BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 14169 Crosstrainer inSPORTline Combre

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	3
ABMESSUNGEN	3
MONTAGE	4
Werkzeug	4
Teileliste	6
Montagevorgang	7
ZUSAMMENSTELLUNG UND AUFSTELLUNG DES GERÄTS	14
Zusammenstellung	14
Aufstellung	15
BEDIENKONSOLE	15
Funktionen der Tasten	15
Operationen	16
NUTZUNG DES CROSSTRAINERS	18
ZEICHNUNG	19
TEILELISTE	20
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	22

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Benutzung des Geräts lesen Sie das ganze Handbuch gründlich durch. Bewahren Sie das Handbuch zur künftigen Nutzung auf.

- Bevor Sie mit dem Training am Gerät anfangen, ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate. Verlassen Sie sich auf die durch das Gerät gemessenen Werte nicht, sie können keine ärztliche Untersuchung ersetzen.
- Überprüfen Sie das komplette Verbindungsmaterial vor jedem Training, ob es ordnungsgemäß angezogen ist, und vergewissern Sie sich, dass keine Bestandteile beschädigt oder abgenutzt sind. Wenn es zur Beschädigung oder Abnutzung kommt, nutzen Sie das Gerät nicht und ersetzen Sie den jeweiligen Teil sofort.
- Verhindern Sie die Kinder an dem Zutritt zum Gerät. Kinder dürfen weder das Gerät nutzen, noch sich in seiner Nähe aufhalten, wenn es im Betrieb ist.
- Üben Sie in keiner losen Bekleidung. Sie könnte am Gerät hängen.
- Zum Training wählen Sie Sportschuhe mit Gummisohle aus.
- Bringen Sie das Gerät auf die feste und ebene Oberfläche an.
- Sichern Sie, dass es in der Umgebung des Crosstrainers den Freiraum von mindestens 0,6 m gibt.
- Keiner der Einstellteile des Geräts sollte so hervorragen, dass er den Nutzer an der Bewegung hindert.
- Am Crosstrainer kann zu dem gegebenen Moment nur eine Person üben.
- Durch die regelmäßige Kontrolle des Geräts sichern Sie seine Sicherheit ab.
- Dieses Gerät ist zu den therapeutischen Übungen nicht bestimmt.
- Das Bremssystem des Geräts ist von der Geschwindigkeit abhängig.
- Der Bremsmechanismus wird am schnellsten abgenutzt. Vergewissern Sie sich immer, ob er funktionsfähig ist.
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Kategorie:** HA laut Norm EN 957, nur zur Nutzung zu Hause
- **WARNUNG:** Das System zum Monitoring der Pulsfrequenz muss nicht präzise sein. Die Überlastung beim Training kann eine ernsthafte Verletzung oder den Tod verursachen. Wenn Sie die Übelkeit fühlen, beenden Sie das Training sofort!

ABMESSUNGEN

Abmessungen vor der Montage	119 x 46 x 72 cm
Abmessungen nach der Montage	164 x 60 x 169 cm
Abmessungen des zusammengeklappten Geräts	128,9 x 63 x 172 cm
Gewicht des Geräts	56 kg
Gewicht des Belastungsrams	6 kg
Gesamttrainingsraum	195 x 70 x 220 cm
Schrittlänge	37 cm
Tragfähigkeit	150 kg

MONTAGE

Werkzeug

<p>H-1 Inbusschraube M8*16L (2)</p>	<p>N-20 Selbstsichernde Mutter M8 (6)</p>

H-2 Inbus-Torbandschraube M8*65L (2)	H-7 Flache Unterlegscheibe Φ10*Φ26 (4)	Well-Unterlegscheibe (2)

H-22 Endkappe (2)	H-9 Flache Unterlegscheibe Φ17,3*Φ25*0,3T (4)	H-17 Inbusschraube M8*P1 (2)

H-15 Torbandschraube M8*40L (4)	H-16 Gebogene Unterlegscheibe (6)

H-19 Flache Unterlegscheibe (2)	H-21 Schrauben M5*14L (10)

H-4 Hutmutter M8 (2)	H-8 Teflon-Unterlegscheibe Φ10*Φ25*0,5T (2)	H-13 Inbusschraube (1)

H-6 Sechskantschraube M8*20L (4)	H-11 Unterlegscheibe (1)	H-12 Federscheibe (1)

<p>H-18 Durchführung $\Phi 16 \times 36,5L$ (2)</p>

<p>Inbusschraube (1)</p>	<p>Aufsteckschlüssel (2)</p>

Teileliste

<p>Griffe (1)</p>	<p>Bedienkonsole (1)</p>	<p>Linkes und rechtes Pedal (je 1)</p>

<p>Pedalstangen (je 1)</p>	<p>Konsolenmast (1)</p>	<p>Griffe der beweglichen Armstange (je 1)</p>

<p>Bewegliche Armstange (je 1)</p>	<p>Hauptrahmen + vorderer Träger (1)</p>	<p>Pedalstützen (je 1)</p>

<p>Rahmen (1)</p>	<p>Kappen (je 1)</p>

<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>U44EF</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>U44EF</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Owner's Manual</p> </div> </div>
<p>Stromversorgungskabel (1)</p>	<p>Handbuch und Werkzeugverzeichnis (je 1)</p>

Montagevorgang

SCHRITT 1

1. Befestigen Sie den vorderen Träger (D-1) zum Rahmen mit Hilfe der Inbusschrauben (H-1).
2. Befestigen Sie den Rahmen (E-1) zu den Nocken auf dem mittleren Teil des Rahmens mittels der Inbus-Torbandschrauben (H-2), der gebogenen Unterlegscheiben (H-16) und der Hutmutter (H-4), wie es auf der Abbildung dargestellt ist.

SCHRITT 2

1. Befestigen Sie die linke Pedalstütze (F-7) zur Mittenscheibe (G-12) mittels der flachen Unterlegscheibe (H-7), der Nylonschraube (H-6) und der Endkappe (H-22).
2. Befestigen Sie die rechte Stütze (F-8) zur Mittenscheibe (G-12) mittels der flachen Unterlegscheibe (H-7), der Nylonschraube (H-6) und der Endkappe (H-22).
3. Befestigen Sie Sicherungsgriff (F-28) zur linken Pedalstütze (F-7) über dem Rahmen von den beiden Seiten mittels von 2 flachen Unterlegscheiben (F-33) und Schrauben (F-32).
4. Befestigen Sie Sicherungsgriff (F-28) zur rechten Pedalstütze (F-8) über dem Rahmen von den beiden Seiten mittels von 2 flachen Unterlegscheiben (F-33) und Schrauben (F-32).

5. Befestigen Sie die Kappen (F-18) zu den beiden Pedalstützen (F-7/F-8) mit Hilfe der Schrauben (F-19).

SCHRITT 3

1. Nehmen Sie vom Hauptrahmen das im Voraus eingebaute Verbindungsmaterial heraus.
2. Verbinden Sie das obere (C-2) und untere (G-2) Kabel.
3. Befestigen Sie den Konsolenmast (C-1) an den Hauptrahmen mittels von 4 Halbkreisunterlegscheiben (C-4), von 4 flexiblen Unterlegscheiben (C-5) und von 4 Inbusschrauben (C-3).
4. Stecken Sie an die Achse (C-6) 4 flache Unterlegscheiben (H-9) und 2 Well-Unterlegscheiben (H-10) laut Abbildung.

5. Setzen Sie die linke bewegliche Armstange (I-3) an die Achse mittels von 1 Teflonunterlegscheibe (H-8), von 1 flachen Unterlegscheibe (H-7) und von 1 Nyllonschraube (H-6) auf.
6. Setzen Sie die rechte bewegliche Armstange (I-4) an die Achse mittels von 1 Teflonunterlegscheibe (H-8), von 1 flachen Unterlegscheibe (H-7) und von 1 Nyllonschraube (H-6) auf.

SCHRITT 4

1. Ziehen Sie die rechte und linke Pedalstange (F-1, F-2) durch die rechte und linke Pedalstütze (F-7, F-8) durch.
2. Befestigen Sie die beiden Pedalstangen (F-1, F-2) an die entsprechenden Drehgelenke in der auf der Abbildung dargestellten Richtung. An jeder Seite nutzen Sie eine Kupplung (F-4), eine flache Unterlegscheibe (F-5) und eine Schraube (F-6).

3. Befestigen Sie die unteren Teile der beweglichen Armstangen (I-3, I-4) an die Pedalstangen (F-1, F-2) mittels einer Inbusschraube (H-17), einer Durchführung (H-18), einer flachen Unterlegscheibe (H-19) und einer Mutter (H-20) an jeder Seite.
4. Legen Sie das rechte Pedal (F-26, F-27) an die Halter auf den Pedalstangen so bei, dass die Öffnungen für Schrauben ausgeglichen sind. Befestigen Sie die beiden Pedale mittels der Schrauben (H-21). Vergewissern Sie sich, dass die Pedale in die richtige Richtung angebracht sind.

SCHRITT 5

1. Befestigen Sie den linken Griff (I-1) an die linke bewegliche Armstange (I-3) mit Hilfe von
2. Muttern (H-20), 2 gebogenen Unterlegscheiben (H-16) und 2 Torbandschrauben (H-15).
2. Befestigen Sie den rechten Griff (I-2) an die rechte bewegliche Armstange (I-4) mit Hilfe von 2 Muttern (H-20), 2 gebogenen Unterlegscheiben (H-16) und 2 Torbandschrauben (H-15).

3. Nehmen Sie die im Voraus eingebaute Schrauben (I-8) an den beweglichen Armstangen (I-3, I-4) heraus.
4. Befestigen Sie auf die Griffe (I-1, I-2) die Kappen (F-29/F-30) mittels von 4 Schrauben (I-8).

SCHRITT 6

1. Befestigen Sie den vorderen Griff (B-1) an den vorderen Mast (C-1) mit Hilfe von 1 flachen Unterlegscheibe (H-11), 1 flexiblen Unterlegscheibe (H-12) und einem Befestigungsschraube (H-13).

2. Bringen Sie die Kunststoffkappe (H-14) auf den vorderen griff (B-1) an.
3. Ziehen Sie das Kabel des Pulsfrequenzsensors (B-5) durch die Öffnung in dem vorderen Mast durch.

SCHRITT 7

1. Nehmen Sie die im Voraus eingebauten Schrauben auf der Bedienungskonsole (A-2) heraus.
2. Schließen Sie das Kabel der Bedienungskonsole (C-2) mit dem Kabel des Pulsfrequenzsensors (B-5) an die Bedienungskonsole (A-1) an. Befestigen Sie die Bedienungskonsole (A-1) auf den Halter mit Hilfe der Schrauben (A-2).

ZUSAMMENSTELLUNG UND AUFSTELLUNG DES GERÄTS

Zusammenstellung

Drehen Sie die auf dem Rahmen angebrachte Schraube im Uhrzeigersinn so, dass die Pfeile auf der Schraube gegeneinander zeigen.

Greifen Sie den Hauptrahmen und heben Sie ihn so lange, bis Sie einen Klick hören.

Aufstellung

Ziehen Sie den Hauptrahmen zu sich an. Drücken Sie den Klappkolben mit dem Fuß in die Stelle, wo der gelbe Warnkleber angebracht ist.

Drücken Sie mit dem Fuß auf den Kolben so lange, bis das Gerät komplett hinterschiebt.

ANMERKUNG: Den Hauptrahmen müssen Sie vollständig zum Boden ziehen.

BEDIENKONSOLE

Funktionen der Tasten

MODE/MODUS	Durch die Taste MODE bestätigen Sie die eingegebenen Werte des Trainings und wählen das Programm aus.
RESET	Durch die Taste RESET kehren Sie in das Hauptmenü zurück.
START/STOP	Durch diese Taste beginnen Sie oder stoppen Sie das Training.

RECOVERY/AUSWERTUNG DER LEISTUNG	Durch diese Taste starten Sie die Auswertung Ihrer Leistung aufgrund der Pulsfrequenz.
UP/NACH OBEN	Mit Hilfe dieser Taste erhöhen Sie die Wahlwerte und wählen unter den Moden aus.
DOWN/NACH UNTEN	Mit Hilfe dieser Taste reduzieren Sie die Wahlwerte und wählen unter den Moden aus.
BODY FAT/MESSUNG DES KÖRPERFETTS	Auswahl des Programms für die Messung des Körperfetts.

Operationen

- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Die Bedienungskonsole leuchtet für 2 Sekunden bei der Begleitung des gezogenen Tons auf. Nach dem Einschalten erscheint auf dem Display die Eichnummer 78.

- Das Gerät schafft es, die gespeicherten Personendaten von 4 Nutzern aufzubewahren. Diese Daten sind als U1 - U4 bezeichnet. Vor dem Eintritt ins Hauptmenü wird der Nutzer zur Einstellung seines Geschlechts, seines Alters, seiner Größe und seines Gewichts aufgefordert. Auf dem Display erscheinen nach dem Einschalten die zum letzten Mal benutzten Daten. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN zwischen U1 - U4 aus. Bestätigen Sie die Wahl durch die Taste MODE.
- Im Hauptmenü wählen Sie mit Hilfe von den Tasten UP und DOWN den Modus aus: manuell (MANUAL; mit der Kontrolle der Leistung) → Programme (PROGRAM; Auswahl von 12 Programmen) → Nutzerprogramm (USER PROGRAM) → Programm der Zielpulsfrequenz (TARGET H.R.).

- Schneller Start im Handmodus:**
Sie können das Training durch die Drücken der Taste START/STOP im Hauptmenü anfangen. Alle Werte (Zeit/TIME, Geschwindigkeit/SPEED, Entfernung/DISTANCE, Kalorien/CALORIES) werden ab Null gerechnet. Während des Trainings kann das Belastungsniveau angepasst werden.
- Manueller Modus:**
Vor der Wahl des manuellen Modus können Sie die Zielwerte des Belastungsniveaus, der Dauer des Trainings, der Entfernung, der verbrannten Kalorien und der Pulsfrequenz / PULSE mit Hilfe von den Tasten UP und DOWN einstellen.
- Kontrolle der Leistung im manuellen Modus:**
Zum Einschalten der Funktion der Kontrolle der Leistung kann der Zielwert der Leistung (WATT) direkt im manuellen Modus eingestellt werden. Der Ausgangswert 120 W beginnt auf dem Bildschirm zu blinken. Mit Hilfe von den Tasten UP und DOWN stellen Sie den Zielwert im Bereich von 10–350 W ein. Bestätigen Sie die Wahl mit der Taste MODE.
Das Belastungsniveau passt sich der eingestellten Leistung unabhängig von der Geschwindigkeit automatisch an (mit der Ausnahme der sehr niedrigen Geschwindigkeit und der höheren eingestellten Leistung; im Gerät sind nur 32 Belastungsniveaus eingestellt).

7. Programme:

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN eins von 12 Programmen aus. Bestätigen Sie die Wahl durch die Taste MODE. Werte des Belastungsniveaus, der Trainingsdauer, der Entfernung, der Kalorien und der Pulsfrequenz können in jedem Programm mit den Tasten UP und DOWN eingestellt werden.

8. Kontrolle der Pulsfrequenz (H.R.C.):

Der Nutzer kann die Zielpulsfrequenz im Wert von 55 %, 75 %, 90 % oder TARGET auswählen. Der Wert TARGET wird aufgrund des Alters des Nutzers berechnet.

9. Anwenderprogramm:

Der Nutzer kann sich sein eigenes Programm einstellen. Stellen Sie mit Hilfe der Tasten UP und DOWN das Niveau von jeder der 16 Programmphasen ein. Bestätigen Sie die Wahl immer durch die Taste MODE. Sie gehen so zur nächsten Phase über. Wenn Sie die Taste MODE länger als 2 Sekunden halten, steigen Sie aus der Einstellung des Programmprofils aus.

10. Auswertung der Kondition (RECOVERY):

Zur Nutzung des Programms der Auswertung der Kondition müssen Sie zuerst längere Zeit trainieren. Greifen Sie dann die Griffe und drücken Sie die Taste RECOVERY. Alle Fenster außer des Zurückzählens werden gestoppt. Das Gerät beginnt, 60 Sekunden zurückzuzählen.

Danach wird auf dem Display die Auswertung Ihrer Kondition im Bereich von F1-F6 angezeigt (F1 ist das möglichst gute Ergebnis). Durch das Drücken der Taste RECOVERY können Sie dann ins Hauptmenü zurückkehren.

11. Körperfettindex:

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Körperfett und den BMI-Index zu messen. Am Ende des Trainings drücken Sie die Taste BODY FAT und greifen Sie die Griffe mit den beiden Händen. Während der Messung muss das Gerät die Pulsfrequenz aufzeichnen. Für 8 Sekunden erscheint auf dem Display ---- und danach werden das Symbol für die Fettmessung, die gemessene Fettprozentzahl und der BMI angezeigt.

Tabelle der Messung von BMI

BMI	NIEDRIG	NIEDRIG/DURCHSCHNITTLICH	DURCHSCHNITTLICH	DURCHSCHNITTLICH/HOCH
WERT	< 20	20 - 24	24,1 – 26,5	> 26,5

Tabelle der Messung des Körperfetts:

SYMBOL	-	+	▲	□
% FETT AUFGRUND DES GESCHLECHTS	NIEDRIG	NIEDRIG/ DURCHSCHNITTLICH	DURCH- SCHNITTLICH	DURCHSCHNITTLICH/ HOCH
MANN	< 13 %	13 % - 25,9 %	26 % - 30 %	> 30 %
FRAU	< 23 %	23 % - 35,9 %	36 % - 40 %	> 40 %

ANMERKUNG:

1. Diese Betätigungstafel erfordert den Adapter 9V 1A.
2. Wenn das Gerät für 4 Minuten nicht genutzt wird, steigt es in den Sparmodus ein. Alle Daten werden bis zum Moment gespeichert, bis der Nutzer mit dem Nutzen des Geräts wieder beginnt.
3. Wenn die Betätigungstafel auf eine ungewöhnliche Weise arbeiten wird, ziehen Sie das Einspeisekabel von der Steckdose aus und schließen Sie es erneut an.

NUTZUNG DES CROSSTRAINERS

Der Crosstrainer ist ein populäres Fitness-Gerät und einer der neuesten und wirksamsten Trainer für Haustrainings.

Beim Training am Crosstrainer bewegen sich die Beine in einer ellipsenförmigen Kurve (davon stammt die Benennung Ellipsentrainer, manchmal werden auch die Benennungen Elliptical oder Crosstrainer genutzt).

Der Crosstrainer ist der häufige Ersatz für beliebte Ergometer oder Laufbänder, er ist jedoch viel schonender zu Ihren Gelenken. Beim Training am Crosstrainer trainieren Sie außerdem auch den oberen Körperteil, und zwar dank den beweglichen Griffen.

Während des Trainings am Crosstrainer übertragen Sie das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Bemühen Sie sich, die aufrechte natürliche Stellung zu erhalten. Dabei helfen Ihnen die Griffe und Aufnahmevorrichtungen. Finden Sie die ideale Lage zur Haltung der Hände und bemühen Sie sich, möglichst natürlich zu bewegen.

ZEICHNUNG

TEILELISTE

Bez.	Bezeichnung	St.	Bez.	Bezeichnung	St.
A-1	Bedienkonsole	1	G-11	Kappe der Kreisscheibe	2
A-2	Schraube M5*10L	4	G-12	Kreuz	2
B	Zusammensetzung der Griffe	1	G-13	Flache Unterlegscheibe	8
B-1	Vorderer Griff	1	G-14	Schraube M4x14L	8
B-2	Pulsfrequenzsensor	2	G-15	Mutter M10xP1.25x10T	2
B-3	Endkappe des vorderen Griffs	2	G-16	Schraube M4x50L	7
B-4	Schaumgriff	2	G-17	Schraube 3/16	8
B-5	Kabel des Pulssensors	1	G-18	Halter des Sensors	1
B-6	Kappe des Kabels der Pulsaufnahme	1	G-19	Kabel des Sensors	1
C	Zusammensetzung des vorderen Mastes	1	G-20	Schraube M4x10L	1
C-1	Konsolenmast	1	G-21	Achse der Rolle	1
C-2	Oberes Kabel der Bedienkonsole	1	G-22	Sechskantschraube M8xP1.25x12Lx5t	3
C-3	Inbusschraube M8xP1.25x20L	4	G-23	Rolle	1
C-4	Halbrunde Unterlegscheibe	4	G-24	Durchführung	1
C-5	Flexible Unterlegscheibe	4	G-25	Einspeisekabel	1
C-6	Achse der beweglichen Armstangen	1	G-26	Adapter	1
C-7	Durchführung	2	G-27	Bremssystem	1
D	Zusammensetzung des vorderen Trägers	1	G-28	Bremse	1
D-1	Vorderer Träger	1	G-29	Flache Unterlegscheibe	1
D-2	Linke Endkappe des vorderen Trägers	1	G-30	Schraube M6xP1.0x16L	1
D-3	Rechte Endkappe des vorderen Trägers	1	G-31	Selbstsichernde Mutter M6	1
D-4	Schraube 3/16'	2	G-32	Sechskantmutter M10	2
D-5	Einstellbarer Fuß	2	G-33	Selbstsichernde Mutter M8	2
D-6	Anschlag	2	G-34	Flache Unterlegscheibe	2
E	Zusammensetzung des Hauptrahmens	1	G-35	Flache Unterlegscheibe	1
E-1	Hinterer Träger	1	H	Packung mit Werkzeug	1
E-2	Inbusschraube M6xP1.0x12L	4	H-1	Schraube M8x16	2
E-3	Endkappe des hinteren Trägers	2	H-2	Inbus-Torbandschraube M8xP1.25x65L	2
E-4	Einstellbarer Fuß	2	H-4	Hutmutter M8	2
E-5	Linke Kufe	1	H-6	Sechskantschraube M8xP1.0x20L	4
E-6	Rechte Kufe	1	H-7	Teflonunterlegscheibe	4
E-7	Durchführung der Stange	4	H-8	Kunststoffunterlegscheibe	2
E-8	Kolben	1	H-9	Flache Unterlegscheibe	4

E-9	Schraube M8xP1.0x35L	1	H-10	Well-Unterlegscheibe	2
E-10	Selbstsichernde Mutter M8	1	H-11	Flache Unterlegscheibe	1
E-11	Sechskant Schraube M8xP1.25x20L	2	H-12	Flexible Unterlegscheibe	1
E-12	Halbrunde Unterlegscheibe	2	H-13	Inbusschraube M7xP1.0x30L	1
E-13	Endkappe	4	H-14	Kappe der Griffe	1
E-14	Einstellbarer Fuß der Kufe	2	H-15	Schlossbandschraube M8xP1.25x40L	4
E-15	Endkappe der Kufe	2	H-16	Gebogene Unterlegscheibe	6
E-16	Verbindungsstange	1	H-17	Inbusschraube M8xP1.25x50L	2
F	Zusammensetzung der Pedale	1	H-18	Durchführung	2
F-1	Linke Pedalstange	1	H-19	Flache Unterlegscheibe	2
F-2	Rechte Pedalstange	1	H-20	Selbstsichernde Mutter M8	6
F-3	Kappe	2	H-21	Schraube M5x14L	10
F-4	Verbindungsplättchen	2	H-22	Endkappe	2
F-5	Flache Unterlegscheibe	6	I	Zusammensetzung der Griffe der Armstangen	1
F-6	Schraube M8*P1.25*16L	6	I-1	Linker Griff der beweglichen Armstange	1
F-7	Linke Pedalstütze	1	I-2	Rechte Griff der beweglichen Armstange	1
F-8	Rechte Pedalstütze	1	I-3	Linke bewegliche Armstange	1
F-11	Durchführung	4	I-4	Rechte bewegliche Armstange	1
F-12	Verbindung der Pedalstütze	2	I-5	Schaumgriff	2
F-13	Inbusschraube M8xP1.25x35L	2	I-6	Kappe des Griffs	2
F-14	Flache Unterlegscheibe	4	I-7	Durchführung	4
F-15	Selbstsichernde Mutter M8	2	I-8	Schraube M5xP0.8x14L	4
F-16	Well-Unterlegscheibe	2	J	Motor	1
F-17	Durchführung	4	J-1	Magnetbremssystem	1
F-18	Kappe der Pedalstütze	2	J-2	Sechskantschraube M6xP1.0*16L	2
F-19	Schraube M5xP0.8x12L	4	J-3	Flexible Unterlegscheibe	2
F-20	Schraube M8*P1.25*16L	4	J-4	Flache Unterlegscheibe	2
F-21	Flache Unterlegscheibe	4	J-5	Zugstange des Motors	1
F-22	Lager	4	J-6	Schraube M4x12L	1
F-23	Feste Achse des Rads	2	J-7	Sechskantmutter M4	1
F-24	Bewegliches Rad	2	K	Zusammensetzung des Belastungsrad	1
F-25	Durchführung	4	K-1	Belastungsrad	1
F-26	Linkes Pedal	1	K-2	Mutter 3/8"	2
F-27	Rechtes Pedal	1	K-3	Mutter 3/8"	3
F-28	Sicherungsgriff	2	K-4	Durchführung	1
F-29	Kappe des Griffs der beweglichen Armstange	2	K-5	Lager 6300RS	1

F-30	Kappe des Griffs der beweglichen Armstange	2	K-6	Achse des Belastungsrad	1
F-31	Schaumeinlage	2	K-7	Lager 6000RS	1
F-32	Schraube M5x6L	4	K-8	Flache Unterlegscheibe	1
F-33	Flache Unterlegscheibe	4	L	Zusammensetzung der Spannrolle	1
G-1	Rahmen	1	L-1	Spannrolle	1
G-2	Unteres Kabel	1	L-2	Sechskantschraube M8xP1.25x20L	1
G-3	Sicherungsring	1	L-3	Selbstsichernde Mutter M8	1
G-4	Weil-Unterlegscheibe	1	L-4	Flache Unterlegscheibe	1
G-5	Flache Unterlegscheibe	1	L-5	Feder	1
G-6	Lager 6004RS	2	L-6	Sechskantschraube M6xP1.0x100L	1
G-7	Riemen	1	L-7	Flache Unterlegscheibe	1
G-8	Linke Abdeckung des Rahmens	1	L-8	Sechskantschraube M6xP1.0x12L	1
G-9	Rechte Abdeckung des Rahmens	1	L-9	Rad der Spannrolle	1
G-10	Kreisscheibe	2			

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen (falls es möglich ist, sie für das eingekaufte Produkt anzuwenden):

- durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse
- durch die unrichtige Instandhaltung
- durch eine mechanische Beschädigung
- durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe
- durch unsachgemäße Eingriffe
- durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: