BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 8947 Vibrationstrainer inSPORTline Charles

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNGSINFORMATIONEN 3
INHALT DER PACKUNG 3
SCHEMA 4
TEILELISTE 5
MONTAGE 8
BEDIENUNGSHINWEISE 9
SICHERHEITSHINWEISE 11
WARTUNGS- UND LAGERUNGSHINWEISE 13
    LAGERUNG 13
    LAUFENDE INSTANDHALTUNG UND SCHUTZ DES GERÄTS 14
    REINIGUNG 14
PRODUKTSPEZIFIKATION 14
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN 14

EINLEITUNGSINFORMATIONEN

Vielen Dank für den Einkauf dieses Geräts. Bevor Sie mit der Nutzung des Geräts anfangen, lesen Sie das ganze Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Nach dem Lesen bewahren Sie das Handbuch für den Fall des weiteren Bedarfs auf.

Kategorie SC (laut Norm EN957) bestimmt zur heimischen und Klubnutzung

Wir behalten uns das absolute Recht vor, das Aussehen der Aufkleber und die Farbe der genutzten Materialien ohne Notwendigkeit der vorherigen Bekanntgabe zu ändern. Das Design des Geräts, das Aussehen der Aufkleber und die Farbe des Materials auf den Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Orientierung.

INHALT DER PACKUNG



1. Konsolenmast
2. Platte
3. Schraube (M6x15)
4. Schraube (M8x20)
5. Oberer Handlauf
6. Schraube (M6x45)
7. Schraube (M6x30)
8. Untere Handläufe
9. Bedienkonsole

SCHEMA


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81


82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

TEILELISTE

Bezeichnung	Teilbezeichnung	Stückzahl
1	Turnunterlage	1
2	Zylinderschraube mit Innensechskant	11
3	Unterlage	11
4	Fußplatte	1
5	Griff für den Gurt	2
6	Netzschalter	1
7	Steckdose	1
8	Halter des Griffs für den Gurt	2
9	Fixierungssechskant	4
10	Unterstützrahmen	1
11	Abdeckung der Fußplatte	1
12	Gummiring	1
13	Lagerhülse	1
14	Radiales Kugellager	1
15	Exzenterkeil	1
16	Zylinderschraube mit Innensechskant	1
17	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
18	Federscheibe	4
19	Unterlage	4
20	Distanzstück des Motors für Spiralvibrationen	4
21	Zylinderschraube mit Innensechskant	2
22	Federscheibe	2
23	Unterlage	2
24	Verankerung der Fußplatte	2
25	Radiales Kugellager	2
26	Schwingungsdämpfer	11
27	Oberer Rahmen der Fußplatte	1
28	Unterlage	11
29	Federscheibe	11
30	Zylinderschraube mit Innensechskant	11
31	Unterlage	4
32	Motor für Spiralvibrationen	1
33	Breite Unterlegscheibe	4
34	Federscheibe	4
35	Sechskantmutter	4

36	Motor für vertikale Vibrationen	1
37	Isolierband	1
38	Sechskantmutter	4
39	Breite Unterlegscheibe	4
40	Isolierungsscheibe der Aufsitzfläche des Motors	4
41	Aufsitzfläche des Motors	1
42	Isolierung unter der Aufsitzfläche des Motors	2
43	Unterlage	4
44	Federscheibe	4
45	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
46	Sechskantmutter	2
47	Federscheibe	2
48	Flache Unterlegscheibe	2
49	Distanzring	2
50	Achse der Lenkstange	1
51	Halter der Lenkstange	1
52	Seger-Unterlegscheibe	1
53	Lenkstange	1
54	Radiales Kugellager	2
55	Abdeckung der Lenkstange	1
56	Kreuzschlitzschraube	5
57	Aluminiumkugelhülse	1
58	Radiales Kugellager	2
59	Welle	1
60	Feder	1
61	Seger-Unterlegscheibe	2
62	Riemenscheibe	1
63	Seger-Unterlegscheibe	1
64	Riemen	1
65	Kreuzschlitzschraube	4
66	Steuerschrank (PCB)	1
67	Untere Platte der Fußplatte	1
68	Unterlage	6
69	Federscheibe	6
70	Zylinderschraube mit Innensechskant	6
71	Kreuzschlitzschraube (selbst schneidend)	9
72	Unterlage	4
73	Federscheibe	4

74	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
75	Standfuß	5
76	Unterlage	4
77	Federscheibe	4
78	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
79	Unterlage	6
80	Federscheibe	6
81	Zylinderschraube mit Innensechskant	6
82	Schaumgriff des oberen Handlaufs	1
83	Oberer Handlauf	1
84	Aufkleber auf die obere Bedienkonsole	1
85	Kreuzschlitzschraube (selbst schneidend)	4
86	Sensor-Chip BMI	2
87	Obere Bedienkonsole	1
88	Display der oberen Bedienkonsole (PCB)	1
89	Kreuzschlitzschraube (selbst schneidend)	3
90	Konsolenmast	1
91	Kreuzschlitzschraube (selbst schneidend)	4
92	Verbindungskappe – vorderer Teil	2
93	Inbusschraube	2
94	Flache Unterlegscheibe	2
95	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
96	Kappe des Halters der Handläufe	2
97	Dämpfungsrolle	2
98	Halter der Handläufe	2
99	Inbusschraube	2
100	Flache Unterlegscheibe	2
101	Verbindungskappe – hinterer Teil	2
102	Unterer Handlauf	2
103	Inbusschraube	8
104	Achse mit dem Innengewinde	4
105	Unterlage	8
106	Schaumgriff des unteren Handlaufs	2
107	Untere Bedienkonsole	1
108	Kreuzschlitzschraube (selbst schneidend)	4
109	Aufkleber auf die untere Bedienkonsole	1
110	Inbusschraube	4
111	Unterlage	4

112	Speisekabel	1
113	LED Display der unteren Bedienkonsole (PCB)	1

MONTAGE

SCHRITT 1: Packen Sie den Mast (1) und die Fußplatte (2) aus und schalten Sie die Signalkabel durch.	
SCHRITT 2: Setzen Sie den Mast (1) auf die Fußplatte (2) auf, sichern Sie ihn mit Hilfe 4 Schrauben (4) und stabilisieren Sie die Fußplatte mit Hilfe der Stellfüße.	
SCHRITT 3: Zum Mast befestigen Sie den oberen Handlauf (5) mit Hilfe 4 Schrauben (8).	
SCHRITT 4: Packen Sie untere Handläufe (9) aus. Danach befestigen Sie sie mit Hilfe 4 Schrauben (3) zur Fußplatte und mit Hilfe 2 Schrauben (7) zum oberen Handlauf.	

Dadurch ist die Montage des Geräts abgeschlossen.	

BEDIENUNGSHINWEISE

OBERE BEDIENKONSOLE	UNTERE BEDIENKONSOLE
	

OBERE BEDIENKONSOLE

1.	Mit Hilfe dieser Taste kann man zwischen der Abbildung der Trainingsdauer und der Geschwindigkeit der Vibrationen umschalten.
2. Fenster **MODE**	Fenster zur Abbildung des ausgewählten Programms: manuell / automatisch.
3. Fenster **TIME / H-SPEED**	Fenster zur Abbildung des Countdowns / der Geschwindigkeit der vertikalen Vibrationen.
4. Fenster **H/L SPEED**	Fenster zur Abbildung der Geschwindigkeit der vertikalen / spiralen Vibrationen.

5. **Geschwindigkeit der vertikalen Vibrationen +**	Mit Hilfe dieser Taste kann man im manuellen Programm die Geschwindigkeit der vertikalen Vibrationen erhöhen (max. Geschwindigkeit: 60).
6. **Geschwindigkeit der vertikalen Vibrationen -**	Mit Hilfe dieser Taste kann man im manuellen Programm die Geschwindigkeit der vertikalen Vibrationen senken (min. Geschwindigkeit: 1).
7. **Zeit**	Drucktaste zur Einstellung des Countdowns (Trainingsdauer). Nach der Beendigung des Countdowns hält das Gerät automatisch an. Einstellung vom Countdown. Der Ausgangswert ist 10 Minuten. Wählen Sie zuerst das manuelle Programm aus und drücken Sie die Taste „Zeit". Danach stellen Sie mit Hilfe der Drucktasten „H+" und „H-" die Dauer der vertikalen Vibrationen und mit Hilfe der Drucktasten „L+" und „L-" die Dauer der Spiralvibrationen ein. Sobald Sie den Countdown einstellen, drücken Sie zur Aufnahme des Trainings die Drucktaste „Start/Stopp". Nach der Beendigung des eingestellten Countdowns hält das Gerät automatisch an.
8. **Modus**	Modi werden in der Reihenfolge „HL, P1, P2, P3" umgeschaltet. „HL" stellt das manuelle Programm dar und „P1, P2, P3" sind voreingestellte Programme. Während des Trainings im manuellen Programm kann der Benutzer die Geschwindigkeit der Vibrationen regulieren. Automatische Programme haben die im Voraus eingestellte Dauer und auch Geschwindigkeit der Vibrationen. Programmauswahl: In dem Bereitschaftsmodus wählen Sie das erforderte Trainingsprogramm aus und zur Aufnahme des Trainings drücken Sie die Drucktaste 11 oder 16.
9. **Geschwindigkeit der spiralen Vibrationen +**	Mit Hilfe dieser Taste kann man im manuellen Programm die Geschwindigkeit der spiralen Vibrationen erhöhen (max. Geschwindigkeit: 60).
10. **Geschwindigkeit der spiralen Vibrationen -**	Mit Hilfe dieser Taste kann man im manuellen Programm die Geschwindigkeit der spiralen Vibrationen senken (min. Geschwindigkeit: 1).
11. **Start/Stopp**	Drucktaste zum Start/Stopp des Vibrationsmodus.

UNTERE BEDIENKONSOLE

12. **Modus**	Drucktaste zur Umschaltung zwischen den Moden „HL, P1, P2, P3". (Siehe Charakteristik der Drucktaste Modus auf der oberen Bedienkonsole)
13. **Display**	Abbildung des eingestellten Programms / der Geschwindigkeit / der Zeit.
14. **Geschwindigkeit +**	Im manuellen Programm kann man mit Hilfe dieser Taste die Geschwindigkeit sowohl der vertikalen, als auch der spiralen Vibrationen zugleich erhöhen.

15. **Geschwindigkeit -**	Im manuellen Programm kann man mit Hilfe dieser Taste die Geschwindigkeit sowohl der vertikalen, als auch der spiralen Vibrationen zugleich senken.
16.	Drucktaste zum Start/Stopp des Vibrationsmodus.

AUTOMATISCHE PROGRAMME

PROFIL DES PROGRAMMS P1:

Vertikale Vibrationen:	30 34 38 42 46 50 54 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 6 10 18 22 26
Spirale Vibrationen:	30 26 22 18 14 10 6 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 54 50 46 42 38 34

Die Geschwindigkeit der Vibrationen ändert sich automatisch im Zeitabstand von 5 Sekunden.

PROFIL DES PROGRAMMS P2:

Vertikale Vibrationen:	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Spirale Vibrationen:	Ausgeschaltet
Vertikale Vibrationen:	Ausgeschaltet
Spirale Vibrationen:	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Die Geschwindigkeit der Vibrationen ändert sich automatisch im Zeitabstand von 2 Sekunden.

PROFIL DES PROGRAMMS P3:

Vertikale Vibrationen:	2 40
Spirale Vibrationen:	40 2

Die Geschwindigkeit der Vibrationen ändert sich automatisch im Zeitabstand von 5 Sekunden.

SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie die unten angegebenen Anweisungen und Hinweise unter allen Umständen ein. Sie beugen so die Beschädigung des Geräts, die Unfälle oder Vermögensschaden vor, die bei der unrichtigen Nutzung des Geräts entstehen können.

Während der Nutzung des Geräts halten Sie die folgenden Anweisungen ein:

- Vergewissern Sie sich, dass das Speisekabel richtig angeschlossen ist und dass das Gerät darauf nicht aufgestellt ist.
  Es kann zur Beschädigung des Steckers oder des Kabels kommen, was die Entstehung einer elektrischen Entladung oder des Brands zur Folgen haben kann.
- Schließen Sie an die Stromsteckdose keine anderen Geräte an.
  Der Anschluss von mehreren Geräten in eine Steckdose kann die Entstehung eines Brands verursachen.
  Es kann zur Beschädigung der elektrischen Sicherung kommen oder das Gerät muss nicht funktionieren.
- Den Stecker des Speisekabels bereinigen Sie mit Hilfe eines trockenen Tuchs.
  Die Verunreinigungen auf dem Stecker können zur unrichtigen Durchschaltung führen, was die Ursache eines Brands sein kann.
- Platzieren Sie das Gerät in der Entfernung von mindestens 20 cm von der Wand.
  Zum fehlerfreien Betrieb ist der genügende Raum zur Entlüftung zu sichern.
- Stellen Sie das Gerät auf die feste und ebene Oberfläche auf.

Die Anbringung auf einen unebenen Fußboden kann zum übermäßigen Geräuschpegel und Instabilität des Geräts führen. Eventuell stabilisieren Sie das Gerät mit Hilfe der Stellfüße.

- Nach der Beendigung des Trainings drücken Sie die Taste Stopp. Steigen Sie vom Gerät erst dann herunter, wenn das Gerät vollständig anhält.
  Beim Absteigen vom bisher laufenden Gerät kann es zu einem Unfall kommen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, trennen Sie das Speisekabel ab.
  Sie vermeiden so den überflüssigen Stromverbrauch und Sie können die Brandentstehung vorbeugen.
- Auf der Vibrationsplatte laufen Sie und springen Sie nicht.
  Es könnte zur Beschädigung des Geräts kommen.
- Senioren und Kinder sollten das Gerät nur unter der Aufsicht einer mit dem richtigen Betrieb des Geräts anvertrauten Person benutzen.
  Es könnte zu Verletzungen kommen.
- Das Gerät erträgt nicht mehr als zwei Personen auf einmal.
  Bei der größeren Belastung kann es beschädigt werden.
- Bevor Sie mit der Reinigung des Geräts beginnen, wischen Sie daraus sämtliches Wasser und sämtliche Feuchtigkeit mit dem trockenen Tuch ab. Wasser darf ins Gerät nicht gelangen.
  Wasser innerhalb des Geräts könnte die elektrische Entladung und die Brandentstehung verursachen.
- Zur Reinigung der Oberflächenteile des Geräts benutzen Sie geeignete Reinigungsmittel.
  Wir empfehlen, die Verunreinigungen zuerst mit einem trockenen Tuch abzuwischen und danach ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung zu benutzen.
- Vor der Lagerung ist das Gerät zu bereinigen und zu trocknen.
  Wischen Sie vom Gerät sämtliches Wasser und Feuchtigkeit ab, damit es zu keiner Korrosion kommt.
- Schalten Sie das Speisekabel weder ein, noch aus, wenn Sie nasse Hände haben.
  Es droht das Risiko des Stromschlags.
- Biegen Sie das Speisekabel nicht zu viel und legen Sie darauf keine schweren Gegenstände.
  Das beschädigte Speisekabel kann die Brandentstehung verursachen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Speisekabel oder dessen Stecker beschädigt sind.
  Es droht das Risiko der Entstehung der elektrischen Entladung und des Brands.
- Benutzen Sie das Gerät in dem feuchten Umfeld und in der Nähe der Wasserflächen nicht.
  Es kann zur elektrischen Entladung oder zur Korrosion der Teile kommen.
- Legen Sie auf die Vibrationsplatte keine Gegenstände.
  Es kann zur Beschädigung der Platte, zur Entstehung der elektrischen Entladung und des Brands oder zur Unterbrechung des Stromkreises kommen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Wassersprühgeräte, Benzin, Benzol, Verdünnungsmittel und auch keine Reinigungsmittel mit dem Chlorgehalt.
  Es droht das Risiko der Entstehung der elektrischen Entladung und des Brands oder es kann zur Unterbrechung des Stromkreises kommen.
- Vor der Reinigung trennen Sie das Speisekabel ab.
  Sie vermeiden die Entstehung der elektrischen Entladung.
- Wenn aus dem Gerät der Rauch oder der Verbrennungsgeruch herausgehen, schalten Sie es sofort aus und trennen Sie das Speisekabel ab.
  Es droht das Risiko der Entstehung des Brands oder der elektrischen Entladung.
- Die Demontage, die Reparaturen und Anpassungen des Geräts können nur vom qualifizierten Techniker vorgenommen werden.
  Unsachgemäße Eingriffe in die Konstruktion des Geräts können zur Beschädigung des Geräts, zur Entstehung des Brands und zu den Vermögensschäden führen.

Vor der Aufnahme des Trainingsprogramms ziehen Sie den Arzt vor allem dann zu Rate, wenn Sie Medikamente einnehmen, und in den folgenden Fällen:

- Epilepsie
- Zuckerkrankheit
- Kardiovaskuläre Erkrankungen
- Probleme mit der Wirbelsäule (Zwischenwirbelscheibenvorfall oder postoperativer Zustand)
- Knie- und Hüftimplantate
- Herzschnittmacher
- Intrauterinpessar, Metallimplantate
- Tumor
- Jüngst geschehene Infektionserkrankung
- Jüngst geschehene Operationsleistung
- Schwangerschaft
- Chronische Migräne

EMPFEHLUNGEN

Zur effektiveren Abgabe der toxischen Stoffe aus dem Körper empfehlen wir, vor jedem Training 500 ml klares Wasser zu trinken. Bemühen Sie sich, Ihren Lebensstil auch dadurch zu verbessern, dass Sie jeden Tag ungefähr 3000 ml klares Wasser trinken. Die Einhaltung des richtigen Trinkregimes hilft Ihnen, die fehlende Energie zurückzugeben, und bringt auch viele positive Wirkungen mit.

- Verbesserung der Verdauung
- Vorbeugung vor Krankheiten, vor allem vor Nierenerkrankungen
- Unterstützung des Stoffwechsels
- Erhöhung des Blutkreises und Vorbeugung der Herzerkrankungen
- Verstärkung des Immunsystems
- Stressreduktion
- Vorbeugung der Müdigkeit und bessere Vitalität
- Verbesserung der Hautqualität und gesünderes Aussehen

WARTUNGS- UND LAGERUNGSHINWEISE

LAGERUNG

1. Lagern Sie das Gerät nicht:
   - In der Nähe der Wärmequellen und des offenen Feuers.
   - Auf den Stellen, wo es zur langfristigen Wirkung der direkten Sonnenstrahlung kommen kann.
   - In dem feuchten oder staubigen Umfeld und in der Nähe der brennbaren Stoffe.
2. Bedingungen für den Betrieb und für die Lagerung:
   - Temperatur für den Betrieb: 0-35 °C
   - Temperatur für die Lagerung: 5-50 °C
   - Luftfeuchtigkeit: unter 40-80 %
3. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie es mit einer Plane ab, damit darauf nicht umsonst gestäubt wird.
4. Lagern Sie das Produkt auf den Stellen nicht, wo es der direkten Sonnenstrahlung und den hohen Temperaturen langfristig ausgesetzt werden kann.

5. Falten Sie und biegen Sie das Speisekabel nicht zu viel, es könnte beschädigt werden.

LAUFENDE INSTANDHALTUNG UND SCHUTZ DES GERÄTS

1. Vor der Aufnahme der Instandhaltung vergewissern Sie sich immer, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und dass das Speisekabel vom Strom abgetrennt ist.
2. Zum ersten Mal sollten Sie das Gerät nicht zu lange eingeschaltet lassen.
3. Nach jeder Benutzung schalten Sie das Gerät mit Hilfe des Netzschalters aus und trennen Sie das Speisekabel vom Strom ab.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht auf den Stellen mit der hohen Luftfeuchtigkeit (im Bad, in der Nähe des Bassins u. ä.).
5. Benutzen Sie das Gerät im Umfeld mit der hohen Staubkonzentration und auf den Stellen nicht, wo der Kontakt mit dem Öl, mit Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen oder Gasen droht.
6. Beugen Sie der Beschädigung und den Kratzern der Oberfläche der Vibrationsplatte vor - legen Sie darauf keine schweren Gegenstände und Gegenstände mit scharfen Kanten.

REINIGUNG

Zur Reinigung benutzen Sie keine Scheuerreinigungsmittel, Benzin oder Lösemittel. Tragen Sie auf das Gerät keine Insektizide auf.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eingangsspannung	220 V-240 V / 50 Hz
Schwingmotor	500 W
Vibrationsmotor	300 W
Geschwindigkeitsbereich	Stufe 1-60
Display zeigt:	Programm / Zeit / Geschwindigkeit 3 LED
Abmessungen	750 mm (L) x 710 mm (B) x 1460 mm (H)
Maximale Belastung	120 kg
Nettogewicht	36 kg
Gewicht einschl. der Verpackung	40 kg

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantieumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen:
durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse

durch die unrichtige Instandhaltung

durch eine mechanische Beschädigung

durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen usw.)

durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe

durch unsachgemäße Eingriffe

durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstoße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.
Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum des Verkaufs: Stempel und Unterschrift des Verkäufers: