



USER MANUAL – EN

**IN 10970 Verstellbarer Gymnastikball-Stuhl inSPORTline
G-Chair**



Worldwide Patented

INHALT

VORBEREITUNG	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
PFLEGE.....	4
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
TEILE LISTE	4
MONTAGE.....	5
GARANTIEBEDINGUNGEN, GARANTIEANSPRÜCHE	7

VORBEREITUNG

1. Nehmen Sie den Fit-Chair und den Fitnessball aus der Verpackung und überprüfen Sie ihn auf Transportschäden. Es ist normal, dass der Fitnessball beim ersten Aufblasen leichte Falten oder Knickspuren aufweist und es ist normal, dass der Stuhl und der Ball im Neuzustand einen starken Plastikgeruch haben.
2. Lassen Sie den Ball vor dem Aufblasen Raumtemperatur erreichen.
3. Schrauben Sie die Spitze des Inflators auf die Spitze der Pumpe. Die Aufblaspitze kann auch mit den meisten Standard-Fahrradpumpen verwendet werden. Führen Sie die Aufblaspitze in das Loch im Fitnessball ein. Pumpen Sie den Ball auf, bis er sehr fest ist. Am Anfang mag der Ball zu klein für den Stuhl erscheinen. 24-48 Stunden nach dem ersten Aufblasen „entspannt“ sich der Ball und Sie können ihn bis zur vollen Größe mit Luft auffüllen. Das ist normal.
4. Entfernen Sie die Aufblaspitze von der Kugel und stecken Sie den Stopfen sofort vollständig in das Loch. Ihr Ball ist jetzt einsatzbereit. Im Laufe der Zeit kann es zu leichten Leckagen kommen. Bei Bedarf auffüllen
5. Bauen Sie den Stuhl wie auf den folgenden Seiten gezeigt zusammen
6. Legen Sie den Ball in die Stuhlbasis. Setzen Sie sich auf die obere Mitte des Kugelstuhls, die Füße flach auf dem Boden und die Schienbeine senkrecht. Die Oberschenkel sollten parallel zum Boden sein. Wenn nötig, Luft aus dem Ball auf die gewünschte Höhe ablassen und dabei eine angemessene Festigkeit beibehalten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte vor dem Aufstellen oder Verwenden des Fit-Chairs lesen!

1. Nicht alle Übungen sind für jeden geeignet. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie mit diesem oder einem anderen Trainingsprogramm beginnen und bevor Sie dieses oder andere Trainingsgeräte verwenden.
2. Die in dieser Broschüre enthaltenen Anweisungen sind nicht als Ersatz für medizinische Beratung oder Beratung gedacht.
3. Wenn Sie an Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder anderen Krankheiten oder Zuständen leiden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen.
4. Führen Sie Dehnübungen und Übungen langsam und kontrolliert durch. Halten Sie an und ruhen Sie sich aus, wenn Ihnen schwindelig oder kurzatmig wird.
5. Wählen Sie einen großzügig bemessenen Bereich, der frei von Möbeln und anderen Hindernissen ist, bevor Sie Dehnübungen oder Übungen durchführen.
6. Verwenden Sie den Fitnessball auf glatten Oberflächen. Verwenden Sie den Fitnessball nicht, wenn tiefe Kratzer oder Dellen auf dem Untergrund vorhanden sind.
7. Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Nicht mit vollem Körpergewicht gegen die Stuhllehne lehnen. Der Rücken ist nur für die Stabilität während der Ausführung der gezeigten Dehnungen und Übungen ausgelegt.
9. ****Sperren Sie die Rollen, bevor Sie Dehnungen oder Übungen mit dem Stuhl durchführen****
10. **VORSICHT:** Das Gesamtgewicht des Nutzers dieses Produkts sollte 130 lbs nicht überschreiten.


PFLEGE

- Wenn Sie den Ball ohne den Stuhl verwenden, entfernen Sie scharfe Gegenstände aus dem Trainingsbereich, die den Ball durchstechen könnten. Nur auf einer glatten Oberfläche verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Ball rauhen, scharfen oder scheuernden Oberflächen, Hitze oder übermäßigem Sonnenlicht auszusetzen.
- Vermeiden Sie es, den Ball auf Zeitungen, Fotokopien oder anderen mit Tinte bedruckten Materialien zu platzieren oder zu rollen, da die Tinte dauerhafte Flecken hinterlassen kann.
- Waschen Sie den Ball von Hand mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Chemikalien oder Reinigungswerkzeuge, die den Ball zerkratzen könnten. Wischen Sie den Stuhl mit einem feuchten Tuch ab.
- Wenn Sie den Ball im Stuhl verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Teile fest angebracht sind und der Ball bis zur gewünschten Festigkeit gefüllt ist, da es mit der Zeit zu Undichtigkeiten kommen kann. Bei Bedarf erneut aufblasen.
- Verwenden Sie den Stuhl auf einer glatten, flachen Oberfläche ohne Hindernisse, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
-

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Sie müssen sicherstellen, dass Sie keine medizinischen oder gesundheitlichen Probleme haben, die die Sicherheit und Wirksamkeit Ihres Trainingsprogramms beeinträchtigen könnten. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt während des Trainings Beschwerden oder Schmerzen verspüren, brechen Sie das Training sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

TEILE LISTE


NO	PART	QTY	NO	PART	QTY
A		1	H		1
B		1	I		1
			J		1
C		4	K		2
D		4	L		1

E		2	M		1
F		1	N		1
G		1	O		1


MONTAGE

<p>Stellen Sie den Stuhlrahmenteil (A) auf den Kopf, um ihn mit Rollen (C) einzusetzen.</p>	
<p>Richten Sie Teil (I) genau an der Querstange von Teil (G) aus, zielen Sie auf die 2 Löcher von (H) und verwenden Sie das Werkzeug (J), um sie fest mit (K) zu verschrauben.</p>	
<p>Teil (A) mit Rollen umdrehen, dann komplettierten Satz zurück (G)+(I)+(H) in (A) einsetzen. Montieren Sie beide Teile mit den 2 mitgelieferten Knöpfen (E).</p> <p>Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel (F), um die Stützstange (B) mit 4 Sicherungsmuttern (D) zu installieren.</p>	

Blasen Sie den Ball auf die gewünschte Größe auf und legen Sie ihn fest in den Stuhlrahmen.



Stellen Sie die Sitzlehne hin und her, hoch oder niedrig auf die gewünschte Position ein.



GARANTIEBEDINGUNGEN, GARANTIEANSPRÜCHE

Allgemeine Garantiebedingungen und Begriffsbestimmungen

Alle nachstehend aufgeführten Garantiebedingungen bestimmen die Garantieabdeckung und das Garantieanspruchsverfahren. Garantiebedingungen und Garantieansprüche werden durch das Gesetz Nr. 40/1964 Coll. geregelt. Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz Nr. 513/1991 Slg., Handelsgesetzbuch und Gesetz Nr. 634/1992 Slg., Verbraucherschutzgesetz, in der jeweils geltenden Fassung, auch in Fällen, die nicht in diesen Garantiebestimmungen aufgeführt sind.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in der Borivojova-Straße 35/878, Prag 13000, Firmenregisternummer: 26847264, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Prag, Abteilung C, Einlage Nr. 116888.

Nach geltendem Recht kommt es darauf an, ob der Käufer Endkunde ist oder nicht.

„Der Käufer, der der Endkunde ist“ oder einfach „Endkunde“ ist die juristische Person, die den Vertrag nicht abschließt und ausführt, um ihre eigene Handels- oder Geschäftstätigkeit zu betreiben oder zu fördern.

„Der Käufer, der nicht der Endkunde ist“, ist ein Unternehmer, der Waren kauft oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, um die Waren oder Dienstleistungen für seine eigene Geschäftstätigkeit zu verwenden. Der Käufer hält sich an den Allgemeinen Kaufvertrag und die Geschäftsbedingungen in dem im Handelsgesetzbuch festgelegten Umfang.

Diese Gewährleistungs- und Gewährleistungsbedingungen sind Bestandteil jedes Kaufvertrages, der zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossen wird. Alle Garantiebedingungen sind gültig und bindend, sofern im Kaufvertrag, in der Ergänzung zu diesem Vertrag oder in einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine 24-monatige Garantie auf die Warenqualität, sofern im Garantiezertifikat, der Rechnung, dem Lieferschein oder anderen Dokumenten im Zusammenhang mit den Waren nichts anderes angegeben ist. Die dem Verbraucher gewährte gesetzliche Gewährleistungsfrist bleibt unberührt.

Durch die Gewährleistung für die Warenqualität garantiert der Verkäufer, dass die gelieferten Waren für einen bestimmten Zeitraum für den regelmäßigen oder vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sind und dass die Waren ihre regulären oder vertragsgemäßen Eigenschaften beibehalten.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

Benutzerverschulden, d. h. Produktschäden, die durch unqualifizierte Reparaturarbeiten, unsachgemäße Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen von Pedalen und Kurbeln verursacht wurden

Unsachgemäße Wartung

Mechanische Schäden

Regelmäßige Nutzung (z. B. Verschleiß von Gummi- und Kunststoffteilen, Gelenken etc.)

Unvermeidbares Ereignis, Naturkatastrophe

Anpassungen durch nicht qualifizierte Person

Unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Platzierung, Schäden durch niedrige oder hohe Temperaturen, Wasser, unangemessenen Druck, Stöße, absichtliche Änderungen in Design oder Konstruktion usw.

Garantieanspruchsverfahren

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware sofort nach Übernahme der Verantwortung für die Ware und ihre Schäden, d. h. sofort nach ihrer Lieferung, zu überprüfen. Der Käufer muss die Waren prüfen, um alle Mängel zu entdecken, die bei dieser Prüfung festgestellt werden können.

Bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Gültigkeit des Anspruchs durch die Rechnung oder den Lieferschein mit der Seriennummer des Produkts oder gegebenenfalls durch die Dokumente ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer die Gültigkeit des Garantieanspruchs nicht durch diese Dokumente nachweist, hat der Verkäufer das Recht, den Garantieanspruch abzulehnen.

Rügt der Käufer einen Mangel, der nicht unter die Garantie fällt (z. B. bei Nichterfüllung der Garantiebedingungen oder bei irrtümlicher Mängelrüge etc.), ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen alle durch die Reparatur entstehenden Kosten. Die Kosten werden nach der jeweils gültigen Preisliste für Dienstleistungen und Transportkosten berechnet.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das Produkt nicht beschädigt ist, wird der Garantieanspruch nicht akzeptiert. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine Entschädigung für Kosten zu verlangen, die sich aus dem falschen Garantieanspruch ergeben.

Falls der Käufer einen Anspruch auf die Waren erhebt, der gesetzlich durch die vom Verkäufer gewährte Garantie abgedeckt ist, wird der Verkäufer die gemeldeten Mängel durch Reparatur oder durch Austausch des beschädigten Teils oder Produkts gegen ein neues beheben. Aufgrund der Zustimmung des Käufers hat der Verkäufer das Recht, die mangelhafte Ware gegen eine vollständig kompatible Ware mit gleichen oder besseren technischen Eigenschaften auszutauschen. Der Verkäufer ist berechtigt, die in diesem Absatz beschriebene Form des Garantieanspruchsverfahrens zu wählen.

Der Verkäufer wird den Garantieanspruch innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der mangelhaften Ware regulieren, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Der Tag der Übergabe der reparierten oder ausgetauschten Ware an den Käufer gilt als Tag der Abwicklung des Garantieanspruchs. Wenn der Verkäufer aufgrund der besonderen Art des Warenmangels nicht in der Lage ist, den Gewährleistungsanspruch innerhalb der vereinbarten Frist zu erfüllen, werden er und der Käufer eine Vereinbarung über eine alternative Lösung treffen. Falls eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer einen finanziellen Ausgleich in Form einer Rückerstattung zu leisten.



SEVEN SPORT s.r.o.

Registered Office:

Headquarters:

Warranty & Service Centre:

CRN:

VAT ID:

Phone:

E-mail:

Web:

Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Czech Republic

Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Czech Republic

26847264

CZ226847264

+420 556 300 970

eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

www.insportline.cz

SK

INSPORTLINÉ s.r.o.

Headquarters, Warranty & Service centre:

CRN:

VAT ID:

Phone:

E-mail:

Web:

Elektrická 6471, 911 01 Trenčín, Slovakia

36311723

SK2020177082

+421(0)326 526 701

objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

www.insportline.sk

Date of Sale:

Stamp and Signature of Seller: