



**DE - ZELT FÜR KREISTRAMPOLINE 183, 244, 305, 366, 430 und 457 cm
IN 2042 - 2047**



SEVEN SPORT s.r.o.
Dělnická 957, 74901 Vítkov
www.insportline.cz
info@insportline.cz

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben.


**IM FALLE DER FEHLENDEN ODER
BESCHÄDIGTEN TEILE KONTAKTIEREN SIE
DIE VERKAUFSSTELLE ODER DEN
LIEFERANTEN**

TEILELISTE

1. INHALT DER PACKUNG

NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK
1	STANGE	3
2	ROHRNIPPEL	2
3	KLEMME	2
4	SCHRAUBE	2
5	ZELT	1
6	Φ42 OFFENE MUFFE	2
7	Φ38 OFFENE MUFFE	2

2. TEILEZEICHNUNG



BENUTZERHANDBUCH ZUM TRAMPOLINZELT

STUDIEREN SIE DIESES HANDBUCH UND WEITERE GELEISTETE UNTERLAGEN ZU DIESEM PRODUKT VORSICHTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN ODER BEVOR SIE JEMANDEM ERLAUBEN, DIESES ZELT FÜR DAS KREISTRAMPOLIN ZU BENUTZEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE KÜNFTIGE REFERENZ AUF.



Zur Reduzierung der Gefahr einer ernsthaften Verletzung oder des Todes lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit der Benutzung des Produkts beginnen.

- Aufsicht eines Erwachsenen:** *Die Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.
*Die Beaufsichtigung der Kinder durch einen Erwachsenen bei der Benutzung dieses Produktes ist notwendig.
- Schützen Sie die Kinder:** *Verhindern Sie Abstürze und Abschnürungen - verlassen Sie das Zelt vorsorglich durch die dazu bestimmte Türöffnung.
*Helfen Sie den kleinen Kindern beim Eintritt / Austritt ins Zelt und aus dem Zelt.
*Kein unangemessenes Springen innerhalb des Zeltes oder Klettern auf dessen Oberfläche.
*Hohe Temperaturen können das Leid antun. An heißen Tagen lassen Sie immer das Fenster des Zeltes offen, damit Sie die Kumulierung der heißen Luft innen verhindern.
*Die Rahmenpolsterung muss auf der Stelle sein, bevor Sie mit der Montage der Zeltkonstruktion beginnen.

Reduzieren Sie die Möglichkeiten der Entstehung des Feuers, der Brandwunden und des Todes durch den elektrischen Strom:

- *Kein Feuer, keine Zündquellen wie Streichhölzer, Lichter, Kerzen, Warmstrahler, Lampen oder Barbecues innen, unter dem Zelt oder in seiner Nähe.
- *Keine Steckstromeinrichtungen - benutzen Sie die Hauselektrogeräte weder innerhalb, noch außerhalb des Zeltes.
- *Die Trampolinsprungsfläche beinhaltet keinen selbst löschenden Zusatz.

Schützen Sie sich selbst und auch das Trampolin:

- *Keine scharfe Gegenstände und kein Glas innerhalb des Zeltes.
- *Keine Haustiere mit Krallen innerhalb des Zeltes.
- *Bei hohen Temperaturen oder beim Stoßwind nehmen Sie das Zelt ab und befestigen Sie das Trampolin zum Boden mittels der Ankerseile.

Halten Sie alle brennbaren Quellen außerhalb der Reichweite dieser Materialien.

Das Gewebe dieses Zeltes ist nicht feuerfest, das Material kann anfangen zu brennen, wenn es in den Kontakt mit der Feuerquelle gelangt. Die Applikation jeder fremden Substanz auf das Zelt kann die feuerfesten Eigenschaften herabsetzen.

MONTAGE DER ZELTKONSTRUKTION

Lesen Sie alle Montageschritte vorsichtig, bevor Sie mit der Zusammenlegung der Zeltkonstruktion beginnen. Zur Richtigkeit der Montage beziehen Sie sich auf die Abbildungen. Wir empfehlen, dass diese Montage von zwei Erwachsenen vorgenommen wird.

Zur Montage brauchen Sie keine Werkzeuge. Wir empfehlen, dass Sie sich bei der Montage Arbeitshandschuhe anziehen. Das Trampolin kann für „einen Arbeitstisch“ gehalten werden, damit Sie das Zelt nicht auf dem Boden lassen. Es wird Ihnen als ein Anhalt bei der Montage dienen.

SCHRITT 1:

Legen Sie drei (3) Glasfaserstangen mit Hilfe der Rohrnippel zusammen, die es an den Stangen schon gibt. Die elastische Innenlitze, die diese Stangen fest zusammen hält, kann man innerhalb der Stangen sehen. (siehe Abb. 1)




ABB. 1

BEI DER MONTAGE DER ENDEN DER STANGEN UND MUFFEN SEIEN SIE VORSICHTIG, ES BESTEHT HIER DIE GEFAHR DER QUETSCHUNG VON FINDERN ODER HÄNDEN.

Nach der Zusammenlegung der Stangen legen Sie sie auf den Boden; es sollten 3 zusammengelegte Stangen mit der gleichen Länge bestehen.

SCHRITT 2:

Bringen Sie jetzt das Zelt auf das Trampolin an und entscheiden Sie, wohin die Türöffnung aufgerichtet sein soll. Die abgeschirmte Tür hat die Form „D“, sie besitzt einen Reißverschluss sowohl innen, als auch außen. Das wird Ihr Eingang sein. Vergewissern Sie sich, dass es auf dem Zelt 3 Steckhülsen gibt, die das ganze Zelt in 4 gleichmäßige Teile verteilt, und dass diese Hülsen in Richtung nach oben vom oberen Rahmen angebracht sind (gebogene Zeltteile stehen gegen die Sprungfläche) (siehe Abb. 2).

Stecken Sie jetzt eine zusammengestellte Stange in die Steckhülse an der Seite des Zeltes ein, benutzen Sie dabei keine Gewalt; rollen Sie den Zeltstoff zu sich zusammen, damit Sie den Durchgang der Stange durch die Hülse vereinfachen. Mit den übrigen zwei Stangen gehen Sie gleich vor.




ABB. 2

SCHRITT 3:

Überprüfen Sie zuerst die Größe des Rohrs des vertikalen Fußes des Rahmens.

Sehen Sie sich die Abb. 3 an – falls die Füße des Trampolins den Durchmesser von 48 haben.




ABB. 3

Jetzt beginnen Sie mit der Zusammenstellung des Patents der Verbindungsteile des Zeltes (setzen Sie 2 Füße auf die Trampolinkonstruktion gegeneinander auf). Stellen Sie die Klemme auf den Trampolinrahmen auf, dort gibt es für die Klemme eine Bauchung, die der Klemme hilft, den Fuß zum Rahmen besser zu befestigen, zum Nachziehen sind keine Schrauben notwendig. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Füße von innen der Trampolinkonstruktion installieren (siehe Abb. 3), danach schieben Sie den Rohrnippel mit den Glasfaserhülsen in die Nut der Klemme ein. Ziehen Sie mittels der Schraube ordentlich fest. Dasselbe System besteht für das Zelt zum Trampolin.

Sehen Sie sich die Abb. 4 an – falls die Füße des Trampolins den Durchmesser von 42 haben.




ABB. 4

Jetzt beginnen Sie mit der Zusammenstellung des Patents der Verbindungsteile des Zeltes (setzen Sie 2 Füße auf die Trampolinkonstruktion).

Stellen Sie die Klemme auf den Trampolinrahmen auf, dort gibt es für die Klemme eine Bauchung, die der Klemme hilft, den Fuß zum Rahmen besser zu befestigen, zum Nachziehen sind keine Schrauben notwendig. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Füße von innen der Trampolinkonstruktion installieren (siehe Abb. 4); benutzen Sie die offene Muffe $\Phi 42$ zur Anpassung der Größe des Rohrs. Vergewissern Sie sich, dass die Klemme den Rahmen fest zusammenzieht, und dann stecken Sie den Rohrnippel mit den Glasfaserhülsen in die Nut der Klemme ein. Ziehen Sie ordentlich fest. Dasselbe System besteht für das Zelt zum Trampolin.

Sehen Sie sich die Abb. 5 an – falls die Füße des Trampolins den Durchmesser von 38 haben.




ABB. 5

Jetzt beginnen Sie mit der Zusammenstellung des Patents der Verbindungsteile des Zeltes (setzen Sie 2 Füße auf die Trampolinkonstruktion gegeneinander auf). Stellen Sie die Klemme auf den Trampolinrahmen auf, dort gibt es für die Klemme eine Bauchung, die der Klemme hilft, den Fuß zum Rahmen besser zu befestigen, zum Nachziehen sind keine Schrauben notwendig. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Füße von innen der Trampolinkonstruktion installieren (siehe Abb. 5); benutzen Sie die offene Muffe $\Phi 38$ zur Anpassung der Größe des Rohrs. Vergewissern Sie sich, dass die Klemme den Rahmen fest zusammenzieht, und dann stecken Sie den Rohrnippel mit den Glasfaserhülsen in die Nut der Klemme ein. Ziehen Sie ordentlich fest. Dasselbe System besteht für das Zelt zum Trampolin.

SCHRITT 4:

Jetzt schieben Sie das Ende der Seitenstange (durchgezogen durch die Steckhülse) in die seitliche Hülse des Verbindungssystems (siehe Abb. 6) ein, wiederholen Sie diesen Prozess für das andere Ende dieser Stange und verfahren Sie bei den übrigen zwei Stangen auf dieselbe Weise. Sobald alle Enden der Stangen in Hülsen eingeschoben sind, sollte das ganze Zelt das Trampolin gleichmäßig bedecken. Ziehen Sie das Zelt zum Tragwerk des Rahmens bei der Benutzung des an die Ränder des Zeltes zugenähten Bandes an und überdecken Sie das Verbindungssystem mit Hilfe einer speziellen an den Rand des Zeltes zugenähten Schürze; ziehen Sie mit Hilfe des Bands fest (siehe Abb. 6). Jetzt ist das Zelt zur Nutzung bereit.




ABB. 6

DEMONTAGE UND LAGERUNG DES ZELTS

Lassen Sie das Zelt am Rand des Trampolins.

Das Zelt kann am Rand des Trampolins befestigt bleiben, aber nur für kurze Zeit, wenn Sie weder das Trampolin, noch das Zelt benutzen. Entriegeln Sie die Zeltkonstruktion von dem Klemmsystem, legen Sie das Zelt vorsichtig zusammen und lassen Sie es auf der Seite des Trampolins liegen (siehe Abb. 7). Sie müssen keinen Teil der Zeltkonstruktion demontieren, decken Sie nur den Reifen von einer Seite des Zeltes ab. Nehmen Sie ihn aus der Schürze heraus und drücken Sie ihn an die andere Seite, die Stangen legen sich zur Seite. Lagern Sie so auf der trockenen und sauberen Stelle (siehe Abb. 8).




ABB. 7



ABB. 8

Die langfristige Aussetzung des Zelttes der Sonne und den Außenelementen (speziell den UV-Strahlen) verkürzt die Lebensdauer des Zeltmaterials. Zur Verlängerung seiner Lebensdauer benutzen Sie eine Schutzabdeckung, die das Zelt und auch das Trampolin gegen diese Einflüsse in der Zeit schützen wird, wenn Sie dieses Produkt nicht benutzen werden. Nehmen Sie das Zelt aus dem Trampolin beim schlechten Wetter oder während der längeren Perioden ab, wenn Sie dieses Produkt nicht benutzen. Sobald Sie das Zelt abnehmen, sollte es auf einer sauberen und trockenen Stelle eingelagert werden. (Wir empfehlen, die Originalschachtel, in der Sie das Zelt eingekauft haben, zur Einlagerung Ihres Zelttes während solcher Perioden aufzubewahren.)

Demontage des Zelttes vom Trampolin

Vergewissern Sie sich vor der Abnahme und Einlagerung des Zelttes, dass es trocken und sauber ist. Bei der Demontage des Zelttes verfahren Sie auf die umgekehrte Weise als bei der Montage. Die Zeltmuffen müssen Sie nicht wegnehmen. Lagern Sie das Zelt auf einer sicheren und trockenen Stelle. Sobald Sie das Zelt einlagern, nehmen Sie alle Sachen von der Sprungfläche des Trampolins weg. Vergewissern Sie sich, dass die Fläche sauber und trocken ist und dass sie auf keine Weise beschädigt ist.

Sicherheitsinformationen / Maßnahmen

Sicherheit des Zelttes des Kreistrampolins

Das Trampolinzelt ist ein Produkt zur Erholung. Es ist zur Installation auf einen Rahmen eines Standardkreistrampolins mit dem Durchmesser von 8', 10', 12', 13', 14' oder 15'– 183 cm, 244 cm, 305 cm, 366 cm, 430 cm, 457 cm entworfen (es hängt von dem eingekauften Modell ab). Die folgenden Informationen identifizieren wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Einige dieser Maßnahmen beziehen sich auf alle Zeltte, einige sind nur für dieses Trampolinzelt bestimmt. Das Verzeichnis schließt nicht alles ein.

Sichere Zusammenstellung des Zelttes

Ausführliche Instruktionen in diesem Material beschreiben Schritt für Schritt das, wie solches Zelt aufzustellen ist. Dieses Zelt ist von Erwachsenen, von keinen Kindern aufzustellen. Benutzen Sie Arbeitshandschuhe zum Handschutz gegen die Quetschung während der Montage. Bei der Zusammenstellung des Zelttes werden die Glasfaserstangen mit flexiblen Litzen einer bestimmten Spannung unterliegen, wodurch sie die richtige Form des Zelttes halten. Während der Montage halten Sie die Kinder außerhalb der Reichweite des Trampolinzeltes und gestatten Sie ihnen nicht einmal, mit Montageteilen des Zelttes während der Aufstellung zu spielen.

Verhindern Sie die Verletzung der Hände. Die Schutzfolie des Trampolinrahmens muss auf dem Trampolin noch vor der Zusammenstellung der Zeltkonstruktion installiert werden. Diese Schutzfolie reduziert die Gefahr der Verletzung bei dem zufälligen Kontakt mit den Federn und mit dem Rahmen des Trampolins.

Sichere Benutzung des Zelttes

Die Beaufsichtigung der Kinder durch einen Erwachsenen bei der Benutzung dieses Produktes ist immer notwendig. Erwachsene müssen aufpassen:

- *auf Sachen, die Kinder ins Zelt mitbringen
- *auf die Aktivität der Kinder innerhalb des Zelttes
- *auf die Bedingungen innerhalb des Zelttes in der Zeit, wenn es die Kinder benutzen
- *auf die Weise, auf die Kinder ins Zelt kommen und aus dem Zelt herausgehen

Zusätzliches Detail zur sicheren Benutzung des Zelttes

Halten Sie alle brennbaren Quellen außerhalb der Reichweite des Zelttes; das Feuer, die Zündquellen wie Streichhölzer, Anzündker, Zigaretten, Lichter, Kerzen, Warmstrahler, Lampen oder Barbecues in dem Zelt, unter dem Zelt oder in dessen Nähe sind nicht erlaubt. Dazu gehören noch Laternen (Propan-, Butan-, Petroleum-, Benzinlaternen), katalytische Erhitzer, Campinganzünder in der Blechdose u. ä.

Zusammenhängende Gefahr der Vergiftung durch das Kohlenmonoxid

Gleich wie bei klassischen Zeltten stellt die Benutzung der Erhitzer, Grille und anderer solchen Produkte innerhalb des Zelttes eine Gefahr der Vergiftung durch das Kohlenmonoxid dar. Das Kohlenmonoxid ist geruch- und farblos. Es wird produziert, während das Niveau vom Sauerstoff während der Verbrennung aus dem Feuer oder aus anderen Wärmequellen in dem Raum, in dem es die ungenügende Ventilation gibt, sinkt. Das Kohlenmonoxid beginnt, innerhalb des geschlossenen Zelttes anzustauen.

Garantiebedingungen:

1. Für das Produkt wird dem Käufer die Garantiefrist in der Dauer von 24 Monaten nach dem Tag des Einkaufs geleistet.
2. Während der Garantiefrist werden die sämtlichen Defekte des Produkts, die durch einen Fertigungsmangel oder durch das fehlerhafte Material des Produkts verursacht sind, so beseitigt, dass die Sache ordentlich zu benutzen ist.
3. Die Rechte aus der Garantie beziehen sich auf die Schäden nicht, die verursacht wurden:
 - durch eine mechanische Beschädigung
 - durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe
 - durch unsachgemäße Eingriffe
 - durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen
4. Die Reklamation wird grundsätzlich schriftlich mit der Angabe über den Mangel und mit der Kopie des Steuerbelegs geltend gemacht.
5. Die Garantie kann nur bei der Organisation geltend gemacht werden, in der das Produkt eingekauft wurde.

Lieferant CZ:

SEVEN sport s. r. o.

Dělnická 957, Vítkov 749 01, www.insportline.cz

**DER GARANTIE- UND DER NACHGARANTIESERVICE WERDEN
VOM LIEFERANTEN GESICHERT:**

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

Tel./Fax: +420 556 770 191, E-Mail: servis@insportline.cz