




**BENUTZERHANDBUCH - DE**  
**IN 7450 inSPORTline Rexabelt Massagegerät**



# INHALTSVERZEICHNIS


SICHERHEITSINFORMATIONEN .....	3
SCHEMA .....	4
TEILELISTE .....	5
MONTAGE .....	6
RICHTIGE ANORDNUNG DES MASSAGEBANDS .....	8
BETRIEBSANLEITUNG .....	9
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN .....	9

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

- 1) Lesen Sie das Handbuch komplett durch. Vernachlässigen Sie das Einturnen vor dem Training nicht.
- 2) Dieses stationäre Fitnessgerät dient als ein Massagemittel, es ist jedoch auch für aerobes Training und Verstärkung des kardiovaskulären Systems geeignet.
- 3) Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass alle Teile in Ordnung und festgezogen sind. Bringen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche an. Es wird empfohlen, einen Teppich, bzw. sonstige geeignete Unterlage darunter zu legen.
- 4) Benutzen Sie Sportbekleidung und Schuhwerk zum Training. Tragen Sie keine zu lose Bekleidung, die in dem Gerät hängen bleiben könnte.
- 5) Ziehen Sie zuerst einen Arzt zu Rate, und erstellen Sie den optimalen Trainingsplan. Der ärztliche Rat ist insbesondere dann von großer Bedeutung, wenn Sie über 35 Jahre alt sind oder an Gesundheitsproblemen leiden. Neben der richtigen Übungsintensität ist auch die Trainingshäufigkeit sehr wichtig, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen - es wird empfohlen täglich zu trainieren.
- 6) Beugen Sie die Muskelverletzungen vor, und turnen Sie sich vor jedem Training gründlich ein. Es wird empfohlen, am Ende des Trainings Übungen zur Beruhigung vom Organismus durchzuführen.
- 7) Dieses Gerät sollte nur von Erwachsenen bedient und genutzt werden. Wenn das Gerät im Betrieb ist, sollten sich keine Kinder oder Haustiere in dessen Nähe aufhalten. Sichern Sie den freien Raum von wenigstens 2 Metern um das ganze Gerät herum aus den Sicherheitsgründen ab.
- 8) Es wird nicht empfohlen, das Gerät eine Stunde vor oder nach dem Abendessen zu benutzen.
- 9) Wenn Sie beginnen, Schmerzen im Brustbereich, Benommenheit oder Schwindel zu spüren, bzw. wenn Sie Atembeschwerde haben, hören Sie sofort auf zu turnen, und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- 10) Maximale Belastung: 100kg
- 11) Kategorie des Massagebands - H (laut Norm ČSN EN ISO 20957) bestimmt zur heimischen Nutzung.

**Warnung: Die Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen kann Ihre Gesundheit gefährden.**

# SCHEMA




## TEILELISTE


Bezeichnung	Teilbezeichnung	Stückzahl
1	Vibrationsmotor	1
2	Massageband	1
3	Flache Unterlegscheibe D6xφ16x1.2	4
4	Motorhalter	1
5	Kreuzschlitzschraube M6x35	4
6	Kreuzschlitzschraube M8x16	8
7	Gebogene Unterlegscheibe d8xφ19x1.5 R38	8
8	Schutzkappe	1
9	Säulenhalterung	1
10	Glasplatte	1
11	Untere Säule	1
12	Inbusschraube M10x30	4
13	Kunststoffdistanzbuchse	4
14	Selbstsichernde Mutter M10	4
15	Flache Unterlegscheibe D6xφ13x1	7
16	Fuß	7
17	Kreuzschlitzschraube M6x10	7
18	Sicherungsstift	1
19	Führungseinsatz 1	1
20	Obere Säule	1
21	Führungseinsatz 2	1

## MONTAGE


**SCHRITT 1:** Setzen Sie die Schutzkappe (8) an die untere Säule (11) auf. Anschließend befestigen die untere Säule (11) mit vier Inbusschrauben (6) und vier gebogenen Unterlegscheiben (7) an die Halterung (9). Schließlich decken Sie die Halterung und die Schrauben mit der Schutzkappe (8) ab.




**SCHRITT 2:** Schieben Sie die obere Säule (20) in die untere Säule (11) ein und sichern Sie diese in entsprechender Höhe der mit einem Federstift (18) ab.



**SCHRITT 3:** Schieben Sie die Halterung (4) mit dem Motor (1) in die obere Säule (20) ein und sichern Sie diese mit vier Inbusschrauben (6) und vier gebogenen Unterlegscheiben (7) ab.



**SCHRITT 4:** Befestigen Sie das Massageband (1) an den Motor (2).



Sie haben gerade den letzten Montageschritt abgeschlossen. Überzeugen Sie sich, dass Sie die vorangehenden Schritte richtig durchgeführt haben. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Massageerlebnis.

## HINWEIS:

- A. Die maximale Betriebsdauer pro Einschaltung beträgt 20 Minuten, dann sollte man das Gerät mindestens eine halbe Stunde erholen lassen (d.h. für eine halbe Stunde ausschalten). Wenn das Gerät nicht voll funktionsfähig ist, trennen Sie das Speisekabel vom Stromnetz ab.
- B. Versuchen Sie aus den Sicherheitsgründen nicht, den Motor zu demontieren.

## RICHTIGE ANORDNUNG DES MASSAGEBANDS

 <p>1. Massage zur Verstärkung der Bauchmuskeln</p>	 <p>2. Massage zur Entspannung und Verstärkung der Rückenmuskeln</p>
 <p>3. Massage des mittleren Körperteils</p>	 <p>4. Auf die Oberschenkelmuskeln gerichtete Massage</p>

## BETRIEBSANLEITUNG

1. Schließen Sie das Gerät an das Netz mit der Spannung von 220V/50HZ und dem Wechselstrom an.
2. Das Gerät ist mit zwei Vibrationsköpfen ausgerüstet, an welche das Massageband aufgehängt wird. Die Massagefläche ist verstärkt, um den massierten Bereich auch zugleich zu stützen. Je mehr man an das Band stützt, desto intensiver ist die Massage.
3. Das Massageband wird mit dem Hauptschalter ein- und ausgeschaltet.
4. Der empfohlene Alter für die Benutzung von diesem Gerät ist 16 bis 70 Jahre, es kann jedoch vom jedermann genutzt werden, dem es sein aktueller Gesundheitszustand erlaubt. Das Massagegerät löst die Muskulatur und baut die Spannung ab, z.B. nach einem langen Sitzen in der Arbeit oder nach intensiven Sportaktivitäten. Es hilft auch bei der Fettleibigkeitsbehandlung, und die regelmäßige Nutzung reduziert die Stressauswirkungen auf den menschlichen Organismus.
5. Das Gerät ist für alle diejenigen geeignet, die sich für aktiven und gesunden Lebensstil interessieren.
6. WICHTIG:
  - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie in schlechtem Gesundheitszustand sind, Probleme mit den Knochen haben, sowie während der Rekonvaleszenzzeit nach einer Operation oder einem Unfall. Das Gerät darf nicht von Schwangeren genutzt werden, die Kinder sollten das Gerät nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Ältere Personen sollten auf ihre Sicherheit achten. Benutzen Sie das Gerät nicht früher als eine halbe Stunde nach dem Essen.
  - Nach der Einschaltung sollte das Gerät nicht länger als eine halbe Stunde kontinuierlich laufen.
  - Insbesondere die einsteigenden Benutzer des Gerätes können mäßiges Brennen oder Kitzeln fühlen - dies ist vollkommen normal, der Grund dafür ist die Beschleunigung des Blutkreislaufs an der Massagestelle.
  - Die günstigen Auswirkungen der Massage können durch die Einhaltung des Trinkplans unterstützt werden.

## GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

### Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

## **Garantiebedingungen**

### **Garantiefrist**

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

### **Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen:**

durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse

durch die unrichtige Instandhaltung

durch eine mechanische Beschädigung

durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, usw.) durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe

durch unsachgemäße Eingriffe

durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

## **Reklamationsordnung**

### **Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels**

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen. Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften

Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, mindestens jedoch mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: