



BEDIENUNGSANLEITUNG - DE 20886, 20879, 20892, 20900 Beheizte Handschuhe W-TEC, Heatston, Heatride, Heatster, Heattero



Das Bild dient der Veranschaulichung. Das endgültige Design kann sich ändern.

Inhalt

| Sicherheitshinweise | 3 |
|-----------------------------------|---------|
| Technische Parameter der Batterie | 4 |
| Anwendung | 4 |
| Wartung | 5 |
| Umweltschutz | 6 |
| Garantiebedingungen, Reklamation | 6.7.8.9 |

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Nur in Übereinstimmung mit der Anleitung verwenden.
- Verändern Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder abgenutztes Produkt.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht in einem Feuer.
- Halten Sie die Batterie von Wärmequellen fern.
- Schützen Sie die Batterie vor mechanischer Beschädigung.
- Halten Sie die Batterie von Wasserquellen fern.
- Entsorgen Sie die Batterie nicht im gemischten Abfall.



- Ziehen Sie bei der Lagerung de die Batterie heraus und laden Sie ihn alle 6 Monate vollständig auf.
- Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht am Ladegerät und nach dem Laden leuchtet es grün.

- Die Zeit bis zum vollständigen Aufladen des Akkus beträgt 3-4 Stunden.
- Lagern Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 10 und 30 °C.
- Trennen Sie die Batterie, bevor Sie die Handschuhe reinigen.


Technische Parameter der Batterie


| Batteriespannung | 7.4 V |
|-------------------|------------------|
| Batteriekapazität | 2 000 mAh 14,8Wh |
| Eingang | DC 8,4V/3A |
| Ausgang | DC 7,4V/2A |
| Akkuladezeit | 3 - 4 Stunden |
| Batterietyp | Li-Ion |

Anwendung

Stellen Sie sicher, dass die Batterie angeschlossen ist. Drücken Sie die Heiztaste für ca. 2 Sekunden. Die Taste blinkt rot - blau - weiß. Drücken Sie zweimal, um das Erhitzen zu starten. Drücken Sie die Taste, um die Heizleistung umzuschalten. Zum Ausschalten die Heiztaste ca. 2 Sekunden.

| Farbe | Ungefähre Temperatur | Ungefähre Akkulaufzeit |
|-------|----------------------|------------------------|
| Rot | 50 °C | ca. 2 Stunden |
| Blau | 42 °C | ca. 3 Stunden |
| Weiß | 35 °C | ca. 4 Stunden |





Wartung

Nicht in der Waschmaschine waschen. Wir empfehlen, Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch und lauwarmer Wasserlösung sowie einem nicht aggressiven Reinigungsmittel zu entfernen.

| Ø | Nicht chemisch Reinigen |
|-----------|------------------------------------|
| | Zum Trocken ausbreiten |
| ≫ | Nicht verdrehen |
| \bowtie | Benutzen Sie keine Bleiche |
| M | Nicht bügeln, nicht dämpfen |
| 汝 | Nicht in der Waschmaschine waschen |

Umweltschutz

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Produktlebensdauer oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich ungünstig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und umweltgerecht. Bringen Sie das Produkt zur nächsten Sammelstelle.

Durch eine sachgerechte Entsorgung tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die örtlich zuständigen Behörden, um Verstöße und anschließende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie sie bei einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.



Garantiebedingungen, Reklamation

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll. des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen bleiben unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben ist. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch die Schuld des Benutzers, dh Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle Überholung oder fehlerhafte Montage
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach dem Risiko einer Beschädigung der Ware zu prüfen. nach seiner Lieferung. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet

usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ Dělnická 957, Vítkov, 749 01 Čermenská 486, Vítkov 749 01 Sitz Hauptsitz: Reklamation und Service: 26847264 Steuernummer: CZ26847264 +420 556 300 970 Tel.: Mail: eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz Web: www.inSPORTline.cz

inSPORTline GmbH

Hauptsitz, Reklamation, Service: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723 SK2020177082 Steuernummer:

+421(0)326 526 701 objednavky@insportline.sk Tel.: Mail: reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Verkaufsdatum: Stempel und Unterschrift des Verkäufers: