




BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 10666 Basketball-Korb mit dem Ständer
inSPORTline Phoenix



**MONTAGE FÜR 2 ERWACHSENE
PERSONEN**

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	3
TEILELISTE.....	4
SICHERHEITSMASSNAHMEN	7
MONTAGE.	7
VERSCHIEBUNG.....	12
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	13

EINLEITUNGSINFORMATIONEN

LESEN SIE BITTE DIE INFORMATIONEN AUF DIESER SEITE VORSICHTIG DURCH

Packen Sie aus der Schachtel aus und breiten Sie alle Teile und das sämtliche Verbindungsmaterial auf die saubere, weiche Oberfläche aus. Überprüfen Sie, ob der Packungsinhalt komplett ist. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie auf der entsprechenden Stelle, die zu deren Recycling bestimmt ist.

SICHERHEITSHINWEISE

BEI DER NICHTEINHALTUNG DER FOLGENDEN HINWEISE KANN ES ZUR ENTSTEHUNG DER SCHWERWIEGENDEN VERLETZUNGEN ODER DER MATERIELLEN SCHÄDEN KOMMEN UND DIE GARANTIE TRITT AUSSER KRAFT.

Es ist die Pflicht des Eigentümers, dass er sichert, dass alle Spieler bei der Nutzung des Basketball-Korbs die unten angegebenen Sicherheitsregeln einhalten werden.

Aus den Sicherheitsgründen fangen Sie mit der Montage erst nach dem sorgfältigen Durchlesen der Montagehinweise an. Packen Sie aus der Schachtel und aus den Verpackungsmaterialien alle Teile, bzw. die sämtlichen nachträglichen Anweisungen aus. Vor der Aufnahme der Montage lesen Sie alle Anweisungen im Kapitel MONTAGE durch und bereiten Sie sich alle Teile vor, die in den Kapiteln TEILEVERZEICHNIS und VERBINDUNGSMATERIAL angegeben sind. Die ordentliche und komplette Montage, die richtige Nutzungsweise und die Aufsicht einer erwachsenen Person sind die Schlüsselfaktoren zur Absicherung des sicheren Betriebs und zur Herabsetzung des Risikos der Entstehung eines Unfalls. Das Unfallrisiko wird erheblich erhöht, wenn die Montage, die Instandhaltung oder der sichere Betrieb vernachlässigt sind.




- Bei der Nutzung einer Leiter während der Montage beachten Sie die außerordentliche Vorsicht.
- Überprüfen Sie den Zustand der Basis regelmäßig. Wenn die Basis nicht abdichtet und sickert, droht das Risiko des unerwarteten Umkippens des Basketball-Korbs.
- Sichern Sie die Stangen des Ständers ordentlich ab (wenn der Ständer aus mehreren Komponenten zusammengesetzt ist). Ungesicherte Komponenten können während des Spiels oder des Transports abgetrennt werden.
- Bewitterungseinflüsse, die Korrosion und die unrichtige Weise der Nutzung können die Konstruktion beschädigen.
- Im Fall des Bedarfs der fachlichen Instandhaltung kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung.
- Der minimale Raum für den Betrieb des Basketball-Korbs ist 2 m über dem Niveau der Platte.



Zu den meisten Verletzungen kommt es infolge der unrichtigen Nutzung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise. Bei der Nutzung dieses Systems beachten Sie die erhöhte Vorsicht.



WARNUNG!

- Der Hersteller empfiehlt, die Basis mit dem Sand, nicht mit dem Wasser aufzufüllen. Wenn Sie sich entscheiden, die Basis mit Wasser aufzufüllen, überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Abdichtung der Basis. Beim Durchsickern vom Wasser werden das Gewicht und die Stabilität der Basis herabgesetzt und infolge dessen kann es zum Umreißen des Basketball-Korbs kommen.
- Wenn sich die Umgebungstemperatur dem Gefrierpunkt nähert oder unter den Gefrierpunkt sinkt, lassen Sie aus der Basis sämtliches Wasser aus oder füllen Sie dazu 7,6 l frostfeste Flüssigkeit nach. Das frierende Wasser kann in der Basis die Risse verursachen, welche die Stabilität der Konstruktion abschwächen, und die Folge kann die Entstehung der schwerwiegenden Verletzungen sein.
- Dieses Produkt ist nur zur heimischen Erholungsnutzung bestimmt! Es ist zur kommerziellen Nutzung nicht bestimmt! Benutzen Sie dieses Produkt zu keinen anderen Zwecken als zu denen, zu denen es direkt bestimmt ist. Im Falle der kommerziellen oder semikommerziellen Nutzung kann die Garantie nicht in Anspruch genommen werden.

TEILELISTE

A Platte  x1		B Reifen / Netz  x1		
C Basis  x1	D Untere Stange  x1	E Mittlere Stange  x1	F Obere Stange  x1	G Horizontale Stange  x1
H Obere Stütze  x2	I Untere Stütze  x2	J Achse der Transportrollen  x2		K Stütze der Platte  x2

L Transportrolle  x2	M Handmutter  x1	N Endkappe der oberen Stange  x1	R Ständer  x1
O Endkappe der horizontalen Stange  x2	P Aufnahme der Platte  x2	Q Deckel der Basis  x1	
Muttern (S)		Unterlegscheiben (T)	
-1 M6  x2	-2 M8  x4	T-1 M6  x2	T-2 M8  x9
-3 M10  x6	-4 M12  x1	T-3 M10  x13	T-4 M12  x2
Schrauben			
1 M8x50mm  x2	2 M8x16mm  x2	3 M10x30mm  x4	4 M6x55mm  x2
			5 M6x20mm  x1

6 M10x85mm  x2	7 M10x16mm  x1
	8 M8x90mm  x1
	9 M8x90mm  x1
	10 M8x80mm  x1 11 M12x130mm  x1

SICHERHEITSMASSNAHMEN

JA	NEIN
Halten Sie den Reifen und das Netz in dem genügenden Abstand von dem Niveau des Gesichts. Im Falle des Kontakts des Gesichts oder der Zähne mit dem Reifen oder dem Netz kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen. Während der Einstellung der Höhe oder während der Verschiebung des Basketball-Korbs geben Sie die Hände in die Nähe der Regulationsteile nicht. Die Oberfläche unter dem Basketball-Korb muss eben, ohne Steine, Schotter oder andere Unebenheiten, welche die Beschädigung der Basis zur Folge haben könnten, sein. Die beschädigte Basis kann den Absturz der ganzen Konstruktion verursachen. Vor der Nutzung überprüfen Sie das Nachziehen und den Gesamtzustand des Verbindungsmaterials. Ziehen Sie das lockere Material nach. Schützen Sie den Ständer vor Wasser und anderen organischen Stoffen. Der Ständer kann infolge der Korrosion umgerissen werden. Einmal pro Monat überprüfen Sie, ob es zur Korrosion der Metallteile der Konstruktion nicht kommt.	Hängen Sie auf den Reifen nichts auf. Vor der Aufnahme des Spiels legen Sie alle Schmucksachen ab. Schmucksachen könnten während des Spiels am Netz hängen bleiben. Betreten Sie die Basis nicht und klettern Sie an der vertikalen Stange des Ständers nicht. Richten Sie die Konstruktion nicht auf, wenn die Basis mit Wasser oder Sand nicht aufgefüllt ist. Erlauben Sie den Kindern nicht, die Einstellung oder die Position der Konstruktion zu ändern. Benutzen Sie den Basketball-Korb im windigen oder anders schlechten Wetter nicht, es kann zu dessen Umreißen kommen. Bringen Sie die Konstruktion auf einer sicheren Stelle an, die vor dem Wind geschützt ist und wo im Falle deren Umreißens die Beschädigung des umliegenden Vermögens nicht droht. Bringen Sie den Basketball-Korb unter keine Hochspannungskabel an. Hängen Sie an den Reifen und an die Platte keine Gegenstände auf und benutzen Sie die Konstruktion als das Mittel zum Heben und zum Transport weiterer Gegenstände nicht.

MONTAGE

SCHRITT 1


Vor der Aufnahme der Montage füllen Sie die Basis mit Wasser oder Sand auf. Wir empfehlen, Sand zu benutzen!

Unterseite der Basis:

1. Schrauben Sie die horizontale Stange (G) auf die unteren Stützen (I) mit Hilfe von zwei Schrauben (4), Unterlegscheiben (T-1) und Muttern (S-1).
2. Setzen Sie die Rollen (L) auf die Achsen (J) auf und befestigen Sie sie zur Unterseite der Basis.
3. Setzen Sie die Endkappen (O) auf die horizontale Stange (G).


SCHRITT 2

Setzen Sie die unteren Stützen (I) mit der horizontalen Stange (G) in die Nuten auf der Unterseite der Basis (C) ein. Stecken Sie zwei Schrauben (1) durch die Unterlegscheiben (T-2), durch obere Stützen (H) und durch die Basis (C). Fixieren Sie die Stützen mit Hilfe von zwei Unterlegscheiben (T-2) und zwei Muttern (S-2).



SCHRITT 3


1. Befestigen Sie die untere Stange (D) und die unteren Stützen (S) in den Ständer mit Hilfe von zwei Schrauben (11, 7), drei Unterlegscheiben (T-4, T-3) und einer Mutter (S-4).
2. Befestigen Sie die untere Stange (D) zu den oberen Stützen (H) mit Hilfe von einer Schraube (8), zwei Unterlegscheiben (T-2) und einer Mutter (S-2).




SCHRITT 4

1. Befestigen Sie den Reifen (B) und die Aufnahmen (P) zur Platte mit Hilfe von vier Schrauben (3), acht Unterlegscheiben (T-3) und vier Muttern (S-3).

Zur Richtigen Montage der Aufnahmen sehen Sie sich die folgenden Abbildungen sorgfältig an.




2. Befestigen Sie zur Platte (A) die Stützen (K) mit Hilfe von zwei Schrauben (2) und zwei Unterlegscheiben (T-2).




SCHRITT 5

MONTAGE DES NETZES ZUM REIFEN:

Die Ösen in dem oberen Teil des Netzes (B-2) ziehen Sie durch und befestigen Sie sie in die Haken auf dem Reifen (B-1). Ziehen Sie an dem Netz und vergewissern Sie sich, dass alle Ösen auf dem Reifen ordentlich befestigt sind.




1. Schieben Sie die obere Stange (F) in die mittlere Stange (E) ein und fixieren Sie die Verbindung mit Hilfe von einer Schraube (9) und der Handmutter (M).
2. Befestigen Sie die obere Stange (F) zu den Stützen der Platte (K) mit Hilfe von zwei Schrauben (6), vier Unterlegscheiben (T-3) und zwei Muttern (S-3).
3. Setzen Sie die Endkappe (N) an die obere Stange auf.



SCHRITT 6

Setzen Sie die mittlere Stange (E) auf die untere Stange (D) auf und fixieren Sie die Verbindung mit Hilfe einer Holzschraube (5), einer Schraube (10), einer Unterlegscheibe (T-2) und einer Mutter (S-2).

Passen Sie auf, dass Sie die einzelnen Stangen des Ständers richtig anbringen.




SCHRITT 7

WARNUNG:


- Für diesen Schritt ist die Zusammenarbeit von zwei Erwachsenen notwendig.
- Richten Sie den Ständer niemals ohne vorherige Belastung der Basis auf. Es droht das Risiko des Umreißens der Konstruktion.
- Der Hersteller empfiehlt, den Sand zur Belastung der Basis zu nutzen. Im Falle der Nutzung vom Wasser siehe SICHERHEITSHINWEISE: WARNUNG.

1. Bringen Sie die Basis auf die zur Nutzung des Basketball-Korbs bestimmte Stelle an und schrauben Sie von der Basis den Deckel der Einfüllöffnung ab.
2. Eine Person kippt die Basis in den Winkel 45° und die andere beginnt, sie mit dem Sand so aufzufüllen, dass der Sand zu deren unteren Teil, zu den Transportrollen gelangt. Während der Auffüllung ist es nötig, die Basis langsam zum Boden zu senken, damit das Füllmaterial in alle deren Teile gelangt. Nach dem Auffüllen der Basis setzen Sie ihren Deckel zurück auf.
3. Wenn Sie Wasser als Füllmaterial benutzen, halten Sie die Basis in der horizontalen Position.



VERSCHIEBUNG

1. Stellen Sie den Basketball-Korb in die niedrigste Position ein.
2. Halten Sie die Stange des Ständers an und kippen Sie die Konstruktion auf Transportrollen.
3. Halten Sie die Stange des Ständers und auch die Basis an und transportieren Sie die Konstruktion auf die erforderliche Stelle.
4. Stellen Sie die Basis auf eine waagerechte Stelle so, dass der Ständer in der vertikalen Position ist.
5. Nach dem Transport überprüfen Sie immer die Stabilität der Konstruktion.



GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen:

durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse

durch die unrichtige Instandhaltung

durch eine mechanische Beschädigung

durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, usw.) durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe

durch unsachgemäße Eingriffe

durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch das Einwirkung vom Wasser, durch den verhältnismäßigen Druck und durch Aufstöße durch das vorsätzlich geänderte Design, die geänderte Form oder geänderte Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: