



## **BEDIENUNGSANLEITUNG - DE IN 20187 Roller inSPORTline Mascarpo**



# Inhalt

<b>Hinweis .....</b>	<b>3</b>
<b>Sicherheitshinweise.....</b>	<b>3</b>
<b>Vor und nach gebrauch .....</b>	<b>4</b>
<b>Richtiger Gebrauch und Bremsen .....</b>	<b>4</b>
<b>Produktbeschreibung .....</b>	<b>5</b>
<b>Zerlegung.....</b>	<b>5,6</b>
<b>Bremseinstellung.....</b>	<b>6</b>
<b>Lenkerhöhenverstellung.....</b>	<b>7</b>
<b>Wartung .....</b>	<b>7</b>
<b>Umweltschutz.....</b>	<b>8</b>
<b>Garantiebedingungen und Reklamation.....</b>	<b>8,9,10</b>

## **Herzliche Glückwünsche!**

Sie haben gerade einen Qualitätsroller gekauft, mit dem Sie viel Spaß haben werden. Nachfolgend finden Sie die Anweisungen und Empfehlungen, die Sie befolgen müssen, damit der Roller Ihnen lange und gut dienen kann. Lesen Sie vor der ersten Fahrt das gesamte Handbuch sorgfältig durch. Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Verwendung des Produkts erfordert einige Kenntnisse und Fähigkeiten. Das Produkt ist nur für Personen mit ausreichendem Alter bestimmt und darf nur für die Zwecke verwendet werden, für die es entwickelt und hergestellt wurde. Die Installation darf nur von einem Erwachsenen verwendet werden.

## **Hinweis**

Das Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, hat einen instabilen Untergrund und es besteht Sturzgefahr. Passend für Kinder ab 8 Jahren.

## **Sicherheitshinweise**

Rollerfahren kann riskant sein. Während der Fahrt können gefährliche Situationen auftreten, die zu einem Sturz oder Unfall führen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können.

**DAS FAHREN EINES ROLLERS UNTERSCHIEDET SICH NICHT VON EINEM ANDEREN FAHRZEUG UND KANN VERURSACHEN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN, SELBST WENN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN.**

- Das Produkt darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden. Maximale Belastung: 100 kg
- Norm: EN 14619: 2015
- Kinder sollten den Roller nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Fahren Sie den Roller nur an sicheren Orten, dh. auf einer ebenen, sauberen und trockenen Fläche mit viel Freiraum ohne Hindernisse, Steine oder Kies. Fahren Sie nicht dort, wo sich Kraftfahrzeuge bewegen.
- Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob der Lenker richtig eingestellt ist, alle Schrauben und Klemmhebel fest angezogen sind, der Klappmechanismus gesichert und die Lenkersperre eingerastet ist und die Räder sicher und lauffähig sind. Alle Teile müssen ordnungsgemäß befestigt sein und dürfen keine mechanischen Beschädigungen aufweisen.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung - Helm und Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer.
- Fahren Sie den Roller nicht bei schlechter Sicht (nachts oder in der Dämmerung) oder bei feuchtem oder eisigem Wetter.
- Kontrollieren Sie nach der Fahrt nochmals den Zustand der Teile (insbesondere des Verbindungsmaterials) und stellen Sie sicher, dass diese sich nicht lösen, brechen, durch Schmutz, Öl oder Schleim verschmutzt sind und keine Abnutzungserscheinungen aufweisen. Der Roller muss vor jeder Fahrt voll funktionsfähig sein.
- Machen Sie sich mit den örtlichen Vorschriften vertraut, bevor Sie auf öffentlichen Straßen fahren.
- Überschätzen Sie sich nicht und seien Sie beim Fahren besonders vorsichtig.
- Tragen Sie zum Fahren Sportschuhe. Fahren Sie nicht barfuß oder in offenen Schuhen. Achten Sie darauf, dass sich die Schnürsenkel nicht in den Rädern verfangen.
- Vermeiden Sie nasse Oberflächen, Sand, Kies, Bremsschwellen und andere Hindernisse, die zum Blockieren der Räder führen könnten. Es ist besonders gefährlich, Verzögerungsschwellen zu überschreiten, vermeiden Sie diese daher immer.

- Fahren Sie nicht auf Straßen, die für Kraftfahrzeuge vorgesehen sind, und seien Sie in der Nähe von Fußgängern, Radfahrern oder anderen Transportmitteln vorsichtig. Verwenden Sie den Roller an sicheren Orten ohne Hindernisse. Die Sicherheit kann durch Masten, Bordsteine, Hydranten, geparkte Fahrzeuge und umliegende Fahrzeuge beeinträchtigt werden.
- **Dieser Roller ist nicht zum Überfahren von Hindernissen, Sprüngen, Fahrten auf unebenen Oberflächen (Pflastersteine, Feldwege usw.) bestimmt. Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung entstanden sind, können nicht anerkannt werden. Die Bremse und die Hinterradabdeckung (Kotflügel) dienen zum Anhalten. Wenn sie gedrückt wird, verlangsamt sie sich bis zum Anhalten des Roller. Beim Bremsen erwärmt sich die Bremse, also nach dem Bremsen nicht berühren.**
- **WARNUNG:  
VERLETZUNGSGEFAHR WENN SIE DIE FAHR- UND SICHERHEITSHINWEISE NICHT BEACHTEN, ERHÖHT DAS VERLETZUNGSRISIKO.  
BENUTZEN SIE DEN SCOOTER AUF EIGENE GEFAHR UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE ZUR HANDHABUNG DES PRODUKTS. FAHREN SIE VORSICHTIG.**

## Vor und nach gebrauch

- Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen ordnungsgemäß gesichert sind
- Überprüfen Sie die Lenkerhöhe, das Anziehen der Muttern, die Rechtwinkligkeit von Lenker und Vorderrad.
- Kupplungssysteme prüfen: Schnellspannsystem, Lenkerhöhe, Radachsen müssen richtig eingestellt und nicht beschädigt sein.
- Die minimale Lenkerhöhe muss auf die niedrigste Position eingestellt werden, damit sich der Riegel in der untersten Nut befindet.
- Überprüfen Sie die Verschleißrate der Räder

## Richtiger Gebrauch und Bremsen

- Der Roller ist mit Vorsicht zu genießen, da das Fahren eines Rollers viel Geschick erfordert. Die Fähigkeit, Roller zu fahren und Ihren Körper im Gleichgewicht zu halten, um Stürze und Unfälle zu vermeiden, die den Benutzer oder andere beleidigen können.
- Der Benutzer steht auf dem Trittbrett und prallt vom Boden ab und steuert den Lenker. Wechsel Sie das Sprungbein regelmäßig.
- Halten Sie beim Fahren beide Griffe (beide Hände verwenden). Verringern Sie die Geschwindigkeit, wenn Sie abbiegen oder nicht geradeaus fahren und die Gefahr eines Gleichgewichtsverlustes besteht.
- Bevor Sie den Roller verlassen, müssen Sie zuerst Ihre Geschwindigkeit reduzieren. Verlassen Sie den Roller nach einem vollständigen Stillstand schrittweise, immer mit einem Fuß.
- Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, betätigen Sie die Lenkerbremse oder betätigen Sie die Hinterradbremse über dem Hinterrad. Das Betätigen der Bremse und das Niederdrücken des hinteren Teils (der Abdeckung) verlangsamt oder stoppt den Roller
- Springen Sie nicht während der Fahrt
- Beim Bremsen überhitzen die Bremsen. Lösen Sie daher nach dem Anhalten immer die Bremse. Berühren Sie die Bremsen aus den gleichen Gründen nicht unmittelbar nach dem Anhalten.
- Anfänger sollten den Roller unter Aufsicht einer anderen (erwachsenen) Person benutzen, um das Gleichgewicht zu halten usw.

- Testen Sie vor der Fahrt die Bedienelemente der Roller, um unnötige Stürze oder Hängenbleiben zu vermeiden.
- Bei Bergabfahrten verlängert sich der Bremsweg und die Sicherheit sinkt. Der Fahrer muss sich immer so schnell bewegen, dass er rechtzeitig und sicher anhalten kann

## Produktbeschreibung

1. Handbremse	
2. Schnellverschluss-Lenkersystem	
3. Lenkerstange	
4. Schnellverschlussmechanismus	
5. Dämpfungsfeder	
6. Verriegelung für Klappmechanismus	
7. Klappmechanismus	
8. Fahrradständer	
9. Fußbremse	
10. Scheibenbremse	

## Zerlegung

	Lösen Sie den Schnellspannhebel
	Heben Sie das bewegliche Teil mit dem Lenker an
	Sichern Sie den Schnellspannhebel

	<p>Stellen Sie die Höhe ein, Sie hören ein Klicken.</p>
	<p>Der Roller ist einsatzbereit</p>

Stellen Sie nach jedem Gebrauch sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind, um ein Brechen des Lenkers zu vermeiden.

**WARNUNG:**

Das mitgelieferte Zubehör ist mit Rahmen, Gabel und anderen Teilen kompatibel. Zubehör anderer Hersteller ist möglicherweise nicht kompatibel. Nehmen Sie keine Eingriffe in die Konstruktion des Rollers vor, es könnte seine Sicherheit reduzieren. Wenden Sie sich für den Austausch oder die Reparatur eines Teils an Ihren Händler.

**Bremseinstellung**

Mit den Muttern stellst du die Bremsen ein.



## Lenkerhöhenverstellung

Lösen Sie den Schnellspannmechanismus und stellen Sie die Lenkerhöhe ein. Nachdem Sie die Lenkerhöhe eingestellt haben, schließen Sie den Schnellspannmechanismus. Das Anziehen des Schnellspannmechanismus kann mit einer Mutter eingestellt werden.

### WARNUNG:

ÜBERPRÜFEN SIE VOR JEDER FAHRT DEN GESAMTZUSTAND DES ROLLERS, DIE KORREKTEN EINSTELLUNGEN DES LENKSYSTEMS UND STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE TEILE ORDNUNGSGEMÄSS VERRIEGELT UND VOLL FUNKTIONIERT SIND. REGELMÄSSIGE ROLLER-INSPEKTIONEN UND ADMINISTRATIVE WARTUNG REDUZIEREN DAS UNFALLRISIKO

Stellen Sie nach jedem Gebrauch sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind, um ein Brechen des Lenkers zu vermeiden.



## Wartung

ACHTUNG: Sicherheit kann nur durch sachgemäße Wartung gewährleistet werden.

- **Lager:** Achten Sie darauf, nicht auf Wasser, Öl oder Sand zu fahren, da dies die Lager beschädigen könnte. Um die Lager in gutem Zustand zu halten, überprüfen Sie regelmäßig, ob sich die Räder richtig drehen, drehen Sie den Roller und drehen Sie die Räder mit den Fingern. Sollten sie sich nicht drehen, müssen sie ausgebaut und auf Zustand geprüft werden. Schrauben Sie zuerst die Radachsen ab, ziehen Sie die Achse heraus, entfernen Sie das Rad und drücken Sie beide Lager vorsichtig heraus. Wenn sie getragen sind oder komprimiert, müssen Sie einen neuen kaufen. Sind keine Beschädigungen sichtbar, müssen sie geschmiert werden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Papiertuch oder Tuch, um Fett, Schlamm oder Staub von den Lagern zu entfernen, schmieren Sie die Lager mit selbstschmierendem Spray oder Vaseline. Bringen Sie die Lager, Achsen und Räder am Roller wieder an. Verfahren Sie genauso für zweites Rad.
- **Räder:** Räder verschleifen nach einiger Zeit oder können bei häufigem Gebrauch auf rauem Untergrund beschädigt werden. Insbesondere das Hinterrad, das bremst. Es wird empfohlen, diese regelmäßig zu überprüfen und aus Sicherheitsgründen auszutauschen.
- **Produktmodifikationen:** Das Originalprodukt darf in keiner Weise modifiziert werden, außer in den Fällen, die in dieser Wartungsanleitung erwähnt sind.
- **Muttern, Achsen und andere selbstsichernde Spannsysteme wie folgt:** Es wird empfohlen, diese regelmäßig zu überprüfen. Sie können sich entweder nach einiger Zeit lösen und müssen dann nachgezogen werden, oder sie verlieren ihre Wirksamkeit und müssen dann durch neue ersetzt werden.

## **Umweltschutz**

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächsten dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

## **Garantiebedingungen und Reklamation**

### **Allgemeine Bestimmungen und Definitionen**

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

### **Garantiebedingungen**

#### **Garantiezeit**

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder Ein anderes Dokument für die Ware gibt keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit an. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

**Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):**

- durch die Schuld des Benutzers, dh Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle Überholung, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

**Garantiverfahren**

**Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels**

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach dem Risiko einer Beschädigung der Ware zu prüfen. nach seiner Lieferung. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt,

im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

**CZ  
SEVEN SPORT GmbH**

Sitz: Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ  
Hauptsitz: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamation und Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
Steuernummer: CZ26847264

Tel.: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK  
inSPORTline GmbH**

Hauptsitz, Reklamation, Service: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
Steuernummer: SK2020177082

Tel.: +421 (0) 326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: