



BEDIENUNGSANLEITUNG – DE
7322 Massagegerät inSPORTline C02-Gerät



INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.....3
FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN 4
BENUTZUNG.....4
TEILE5
PROBLEME UND LÖSUNGEN5
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN5
UMWELTSCHUTZ.....6
GARANTIEBEDINGUNGEN UND ANSPRÜCHE.....6

SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Produkt nicht an eine Stromquelle an, deren Spannung nicht mit der des Produkts übereinstimmt.
- Von Wasser fernhalten – Gerät kann durch Wasser beschädigt werden.
- Nicht in feuchter Umgebung verwenden, zB im Badezimmer oder in der Nähe von Wasserquellen.
- Von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Kopf des Produkts beschädigt ist.
- Beschädigte Teile sofort ersetzen.
- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Trennen Sie das Produkt nicht vom Netz und berühren Sie das Netzkabel nicht, wenn Sie nasse Hände haben.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Netzkabel, Stecker oder Steckdose beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachservice, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren.
- Nach längerem Gebrauch kann sich das Gerät erhitzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Sie empfindlich auf Wärme reagieren.
- Das Gerät hat einen eingebauten Wärmesensor. Das Gerät schaltet sich aus wenn es zu heiß wird. Setzen Sie Ihre Massage erst fort, nachdem das Gerät abgekühlt ist.
- Benutzen Sie das eingeschaltete Gerät nicht länger als 20 Minuten.
- Kinder unter 14 Jahren und Menschen mit psychischen Erkrankungen verwenden das Gerät nicht ohne Aufsicht.
- Schwangeren wird empfohlen, dieses Produkt nicht zu verwenden



FUNKTIONEN UND EIGENSCHAFTEN

- Genießen Sie eine Vibrationsmassage und gleichzeitig Wärme
- Für eine einfache und effektive Massage ist das Gerät mit einem verlängerten ergonomischen Griff ausgestattet.
- Einfache Bedienelemente für eine einfache und schnelle Steuerung.
- Die Möglichkeit, zwei verschiedene Massageköpfe zu verwenden.
- Modernes Design für einfache und sichere Verwendung




ANWENDUNG

- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Zum Einschalten des Gerätes Schalter auf Position I (Massage) oder II (Massage und Kompression) stellen.
- Stellen Sie die Intensität mit dem Regler ein.
- Die richtige Verwendung des Geräts führt zu einer angenehmen und entspannenden Massage ohne Risiko von Muskelschäden.
- Bewegen Sie den Massagekopf am Körper. Lassen Sie den Kopf nicht länger als 3 auf der gleichen Stelle
- Konzentrieren Sie sich auf problematische Körperstellen und geben Sie der Massage genügend Zeit.
- Verwenden Sie einen geeigneten Massagekopf: 2 Arten sind verfügbar – Fingermassage oder Druck oder eine tonisierende Massage.
- Passen Sie die Vibration an Ihre aktuellen Bedürfnisse an



TEILE



1. Geschwindigkeitsregler
2. Power An/Aus
3. Verlängerungsgriff
4. „Hot-Pack“ (Wärme)
5. verschiedene Massageaufsätze

BEKANNTE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	Falscher Anschluss des Netzkabels	Netzkabel überprüfen
	Hauptschalter in falscher Position	Hauptschalter überprüfen
Gerät schaltet sich aus	Überhitzungsschutz	Gerät für ca. 5 Minuten ausschalten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Model: C02
Name: Multi-Functional Massager
Configure: 02
Input voltage: 220 - 240 V, 50Hz/60Hz
110 - 120 V, 60 Hz
Output: 28W

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf der Produktlebensdauer oder wenn eine eventuelle Reparatur unwirtschaftlich ist, gemäß den Vorschriften der lokalen Gesetze und Auflagen, umweltfreundlich auf dem nächsten Schrottplatz. Durch eine fachgerechte Entsorgung schonen Sie die Umwelt und die natürlichen Ressourcen. Sie helfen somit auch dabei, die menschliche Gesundheit zu schützen.

Wenn Sie sich bei der korrekten Entsorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Verstöße, Sanktionen oder Gesetzesbrüche zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie beim Wertstoffhof ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, GARANTIEANSPRÜCHE

Allgemeine Garantiebedingungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Strakonická Straße 35/878, 1151/2c, Prague 150 00
Firmenregistrationsnummer: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Einlage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder Ein anderes Dokument für die Ware gibt keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit an. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch die Schuld des Benutzers, dh Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle Wartung, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantieverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach dem Risiko einer Beschädigung der Ware zu prüfen. nach seiner Lieferung. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Registered Office	Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Headquarters	Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Warranty & Service	Čermenská 486, Vítkov 749 01
CRN	26847264
VAT ID:	CZ26847264
Phone	+420 556 300 970
E-mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web	www.insportline.cz

SK

SEVEN SPORT s.r.o.

Headquarters, warranty & service center	Električná 6471, Trenčín 911 01, SK
CRN	
VAT ID	
Phone	+421(0)326 526 70
Email	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web	www.insportline.sk