

GARANTÍA

Garantía Limitada de Street Surfing Worldwide

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra. Esta Garantía Limitada no cubre el desgaste normal, llantas, tubos ni cables, como así tampoco ningún daño, falla o pérdida causada por el ensamblaje, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.

Esta Garantía Limitada será nula si el producto es:
 - utilizado para un fin que no sea el de recreación
 - modificado en cualquier forma
 - alquilado

El fabricante no será responsable por pérdidas o daños incidentales o resultantes relacionados directa o indirectamente con el uso de este producto.

Street Surfing Worldwide no ofrece una garantía extendida. Si compró una garantía extendida, el cumplimiento de la misma es responsabilidad de la tienda en la cual la adquirió.

Guarde el recibo de compra original junto con este manual y escriba, a continuación, el número de serie de su patinete.

Número de serie: _____

CONTENTS

Safety Warnings. Before you begin. Assembly Instructions. Check before riding. How to ride. Safety reminders. Limited Warranty.

SAFETY WARNINGS

AN IMPORTANT MESSAGE TO PARENTS:

This manual contains important information. For your child's safety, it is your responsibility to review this information with your child and make sure that your child understands all warnings, cautions, instructions and safety topics. Street Surfing worldwide recommends that you periodically review and reinforce the information in this manual with younger riders and that you inspect and maintain your child's scooter to insure their safety.

GENERAL WARNING:

Scooter riding can be a hazardous activity. Scooters can and are intended to move and it is therefore possible to get into dangerous situations and/or lose control and/or fall. If such things occur you can be seriously injured or die. LIKE ANY OTHER MOVING PRODUCT, USING A SCOOTER CAN BE A DANGEROUS ACTIVITY AND MAY RESULT IN INJURY OR DEATH EVEN WHEN USED WITH PROPER SAFETY PRECAUTIONS. USE AT YOUR OWN RISK AND USE COMMON SENSE.

- Always wear safety equipment such as a helmet, knee pads and elbow pads. Always wear a helmet when riding your scooter and keep the chinstrap securely buckled
- Always wear shoes
- Ride on smooth, paved surfaces away from motor vehicles
- Avoid sharp bumps, drainage grates and sudden surface changes. Scooter may suddenly stop.
- Avoid street and surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris. Wet weather impairs traction and visibility
- Do not ride at night
- Avoid excessive speed associated with downhill rides
- Obey all local traffic and scootering laws and regulations
- Watch out for pedestrians
- Do not exceed 220 pounds.(100kg)
- All children and pre-teens should ride with adult guidance at all times.
- Rider weight doesn't necessarily mean a child's size is appropriate to fit or maintain control of scooter.
- A parent's decision to allow his or her child to ride this product should be based on the child's maturity, skill and ability.
- Refer to the section on safety for additional warnings.

ACCEPTABLE RIDING PRACTICES AND CONDITIONS

Direct parental supervision is required. Scooters are meant to be used only in a controlled environment free of potential traffic hazards and not on public streets. Do not allow your child to ride a scooter in any areas where vehicle traffic is present. Child must maintain a hold on the handlebars at all times. Never allow more than one child at a time to ride a scooter. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleyways or swimming pool areas.

Do not ride a scooter in wet weather. Scooters are intended for use on solid, flat, clean and dry surfaces such as pavement or level grounds without loose debris such as rocks or gravel. Wet, slick or uneven and rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Do not ride a scooter in mud, ice, puddles or water. Avoid excessive speeds that can be associated with downhill rides. Never risk damaging surfaces such as carpet or flooring by use of scooter indoors. Do not ride at night or when visibility is impaired.

PROPER RIDING ATTIRE

Always ensure child is wearing proper protective equipment such as an approved safety helmet. A helmet may be legally required by local law or regulation in your area. A child should always wear shoes, never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces ties and out of the way of the wheels.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.

WARNING: ALWAYS INSPECT SCOOTER PRIOR TO RIDING. Properly inspecting and maintaining your scooter can reduce the risk of injury. Always inspect your scooter before riding and regularly maintain it.

WARNING: CHECK LOCAL LAWS REGARDING SCOOTER USE. Check local laws and regulations to see where and how you may use your Trickster scooter legally. In many states and local areas, scooter riders are required BY LAW to wear a helmet. Check local laws and regulations regarding laws governing helmet use and scooter operation in your area.

BEFORE YOU BEGIN

Remove contents from box. Remove the foam separators that protect the components from damage during shipping. Inspect the contents of the box for scratches in the paint and dents that may have occurred during shipping. Because your scooter was assembled and packed at the factory, there shouldn't be any problems, even if the box has a few scars or dents.

Required Tools

We recommend the use of mechanic grade tools




5mm Allen wrench/Hex key




WARNING: DO NOT USE NON-STREET SURFING PRODUCTS WITH YOUR SCOOTER. Street Surfing scooters have been built to certain design specifications. The original equipment supplied at the time of sale was selected on the basis of its compatibility with the frame, fork and all other parts. Certain aftermarket products may or may not be compatible.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Place the clamp over the vertical tube of the handlebar



Then, insert the handlebar onto the fork stem



Tighten clamp bolts with allen wrench/Hex key

WARNING: Failure to properly install and tighten the handlebar t-tube steering tube clamp may cause the rider to lose control and fall. Assembly must be performed by an adult with mechanical experience. If you do not understand these instructions or the concept of "tighten securely" seek the assistance of a qualified mechanic.

COMPROBAR ANTES DE USAR

Abrazadera circular

Mediante el uso de una llave Allen del tamaño correspondiente, verifique que el perno de la abrazadera circular esté firmemente ajustado. Esta pieza se ajusta e inspecciona en la fábrica, pero existe una pequeña posibilidad de que se afloje a causa del transporte o manipuleo.

Ruedas y rodamientos

Si el producto se utiliza bajo circunstancias y condiciones normales, no le será necesario realizar ningún mantenimiento a las ruedas ni a los rodamientos de Street Surfing Worldwide. No obstante, es responsabilidad del usuario o del adulto inspeccionar periódicamente el producto para determinar si las ruedas están desgastadas, si el eje está correctamente ajustado, si hay piezas sueltas que deban ajustarse y si los rodamientos tienen juego lateral. Cuando una rueda o rodamiento tiene juego, indica que existe un desgaste excesivo y deberá reemplazarse. Reemplace la pieza de inmediato. Use únicamente ruedas originales de Street Surfing Worldwide. Las llantas/ruedas/rodamientos gastados son considerados desgaste normal y no están cubiertos por la Garantía de Street Surfing Worldwide. Las ruedas de repuesto que no sean ruedas originales de Street Surfing Worldwide podrían no ser compatibles con su monopatín Trickster. El uso de cualquier pieza que no sea una pieza de repuesto original de Street Surfing Worldwide podría afectar la seguridad del usuario.

Cuidado de su Patinete

Pase un paño húmedo para quitar la tierra y el polvo. No use solventes ni limpiadores industriales porque podrían dañar las superficies del producto. No use alcohol ni limpiadores a base de alcohol o amoníaco porque podrían dañar o disolver los componentes plásticos o aflojar las calcomanías o el adhesivo de las mismas.

CÓMO MANEJARLO

Agarre la barra con sus manos, ponga un pie sobre la base del patinete y outro sobre el suelo. Ponga atención a su contexto y asegúrese de que el área esté despejada. Patee hacia atrás con su pie a un lado del patinete para darle movimiento. Repita esta acción para seguir en movimiento. Para detenerse o bajar la velocidad, ponga el pie con el que pedalea sobre el pedal de freno arriba de la llanta trasera o ponga su pie sobre el suelo.

ADVERTENCIA: Hacer acrobacias tales como patinar sobre la rueda trasera únicamente reducen su capacidad de maniobrar y controlar el patinete. Tome las debidas precauciones, tales como usar el equipo de protección apropiado y patinar en un área libre de obstrucciones y segura para hacer acrobacias.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

VERIFICACIÓN ANTES DE PATINAR

Piezas sueltas

Revise y ajuste todos los mecanismos de sujeción antes de cada uso. Antes de comenzar a patinar, asegúrese de que las abrazaderas del tubo de dirección, el dispositivo de liberación rápida del tubo de dirección y los botones de resorte del manubrio estén trabados apropiadamente.

Piezas de repuesto

Reemplace las piezas gastadas o rotas de inmediato. Si tiene preguntas sobre las piezas, envíe un correo electrónico a info@streetsurfing.com.

Equipo de protección

Siempre use el equipo de protección adecuado tal como un casco de seguridad aprobado, coderas y rodilleras. Siempre use calzados (zapatillas con cordones y suela de goma), nunca patine descalzo o con sandalias y asegúrese de que los cordones estén atados y sean cortos para evitar que se enrosquen en las ruedas.

¡Sea cuidadoso!

Verá personas en televisión o incluso gente que conoce que patinan haciendo trucos o acrobacias. Tenga en cuenta que estas personas han estado practicando con monopatines durante mucho tiempo. No intente realizar este tipo de hazañas hasta que no esté listo. Evite las pendientes pronunciadas y no patine demasiado rápido, ya que podría perder el control y caerse. Las pistas para tablas de skate no fueron diseñadas para los monopatines. Nunca patine cerca de vehículos motorizados ni en la vía pública y preste atención a sus alrededores para no tropezarse con peatones, ciclistas y patinadores.

Sostenga el manubrio en todo momento.

ANTES DE COMENZAR

Extraiga el contenido de la caja. Retire los separadores de espuma que protegen los componentes contra daños durante el transporte. Inspeccione el contenido de la caja para verificar que el producto no presente abolladuras ni rayas en la pintura ocasionadas durante el transporte. Dado que su monopatín fue ensamblado y empaquetado en la fábrica, no debería existir ningún problema, aun cuando la caja presente alguna raya o abolladura.

Herramientas requeridas

Recomendamos usar herramientas mecánicas




5mm Allen wrench




ADVERTENCIA: NO USE PRODUCTOS CON SU PATINETE QUE NO SEAN DE STREET SURFING WORLDWIDE. Los monopatines de Street Surfing han sido fabricados de acuerdo con ciertas especificaciones de diseño. El equipo original provisto al momento de la venta fue seleccionado sobre la base de su compatibilidad con la estructura, la horquilla y todas las demás piezas. Ciertos accesorios podrían no ser compatibles.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



Acomode la cerradura por sobre el tubo vertical de la barra T.



Después inserte la barra T al tallo en forma de tenedor.



Ajuste las cerraduras con una llave Allen.

CHECK BEFORE RIDING

Collar Clamp

Using the correct size Allen wrench, check that the collar clamp bolt is tightened securely.

Wheels and Bearings

Under normal circumstances and conditions, Street Surfing wheels and wheel bearings are maintenance free. Nonetheless, it is the responsibility of the owner or guardian to periodically inspect the wheel for wear and tear, the axle for proper tightness, and bearing for side-to-side play and loose parts. When a wheel or wheel bearing develops play, this is an indication of excess wear and replacement is necessary. Replace immediately with only genuine Street Surfing wheels. Worn tires/wheels/bearings are considered normal wear and tear and are not covered by the Street Surfing Warranty. Wheels other than genuine Street Surfing wheels may not be compatible with your Street Surfing scooter. The use of anything other than genuine Street Surfing replacement parts may affect your safety.

Cleaning Your Scooter

Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. Do not use industrial cleaners or solvents as they may damage the surfaces. Do not use alcohol, alcohol-based or ammonia based cleaners as they may damage or dissolve the plastic components or soften the decals or decal adhesive. Keep the product in a dry place. If the scooter gets wet, dry metal parts to prevent rusting. Wheels should be replaced when they are worn down. Self-locking nuts and other self-locking screws may lose their effectiveness after repeated use. Be sure to check your scooter before each use.

HOW TO RIDE

- Grip the handlebars with your hands, place one foot on the board and the other foot on the ground.
- Pay attention to your surroundings to make sure that your riding area is clear.
- Kick backwards with your foot beside the scooter to give you motion.
- Repeat the kicking action in order to stay in motion.
- To stop or slow down, place your kicking foot on the brake pedal above the rear wheel.

SAFETY REMINDERS

PRE-RIDE CHECKLIST

Loose Parts

Check and secure all fasteners before every ride. Make sure that the steering tube clamps, steering tube extension quick release, and handlebars spring buttons are locked properly in place before riding.

Replacement Parts

Replace worn or broken parts immediately. Email info@streetsurfing.com for parts inquiries.

Safety Gear

Always wear proper protective equipment such as an approved safety helmet, elbow pads and kneepads. Always wear shoes (lace-up shoes with rubber soles), never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels.

Be Careful!

You will see people on TV and maybe even people you know doing tricks and stunts. These are people who have been practicing on scooters for a very long time. Don't try something until you are ready. Avoid steep inclines and don't ride too fast – you can lose control and fall. Skateboard parks are not designed for scooters. Never ride in traffic or on the street and watch your surroundings for pedestrians, bikers, boarders and skaters.

Maintain a hold on the handlebars at all times.

STREET SURFING LIMITED WARRANTY

If you ride your scooter in a manner that places large forces and stresses on the product, the scooter will not be covered under warranty. The scooter is designed to meet and exceed applicable safety standards, however the forces exerted through extreme riding will cause pre-mature wear to all parts.

The manufacturer warrants this product to be free of manufacturing defects for a period of 6 months from date of purchase. This Limited Warranty does not cover normal wear and tear, tires, tubes or cables, or any damage, failure or loss caused by improper assembly, maintenance, or storage.

This Limited Warranty will be void if product is ever

- Used in a manner other than for recreation
- Modified in any way
- Rented

The manufacturer is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product. Street Surfing Worldwide does not offer an extended warranty. If you have purchased an extended warranty, it must be honored by the store at which it was purchased.

For your records, save your original sales receipt with this manual and write the serial number below.

CONTENIDO

Advertencias de seguridad. Antes de comenzar. Instrucciones de ensamblaje. Ajuste de piezas y modo de empleo. Piezas a verificar antes de usar el producto. Cómo patinar con Trickster. Consejos de seguridad. Garantía.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

UN MENSAJE IMPORTANTE PARA PADRES:

Este manual contiene información importante para la seguridad de su hijo. Usted es responsable de leerle esta información a su hijo y de asegurarse de que comprenda todas las advertencias, precauciones, instrucciones y cuestiones de seguridad. Street Surfing Worldwide le recomienda leer y repasar periódicamente la información contenida en este manual con su hijo, así como también inspeccionar y realizar el mantenimiento adecuado del monopatín para garantizar la seguridad del usuario.

ADVERTENCIA GENERAL:

Andar en patinete puede ser una actividad peligrosa. Los monopatines están diseñados para desplazarse y, por lo tanto, el usuario podría enfrentarse a situaciones peligrosas, perder el control y/o caerse. Si esto llegara a ocurrir, podría ocasionarle lesiones graves o incluso la muerte. **AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO DE DESPLAZAMIENTO, EL MONOPATÍN PUEDE RESULTAR PELIGROSO Y OCASIONAR LESIONES O INCLUSO LA MUERTE, AUN CUANDO SE LO UTILICE TOMANDO LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD APROPIADAS. UTILÍCELO BAJO SU PROPIO RIESGO Y USE EL SENTIDO COMÚN.**

- Se recomienda usar siempre el equipo de protección, que incluye casco, rodilleras y coderas. Se debe llevar puesto el casco cada vez que se use el monopatín, con la correa de seguridad firmemente sujeta.
- El usuario siempre debe usar calzado
- El monopatín debe usarse sobre superficies lisas, planas y pavimentadas, lejos del tránsito motorizado
- Se debe evitar andar sobre elevaciones abruptas, alcantarillas y superficies que presenten cambios bruscos en su textura. El monopatín podría detenerse bruscamente.
- Se deben evitar las calles y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros residuos. El clima lluvioso afecta la tracción y dificulta la visibilidad
- No se debe patinar de noche
- Se debe evitar andar en monopatín cuesta abajo para impedir las velocidades excesivas
- El usuario debe cumplir con todas las leyes y reglamentaciones locales de tránsito y sobre el uso de monopatines
- Se debe estar alerta a los peatones
- El usuario no debe pesar más de 100kg (220 libras)
- No permita que niños menores de 5 años usen el monopatín. Los niños menores de 7 años deben usarlo bajo la supervisión constante de un adulto. Todos los niños y preadolescentes deben utilizarlo siguiendo las indicaciones de un adulto en todo momento.
- El hecho de que el usuario tenga el peso adecuado no significa necesariamente que su altura sea la apropiada para andar en el monopatín o mantener el control del mismo.
- La decisión de un padre de permitirle a su hijo utilizar este producto deberá estar basada en la madurez, capacidad y destreza del niño.
- Consulte la sección sobre seguridad donde encontrará otras advertencias.

PRÁCTICAS Y CONDICIONES ACEPTABLES PARA UTILIZAR EL PRODUCTO

Se requiere la supervisión directa de un padre o adulto. Los monopatines están diseñados para utilizarse únicamente en espacios controlados, lejos del tránsito motorizado para evitar posibles peligros y no deben utilizarse en la vía pública. No permita que su hijo ande en monopatín en áreas donde circulen vehículos motorizados. El usuario debe sostener el manubrio en todo momento. Nunca permita que más de un niño se suba al monopatín. Nunca debe utilizarse cerca de escalones, calzadas en declive, colinas, carreteras, callejones o piscinas.

No debe utilizarse en clima lluvioso. Los monopatines están diseñados para utilizarse sobre superficies sólidas, planas, limpias y secas, tal como suelos pavimentados o nivelados sin piedras, grava u otros residuos sueltos. Las superficies mojadas, resbaladizas o desniveladas e irregulares podrían dificultar la tracción y ocasionar accidentes. El monopatín no debe utilizarse sobre lodo, hielo, charcos o agua. Se deben evitar las velocidades excesivas; por lo tanto, el monopatín nunca debe usarse cuesta abajo. El uso de este producto en el interior de una casa podría ocasionar daños a alfombras y otros tipos de pisos. El producto no debe utilizarse de noche ni cuando la visibilidad sea reducida.

VESTIMENTA APROPIADA PARA ANDAR EN PATINETE

Siempre asegúrese de que el niño lleve puesto el equipo de protección apropiado tal como un casco de seguridad aprobado. El casco podría estar exigido por alguna ley o reglamentación vigente en su región. El niño siempre debe usar calzado al andar en monopatín. Nunca permita que use el monopatín estando descalzo o con sandalias. Asegúrese de que tenga los cordones firmemente atados para evitar que se enreden en las ruedas.

UTILIZAR EL PRODUCTO SIN EMPLEAR EL SENTIDO COMÚN O SIN TOMAR EN CUENTA LAS ADVERTENCIAS MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES. UTILICE EL PRODUCTO BAJO SU PROPIO RIESGO Y PRESTE LA DEBIDA ATENCIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ESTIPULADOS EN ESTE MANUAL. SEA PRECAVIDO.



ADVERTENCIA: CONSULTE LAS LEYES LOCALES QUE RIJAN EL USO DE MONOPATINES. Consulte las leyes y reglamentaciones locales para saber cuándo y cómo puede utilizar su monopatín Trickster en forma legal. En muchos estados y regiones, **EXISTEN LEYES** que exigen el uso de un casco al andar en monopatín. Consulte las leyes y reglamentaciones locales que rijan el uso del casco y el empleo del monopatín en su área.

GARANTIE

Street Surfing Worldwide eingeschränkte Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie auf Herstellungsdefekte am Produkt für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Kaufdatum. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine normalen Verschleißerscheinungen, Räder, Schläuche, Kabel, oder jegliche Schäden, Ausfälle oder Verluste ab, die durch eine unsachgemäße Montage, Instandhaltung oder Lagerung verursacht wurden.

Diese eingeschränkte Garantie wird ungültig, wenn das Produkt:

- auf andere Weise als zum Freizeitgebrauch verwendet wird
- auf jegliche Art modifiziert wird
- vermietet wird

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder konsequente Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt auf den Gebrauch dieses Produkts zurück zu führen sind.

Street Surfing Worldwide bietet keine erweiterte Garantie. Falls Sie in einem Geschäft eine erweiterte Garantie erworben haben, muss diese von demselben Geschäft gewährleistet werden.

Bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf und notieren Sie die Seriennummer.

SERIENUMMER: _____

CONTENU

Consignes de sécurité. Avant de commencer. Assemblage. Points à vérifier avant toute utilisation. Comment l'utiliser. Conseils de sécurité. Garantie.

CONSIGNES DE SECURITE

MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS: Le présent manuel contient des renseignements importants. Pour la sécurité de votre enfant, il vous incombe de relire ces renseignements avec lui et de vous assurer qu'il comprend tous les avertissements, mises en garde, instructions et conseils de sécurité. Street Surfing World Wide vous recommande de réviser périodiquement les renseignements de ce manuel et d'en souligner l'importance auprès des utilisateurs de plus jeune âge – de plus, faites en sorte d'inspecter et de faire l'entretien de la trottinette afin d'assurer leur sécurité.

AVERTISSEMENT GÉNÉRAL: Conduire une trottinette peut constituer une activité dangereuse. Les trottinettes sont conçues pour se déplacer, et il est donc possible que leurs utilisateurs se retrouvent dans des situations dangereuses ou en perdent la maîtrise et fassent une chute. Dans de tels cas, les blessures peuvent être graves, voire mortelles. **COMME D'AUTRES VÉHICULES, L'UTILISATION D'UNE TROTTINETTE EST UNE ACTIVITÉ DANGEREUSE QUI PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES, MÊME LORSQUE EFFECTUÉE CONFORMÈMENT AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ. UTILISEZ À VOS PROPRES RISQUES ET FAITES PREUVE DE DISCERNEMENT.**

- Toujours porter des protections telles qu'un casque, des genouillères et des protège-coudes. Toujours porter un casque durant la promenade en trottinette et garder la courroie (jugulaire) bien attachée.
- Toujours porter des souliers.
- Rester sur des surfaces lisses et revêtues, à l'écart des véhicules motorisés.
- Éviter les bosses prononcées, grilles de drainage et changements brusques de surface. La trottinette risquerait de s'arrêter brusquement.
- Éviter les rues et surfaces sur lesquelles il y a de l'eau, du sable, du gravier, de la terre, des feuilles et d'autres débris. De plus, le mauvais temps nuit à la traction et à la visibilité.
- Ne pas utiliser dans l'obscurité.
- Éviter les vitesses excessives, fréquentes dans des pentes descendantes.
- Les adultes doivent aider les enfants lors des premières procédures d'ajustement : dépliage de la trottinette, réglage du guidon et du volant à la bonne hauteur, et repliage de la trottinette.
- Respecter tous les lois et règlements locaux portant sur la circulation de véhicules.
- Faire attention aux piétons.
- Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser 100 kg (220 lb).
- Ne pas laisser des enfants âgés de moins de 5 ans utiliser la trottinette. Les enfants de moins de 7 ans doivent utiliser la trottinette sous la constante surveillance d'un adulte. Tous les enfants et les pré-ados devraient utiliser la trottinette sous la constante surveillance d'un adulte.
- Le poids de l'utilisateur ne signifie pas nécessairement que sa taille est appropriée pour utiliser ou garder la maîtrise de la trottinette.
- La décision d'un parent de laisser son enfant utiliser ce produit doit reposer sur la maturité, l'habileté et la compétence de l'enfant.
- Consulter la section Sécurité pour lire les avertissements supplémentaires.

PRATIQUES D'UTILISATION ACCEPTABLES ET CONDITIONS

La surveillance directe des parents est requise. Les trottinettes sont faites pour être utilisées uniquement dans un environnement contrôlé, exempt des dangers potentiels de la route, et non sur la voie publique. Ne pas laisser votre enfant utiliser la trottinette dans des endroits où la circulation automobile est présente. L'enfant doit garder les mains sur le guidon en tout temps. Ne jamais laisser plus d'un enfant à la fois utiliser la trottinette. Ne jamais l'utiliser près de marches ou d'escaliers, de voies d'accès en pente, de collines, de route, de ruelles, de piscines ou d'autres étendues d'eau. Garder les doigts et autres parties du corps loin du produit au moment de le plier ou de le déplier. Les adultes ne doivent pas laisser les enfants aider au pliage ou au dépliage de la trottinette.

Ne pas utiliser la trottinette en cas d'intempéries. Les trottinettes sont conçues pour des surfaces planes, propres et sèches, comme le bitume ou d'autres surfaces du genre exemptes de débris comme des cailloux ou du gravier. Les surfaces mouillées, glissantes, inégales et cahoteuses peuvent nuire à la traction et mener à des accidents. Ne pas utiliser la trottinette dans la boue, sur la glace, dans des flaques d'eau. Éviter les vitesses excessives, fréquentes dans des pentes descendantes. Ne jamais utiliser la trottinette à l'intérieur; cela risquerait d'endommager les tapis ou les couvre-planchers. Éviter d'utiliser la trottinette la nuit ou lorsque la visibilité est réduite.

VÊTEMENTS APPROPRIÉS

Toujours s'assurer que l'enfant porte l'équipement de protection approprié, comme un casque de protection homologué. Il est possible que le port du casque soit exigé par la loi ou les règlements locaux. Un enfant doit toujours porter des chaussures; il ne doit jamais utiliser la trottinette pieds nus ou en sandales, et les lacets des chaussures doivent être attachés et suffisamment éloignés des roues.

LE MANQUE DE JUGEMENT ET LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS AUGMENTE LE RISQUE DE BLESSURES SÉRIEUSES. UTILISER À SES PROPRES RISQUES ET AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE PORTÉE AU FONCTIONNEMENT SÉCURITAIRE. FAIRE PREUVE DE PRUDENCE.

AVERTISSEMENT : TOUJOURS INSPECTER LA TROTTINETTE AVANT SON UTILISATION. L'inspection et l'entretien appropriés de la trottinette peuvent réduire le risque de blessures. Toujours inspecter la trottinette avant de l'utiliser, et en faire l'entretien régulier.

AVERTISSEMENT : CONSULTER LES LOIS LOCALES CONCERNANT L'UTILISATION DE TROTTINETTES. Vérifier les lois et règlements locaux pour savoir où et comment utiliser légalement la trottinette Trickster. Dans plusieurs États et territoires, la loi EXIGE que les utilisateurs de trottinette portent un casque. Vérifier les lois et règlements locaux gouvernant le port du casque et l'utilisation d'une trottinette dans votre secteur.

AVANT DE COMMENCER

Retirer le contenu de l'emballage. Retirer les séparateurs de mousse qui protègent les composants de tout dommage durant le transport. Inspecter le contenu de la boîte : s'assurer que la peinture n'a pas été égratignée ni bossée au cours du transport. La trottinette étant assemblée et emballée à l'usine, il ne devrait y avoir aucun problème, même si la boîte peut comporter quelques bosses ou éraflures.

OUTILS REQUIS

Nous recommandons l'utilisation d'outils de qualité mécanicien.




5mm Allen wrench/Hex key




AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER DE PRODUITS NON FAITS PAR STREET SURFING AVEC VOTRE TROTTINETTE. Les trottinettes Street Surfing ont été conçues selon certaines exigences de conception. L'équipement d'origine fourni au moment de la vente a été choisi selon sa compatibilité avec le cadre, la fourche et toutes les autres pièces. Certains produits d'après-vente peuvent ne pas être compatibles.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Placez la bride sur le tube vertical de la bar en T.



Insérez ensuite la bar en T dans le système de fourche.



Serrez les vis de blocage à l'aide d'une clé allen

AVERTISSEMENT: L'insertion incorrecte des boutons à ressort peut causer le déplacement involontaire du guidon pendant l'utilisation de la trottinette et ainsi la perte de maîtrise et la chute. Bien inséré, le guidon ne pivotera et ne se déplacera pas latéralement. Lorsqu'ils sont insérés correctement, les boutons commandés par ressort sont clairement visibles dans les trous de la barre en T.

AVERTISSEMENT: Garder les doigts à bonne distance du mécanisme de pivotement au moment de plier ou de déplier la trottinette. S'assurer également que les autres personnes restent à l'écart.

VOR DEM FAHREN PRÜFEN

Klemmschelle

Wählen Sie den passenden Inbusschlüssel und stellen Sie sicher, dass der Bolzen der Klemmschelle sicher angezogen ist. Dieser Bolzen wurde in der Fabrik angezogen und auf Qualität überprüft, aber es besteht eine leichte Chance, dass sich der Bolzen durch Versand oder Handhabung gelockert hat.

Räder und Lager

Unter normalen Bedingungen und Verhältnissen müssen Street Surfing-Räder und Radlager nicht gewartet werden. Der Eigentümer/Betreuer ist jedoch dafür verantwortlich die Räder ab und zu auf Abnutzung, die Achsen auf ordnungsgemäße Befestigung und die Lager auf Seitenspielraum und lockere Teile hin zu untersuchen. Wenn ein Rad oder Radlager einen Spielraum entwickelt ist dies ein Zeichen von starkem Verschleiß und ein Ersatz ist notwendig. Es sollten nur echte Street Surfing-Wheels beim Ersatz verwendet werden. Abgenutzte Räder und Lager gelten als normale Verschleißerscheinungen und unterliegen daher nicht der Street Surfing-Garantie. Räder die keine echten Street Surfing-Wheels sind, können eventuell nicht kompatibel mit Ihrem Street Surfing-Scooter sein. Die Verwendung anderer Ersatzteile, bei denen es sich nicht um echte Street Surfing-Ersatzteile handelt, kann Ihre Sicherheit beeinträchtigen.

Reinigung Ihres Scooters

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine gewerblichen Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie keinen Alkohol, oder Reinigungsmittel auf Alkohol- oder Ammoniakbasis, da diese die Plastikkomponenten angreifen oder auflösen, oder Klebefolien und Klebstoffe aufweichen können.

Und so fahren Sie:

Greifen Sie den Lenker mit beiden Händen, stellen Sie einen Fuss auf das Gerät und den anderen auf den Boden.

Achten Sie auf Ihre Umgebung und Stellen Sie sicher, dass Ihre Fahrfläche frei ist.

Stossen Sie sich mit dem Fuss, der nicht auf dem Deck platziert ist, vom Boden ab, um den Scooter in Bewegung zu bringen. Wiederholen Sie dieses Vorgehen, um in Bewegung zu bleiben. Um zu stoppen oder langsamer zu werden, treten Sie mit Ihrem Fuss auf die Hinterradbremse oder setzen Sie Ihren Fuss auf den Boden.

! WARNUNG: Wheelies und andere Stunts beeinträchtigen die Fähigkeit Ihren Scooter zu manövrieren und unter Kontrolle zu halten. Treffen Sie notwendige Vorsichtsmaßnahmen, wie das Tragen angemessener Schutzbekleidung und üben Sie in einer Umgebung, die sich für Stunts eignet und frei von Hindernissen ist.

SICHERHEITSTIPPS

CHECKLISTE - VOR DER FAHRT

Lose Teile

Überprüfen und befestigen Sie vor jeder Fahrt alle Verschlüsse. Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Lenksäulenschenellen, der Schnellspannhebel und die Schrauben der Lenkstangen- Halteschelle korrekt befestigt und fest angezogen.

Ersatzteile

Ersetzen Sie abgenutzte oder kaputte Teile sofort. Für Ersatzteilanfragen senden Sie bitte eine E-Mail direkt an info@streetsurfing.com.

Schutzbekleidung

Tragen Sie stets angemessene Schutzbekleidung wie einen sicherheitsgeprüften Helm, Ellenbogen- und Kniebeschützer. Tragen Sie immer Schuhe (Schnürschuhe mit Gummisohle), fahren Sie nie barfuß oder in Sandalen und halten Sie Schuhbänder fest gebunden und fern von Rädern.

Seien Sie vorsichtig!

Sie werden im Fernsehen Leute sehen oder selbst Leute kennen, die Tricks und Stunts beherrschen. Diese Leute haben eine sehr lange Zeit auf ihren Scootern trainiert. Probieren Sie nichts bevor Sie nicht wirklich dafür bereit sind. Vermeiden Sie starke Neigungen und fahren Sie nicht zu schnell - Sie können die Kontrolle verlieren und stürzen. Skateboard-Parks eignen sich nicht für Scooter. Fahren Sie nie im Verkehr oder auf der Straße und achten Sie in Ihrer Umgebung auf Fußgänger, Fahrrad- und Skateboardfahrer.

Halten Sie die Lenkstange immer fest im Griff.

BEVOR SIE BEGINNEN

Nehmen Sie den Packungsinhalt aus dem Karton. Entfernen Sie die Schaumstoffeinlagen, welche die Komponenten vor Beschädigung während des Versands schützen. Untersuchen Sie den Packungsinhalt auf Dellen und Kratzer in der Lackierung, die eventuell während des Transports verursacht wurden. Da Ihr Scooter in der Fabrik montiert und verpackt wurde dürfte es keine Probleme geben, selbst wenn der Verpackungskarton ein paar Narben oder Dellen

Notwendiges Werkzeug


Wir empfehlen die Verwendung von Werkzeugen professioneller Qualität




5 mm-Inbusschlüssel




WARNUNG: VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH STREET SURFING-PRODUKTE FÜR IHREN SCOOTER. Street Surfing-Scooter werden nach bestimmten Design-Spezifikationen gebaut. Die gelieferte Originalausstattung zum Zeitpunkt des Verkaufs wurde nach Kompatibilität mit Rahmen, Gabel und allen anderen Teilen ausgewählt. Gewisse Produkte und Nachbauteile sind möglicherweise nicht kompatibel.

MONTAGE DEV DOPPEL-KLEMMSCHELLE

Befestigen Sie die Schelle mit 3 Spannschrauben über dem vertikalen Rohr der T-Stange.



Dann setzen Sie die T-Stange auf das Deck



Drehen Sie die Klemmschrauben mit dem Inbusschlüssel fest.

WARNUNG: Inkorrektes Installieren und Befestigen des T-Lenkstangengestells kann dazu führen, dass der Fahrer die Kontrolle verliert und stürzt. Die Montage muss von einem Erwachsenen mit mechanischer Erfahrung durchgeführt werden. Wenn Sie diese Anweisungen oder das Konzept „fest anziehen“ nicht verstehen, dann suchen Sie bitte die Hilfe eines qualifizierten Mechanikers auf.

À VÉRIFIER AVANT L'UTILISATION**BRIDE-COLLIER**

À l'aide d'une clé Allen de format approprié, vérifiez que le boulon de la bride-collier est bien serré. Cet article est serré et inspecté à l'usine, mais il y a une petite chance que le transport et la manipulation aient eu pour effet de desserrer le boulon.

AVERTISSEMENT : L'insertion incorrecte du collier à dégagement rapide peut causer le déplacement involontaire vers le haut et le bas de la barre en T pendant l'utilisation de la trottinette et ainsi la perte de maîtrise et la chute. Lorsque le dispositif à dégagement rapide est bien enclenché et réglé, le guidon ne se déplacera pas de façon inopinée.

Vis de réglage de la colonne de direction/plate-forme

À l'aide d'une clé Allen et la trottinette en position verticale et verrouillée, régler la vis à la plate-forme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre celle-ci et la colonne de direction. Veiller à ne pas trop serrer cette vis – elle doit simplement bien reposer contre la colonne de direction. Vérifier le réglage en déverrouillant la colonne de direction et en pliant la trottinette. Le levier de verrouillage ne doit pas figer, et le mouvement de pliage doit se faire en douceur. Le mécanisme à ressort doit se verrouiller automatiquement et être solidement placé en position verticale.

AVERTISSEMENT : Garder les doigts à bonne distance du mécanisme de pivotement au moment de plier ou de déplier la trottinette.

ROUES ET ROULEMENTS

Dans des conditions et circonstances normales, les roues et roulements Street Surfing World Wide n'ont pas besoin d'entretien. Néanmoins, il incombe au propriétaire ou au tuteur de faire des inspections périodiques pour s'assurer que la roue n'est pas trop usée, que l'essieu est correctement serré, que le roulement n'a pas un jeu latéral excessif et qu'aucune pièce n'est desserrée. Si une roue ou un roulement commence à montrer du jeu, cela signifie une usure excessive; il faut alors remplacer la pièce. N'utiliser que des pièces d'origine Street Surfing World Wide, et effectuer le remplacement immédiatement. L'usure des pneus, roues et roulements est considérée comme une usure normale et n'est pas couverte par la garantie Street Surfing World Wide. Les roues autres que les modèles originaux Street Surfing World Wide peuvent ne pas être compatibles avec votre trottinette Trickster. L'utilisation de toute pièce de rechange autre que celles d'origine Street Surfing World Wide peut affecter votre sécurité.

NETTOYAGE DE LA TROTTINETTE

Utiliser un chiffon humecté pour éliminer les saletés et les particules. Éviter d'utiliser des nettoyeurs ou solvants industriels; ils pourraient endommager les surfaces. Ne pas utiliser d'alcool ni de nettoyeurs à base d'alcool ou d'ammoniaque; ils pourraient endommager ou dissoudre les composants de plastique, ou faire ramollir les décalques ou leurs adhésifs.

COMMENT L'UTILISER

- Saisir le guidon avec vos mains, placez un pied sur la planche et l'autre pied au sol
- Vérifiez les alentours et soyez sûr que l'endroit où vous roulez est dégagé.
- Donnez des impulsions avec votre pied se trouvant à côté de la trottinette pour prendre de la vitesse.
- Répétez ce processus afin de rester en mouvement.
- Pour arrêter ou ralentir, placez votre pied donnant impulsion sur la pédale de frein, au dessus de la roue arrière ou placez votre pied d'impulsion au sol.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Saisir le guidon avec vos mains, placez un pied sur la planche et l'autre pied au sol
- Vérifiez les alentours et soyez sûr que l'endroit où vous roulez est dégagé.
- Donnez des impulsions avec votre pied se trouvant à côté de la trottinette pour prendre de la vitesse.
- Répétez ce processus afin de rester en mouvement.
- * Pour arrêter ou ralentir, placez votre pied donnant impulsion sur la pédale de frein, au dessus de la roue arrière ou placez votre pied d'impulsion au sol.

VÉRIFICATION AVANT UTILISATION**Pièces desserrées**

Vérifier et fixer au besoin toutes les ferrures avant chaque utilisation. S'assurer également que les brides du tube de direction, le dispositif à dégagement rapide du tube et les boutons à ressort du guidon sont verrouillés correctement en place.

Pièces de rechange

Remplacer immédiatement les pièces usées ou endommagées. Écrire à l'adresse info@streetsurfing.com pour obtenir plus de renseignements sur les pièces.

Équipement de sécurité

Toujours s'assurer que l'utilisateur porte l'équipement de protection approprié, comme un casque de protection, des protège-coudes et des genouillères homologués. Toujours porter des chaussures (chaussures lacées avec semelles en caoutchouc); ne jamais utiliser la trottinette pieds nus ou en sandales, et les lacets des chaussures doivent être attachés et suffisamment éloignés des roues.

Prudence!

Vous verrez des gens à la télé – et peut-être même des amis – faire des trucs et des cascades. Ces gens s'entraînent sur des trottinettes depuis longtemps. Il ne faut rien essayer avant d'être prêt. Éviter les pentes fortes et ne pas aller trop vite – il pourrait y avoir perte de maîtrise et chute. Les parcs pour planches à roulettes ne sont pas conçus pour les trottinettes. Ne jamais se promener dans la circulation automobile ou sur la rue, et rester vigilants – surveiller la présence de piétons, cyclistes et planchistes.

Garder les mains sur le guidon en tout temps.

GARANTIE

Garantie limitée Street Surfing World Wide

Le fabricant garantit ce produit comme étant exempt de défaut de fabrication pour une période de six (6) mois à partir de la date d'achat. La présente garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les pneus, tubes ou câbles, ni quelque dommage, défectuosité ou perte causés par un assemblage, un entretien ou un rangement incorrects.

Cette garantie limitée sera annulée si le produit est :

- Utilisé dans un but autre que le loisir
- Modifié de quelque façon
- Loué

Le fabricant n'est pas responsable de quelque perte ou dommage accidentel ou accessoire causé directement ou indirectement par l'usage de ce produit.

Street Surfing World Wide n'offre aucune garantie prolongée. Si vous avez acheté une telle garantie, elle doit être honorée par le magasin où le produit a été acheté.

Pour vos dossiers, garder votre reçu de caisse original avec le présent manuel, et inscrire le numéro de série du produit.

INHALT

Sicherheitswarnungen. Bevor Sie beginnen. Montageanleitung. Einstellung und Gebrauchsanweisung. Vor dem Fahren prüfen. Sicherheitstipps. Garantie.

SICHERHEITSWARNUNGEN

EINE WICHTIGE NACHRICHT FÜR ELTERN:

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen. Es unterliegt Ihrer Verantwortung diese Informationen mit Ihrem Kind zu besprechen und sicherzustellen, dass Ihr Kind zur eigenen Sicherheit alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitsthemen versteht. Street Surfing Worldwide empfiehlt besonders bei jüngeren Fahrern, dass Sie die Informationen dieser Anleitung regelmäßig durchlesen und untermauern, und dass Sie den Scooter Ihres Kindes regelmäßig untersuchen und instandhalten, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

GENERELLE WARNUNG:

Das Fahren mit dem Scooter kann eine gefährliche Aktivität sein. Scooter können und sind dazu konzipiert sich fortzubewegen, und es ist daher möglich in gefährliche Situationen zu geraten und/oder die Kontrolle zu verlieren und/oder zu fallen. Wenn solche Dinge passieren kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. WIE JEDES ANDERE PRODUKT DAS DER FORTBEWEGUNG DIENST, KANN AUCH DIE VERWENDUNG DES SCOOTERS EINE GEFÄHRLICHE AKTIVITÄT SEIN, DIE ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN KANN, SELBST BEI EINER BENUTZUNG MIT ANGEMESSENEN SICHERHEITSVORKEHRUNGEN. BENUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR - VERWENDEN SIE GESUNDEN MENSCHENVERSTAND.

- Tragen Sie immer Sicherheitsbekleidung wie Helm, Knie- und Ellenbogenschützer. Ziehen Sie den Kinnriemen des Helms beim Scooter-Fahren stets fest an.
- Tragen Sie immer Schuhe.
- Fahren Sie auf glatten, gepflasterten Oberflächen und entfernt von Kraftfahrzeugen.
- Vermeiden Sie starke Bodenwellen, Abflussgitter und plötzliche Oberflächenänderungen. Der Scooter kann plötzlich anhalten.
- Vermeiden Sie Wege und Oberflächen mit Wasser, Sand, Schotter, Schmutz, Blättern und anderem Ablagerungen. Nasses Wetter beeinträchtigt die Bodenhaftung und Sichtverhältnisse.
- Nicht in der Nacht fahren.
- Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten die beim Bergabfahren auftreten.
- Erwachsene müssen Kindern beim Auffalten des Scooters, bei der Höheneinstellung der Lenkstange und beim Zusammenfallen des Scooters helfen.
- Befolgen Sie alle örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften für die Benutzung eines Scooters.
- Achten Sie auf Fußgänger.
- Traglast von 100 kg nicht überschreiten.
- Erlauben Sie Kindern unter 5 Jahren keine Benutzung des Scooters. Kinder unter 8 Jahren sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen fahren. Alle Kinder und Pre-Teens sollten stets unter der Leitung von Erwachsenen fahren.
- Fahrgewicht bedeutet nicht unbedingt, dass die Größe des Kindes für den Scooter angemessen ist, oder sich eignet die Kontrolle über den Scooter aufrecht zu erhalten.
- Die Entscheidung eines Elternteils seinem Kind das Fahren dieses Produkts zu erlauben sollte sich auf Reife, Geschick und Fähigkeit des Kindes stützen.
- Bitte lesen Sie den Abschnitt über Sicherheit für zusätzliche Warnungen.

AKZEPTABLE FAHRPRAKTIKEN UND -BEDINGUNGEN

Direkte elterliche Aufsicht ist erforderlich. Scooter sind nur für die Verwendung in einer kontrollierten Umgebung vorgesehen, frei von potenziellen Verkehrsgefahren und nicht auf öffentlichen Straßen. Erlauben Sie Ihrem Kind das Scooter-Fahren nicht in Umgebungen mit Kraftfahrzeugverkehr. Das Kind muss zu jeder Zeit die Lenkstange fest im Griff behalten. Der Scooter darf nie von mehr als einem Kind gefahren werden. Nicht in der Nähe von Treppen, abschüssigen Einfahrten, Hügeln, Straßen, Gassen oder Schwimmbädern verwenden. Finger und anderer Körperteile müssen beim Auf- und Zufalten von den Faltmechanismen fern gehalten werden. Erwachsene dürfen Kindern nicht erlauben beim Zusammen- oder Auffalten des Scooters zu helfen. Fahren Sie den Scooter nicht bei nassem Wetter. Scooter sollten nur auf festen, ebenen, sauberen und trockenen Oberflächen, wie Pflastern oder ebenem Grund ohne loses Geröll, wie Steine oder Schotter verwendet werden. Nasse, rutschige oder unebene, holperige Oberflächen können die Bodenhaftung beeinträchtigen und zu möglichen Unfällen beitragen. Fahren Sie den Scooter nicht durch Schlamm, Pfützen, Wasser oder auf Eis. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten die beim Bergabfahren auftreten können. Riskieren Sie keine Beschädigung von Oberflächen, wie Teppich oder Bodenbeläge, durch die Verwendung des Scooters in Innenräumen. Nie in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen fahren.

ANGEMESSE FAHRBEKLEIDUNG

Sorgen Sie immer dafür, dass ihr Kind geeignete Schutzbekleidung trägt und einen sicherheitsgeprüften Helm. Es kann sein, dass das Tragen eines Helms in Ihrem Wohnbezirk gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Kind sollte immer Schuhe tragen, nie barfuß oder in Sandalen fahren und Schuhbänder stets gebunden und von den Rädern fern halten.

UNVERNÜNFTIGES HANDELN UND NICHTBEFOLGEN DER OBIGEN WARNUNGEN ERHÖHT DAS RISIKO SCHWERWIEGENDER VERLETZUNGEN. BENUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR UND MIT ANGEMESSENER UND ERNSTHAFTER RÜCKSICHT AUF EINE SICHERE VERWENDUNG. SEIEN SIE VORSICHTIG.

! WARNUNG: SCOOTER VOR DEM FAHREN IMMER UNTERSUCHEN. Ordnungsgemäße Inspektion und Wartung Ihres Scooters kann die Verletzungsgefahr reduzieren. Untersuchen Sie Ihren Scooter immer bevor Sie fahren und warten Sie ihn regelmäßig.

! WARNUNG: ÜBERPRÜFEN SIE ÖRTLICHE BESTIMMUNGEN ZUR VERWENDUNG EINES SCOOTERS. Überprüfen Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen, um sich zu vergewissern wo und wie Sie Ihren Trickster-Scooter vorschriftsmäßig verwenden können. In vielen Bundesländern und Bezirken müssen Scooter-Fahrer LAUT GESETZ einen Helm tragen. Überprüfen und befolgen Sie Vorschriften und Bestimmungen in Bezug auf Helmpflicht und Scooter-Verwendung in Ihrem Wohnbezirk.