




BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 16662 Ergometer inSPORTline Gemini B200





INHALTSVERZEICHNIS


SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	3
TEILEVERZEICHNIS	4
VERBINDUNGSMATERIAL	6
MONTAGESCHRITTE	7
BETÄTIGUNGSANWEISUNGEN	10
DISPLAY	10
PROGRAMME UND MODI	10
DRUCKTASTEN	10
PROGRAMME	11
PROGRAMM MODI (PROGRAMME P1~P12)	11
MANUELLER MODUS	11
BENUTZERMODUS	12
HERZSCHLAGMODUS	13
WATT MODUS	14
PROGRAMMGRAPHEN	15
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	16

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Lesen Sie das Handbuch noch vor der ersten Nutzung vorsichtig durch und bewahren Sie es zur künftigen Einsichtnahme auf.
- Beachten Sie alle Hinweise und benutzen Sie das Produkt nur im Einklang mit dem Handbuch.
- Um das Risiko der Stromverletzungen vorzubeugen, schalten Sie das Gerät jeweils unverzüglich nach der Beendigung des Trainings, sowie vor der Reinigung und der Wartung von der Steckdose ab.
- Während der Einschaltung seien Sie besonders vorsichtig, damit Sie sich keine Brandwunden herbeiführen.
- Um das Gerät sicher zu benutzen, stellen Sie sich zuerst auf das Gerät, und erst dann schalten Sie es ein.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird, ist es abzuschalten und von der Stromquelle zu trennen.
- Halten Sie es außerhalb der Reichweite der Kinder und Haustiere. Lassen Sie die Kinder nie ohne Aufsicht in der Nähe des Gerätes. Es handelt sich um kein Spielzeug.
- Personen mit einer psychischen oder körperlichen Einschränkung, sowie Personen mit ungenügenden Erfahrungen sind nicht berechtigt das Gerät zu benutzen. Dies ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen möglich.
- Turnen Sie vernünftig und überspannen Sie Ihre Kräfte nicht. Unrichtiges Turnen kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben. Vor der Aufnahme des Trainings ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
- Benutzen Sie das Produkt nur zu dem bestimmten Zweck und führen Sie keine Modifikationen durch, die nicht genehmigt wurden.
- Wenn das Speisekabel beschädigt ist, oder wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, benutzen Sie es nicht. Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser. Zwecks der Reparatur sprechen Sie den Fachservice an.
- Benutzen Sie das Speisekabel nie als einen Griff und ziehen Sie nicht daran.
- Halten Sie das Kabel von den Wärmequellen fern, und liegen Sie es nicht auf eine heiße Fläche.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Lüftungsöffnungen gesperrt sind. Halten Sie es frei von Verschmutzungen.
- Legen Sie nichts in die Öffnungen und in die Buchsen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht draußen.
- Platzieren Sie das Produkt nur auf eine ebene, saubere und feste Oberfläche. Halten Sie den Abstand von min. 0,6 m von den anderen Objekten um das Gerät herum ein, um die Sicherheit zu erhalten.
- Benutzen Sie das Gerät nie an den Stellen mit hoher Konzentration von gefährlichen Gasen oder Aerosolen, bzw. an den Stellen mit ungenügender Belüftung.
- Vor Abschalten des Gerätes überprüfen Sie die Ausschaltung sämtlicher Bedienungselemente, und dann nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
- Benutzen Sie ausschließlich eine ordnungsgemäß geerdete Stromsteckdose.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen oder Abnutzungen. Prüfen Sie auch das richtige Nachziehen aller Schrauben und Muttern. Benutzen Sie nie ein beschädigtes oder abgenutztes Produkt.
- Benutzen Sie eine geeignete Bekleidung und Sportschuhwerk zum Trainieren. Tragen Sie keine zu lose Bekleidung, die leicht hängen bleiben kann.
- Kein einstellbarer Teil darf hervorragen und die Bewegung des Nutzers einschränken.
- Im Watt Modus hängt das Bremssystem von der Geschwindigkeit ab. In sonstigen Modi ist es davon unabhängig.
- Die Batterie sollte einmal pro Monat geladen werden.
- Gewicht des Belastungsrad: 8,1 kg
- **Max. Gewicht des Benutzers:** 140 kg
- **Kategorie: SA** (laut der Norm EN 957) geeignet zur gewerblichen Nutzung.
- **WARNUNG:** Das System zum Monitoring der Pulsfrequenz muss nicht präzise sein. Die Überlastung beim Training kann eine ernsthafte Verletzung oder den Tod verursachen. Wenn Sie die Übelkeit fühlen, beenden Sie das Training sofort!


TEILEVERZEICHNIS

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
A		Konsolenmast
B		Bedienkonsole
C		Hinteres Gehäuse der Bedienkonsole
D		Fach
E		Vorderes Gehäuse der Bedienkonsole (L/R)
F		Vorderer Träger
G		Hinterer Träger
H		Vorderes Gehäuse des Hauptrahmens (L/R)

I		Mastgehäuse (L/R)
J		Griffe
K		Hauptrahmen
L		Sattelrohr
M		Sattel
N		Mittleres Gehäuse
O		Tretkurbeln (L/R)

VERBINDUNGSMATERIAL


Position	Beschreibung	Stück
K01	Befestigungsschraube M8xP1.25x25	4
K02	Elastische Unterlegscheibe M8	4
K03	Unterlegscheibe $\varnothing 8 \times \varnothing 16 \times 1.5t$	4
K04	Innensechskantschraube M8xP1.25x20	4
K05	Unterlegscheibe $\varnothing 8 \times \varnothing 12 \times 1.0t$	4
K06	Innensechskantschraube M8xP1.25x20	4
K07	Elastische Unterlegscheibe M8	4
K08	Kreuzschlitzschraube M5xP0.8x10	4
K09	Kreuzschlitzschraube M5xP0.8x12	2
K10	Selbstschneidende Schraube $\varnothing 4 \times 10$	2
K11	Selbstschneidende Schraube $\varnothing 4 \times 20$	3
K12	Selbstschneidende Schraube $\varnothing 4 \times 16$	12
K13	Inbusschlüssel mit Spitze 5 mm	1
K14	Doppelschraubenschlüssel 13 mm + 15 mm	1
K15	Inbusschlüssel mit Spitze 6 mm	1



MONTAGESCHRITTE


SCHRITT 1

- Verbinden Sie den Hauptrahmen (K), den vorderen und den hinteren Träger (F, G) mit der Schraube (K01), der elastischen Unterlegscheibe (K02) und der Unterlegscheibe (K03).
- Verbinden Sie die Kabel nach der Abbildung und befestigen Sie den Konsolenmast (A) an den Hauptrahmen (K) mit der Schraube (K04), der Unterlegscheibe (K05) und sichern Sie es. Die Drähte dürfen nicht gedrückt oder deformiert werden.
- Schrauben Sie die Muttern und die Unterlegscheiben vom Sattel (M) ab. Anschließend befestigen Sie den Sattel (M) an das Sattelrohr (L). Zur Sicherung benutzen Sie die Muttern und die Unterlegscheiben, die Sie vorher abgeschraubt haben.
- Ziehen Sie den elastischen Stift etwas aus, stecken Sie das Sattelrohr (L) in den Hauptrahmen ein und bringen Sie die linke und die rechte Tretkurbel (O) an. Es ist zwischen der linken und der rechten Tretkurbel zu unterscheiden und die Anordnung ist einzuhalten. Sie sind auf der Unterseite markiert, wie folgt: L-linke und R-rechte Tretkurbel.




SCHRITT 2

- Stecken Sie die Kabel der Griffe (J) durch den Mast. Sichern Sie die Griffe (J) und die Bedienkonsole mit der Schraube (K06) und der Unterlegscheibe (K07). Die Drähte dürfen nicht gedrückt oder deformiert werden.



SCHRITT 3

- Verbinden Sie die Bedienkonsole (B) mit den Kabeln des Mastes. Sichern Sie es anschließend mit der Schraube (K08).
- Befestigen Sie das vordere Gehäuse der Bedienkonsole (E) mit der Schraube (K09) und dann befestigen Sie das Fach (D) mit der Schraube (K10). Befestigen Sie das hintere Gehäuse der Bedienkonsole (C) mit der Schraube (K11).
- Dann bringen Sie das vordere Gehäuse des Hauptrahmens (H) mit der Schraube (K12) an den Rahmen an. Schließlich befestigen Sie das Gehäuse des Mastes (I) und sichern Sie es mit der Schraube (K12).



BETÄTIGUNGSANWEISUNGEN

DISPLAY

Das Gerät ist mit einem LED Display ausgestattet, auf dem folgende Funktionen angezeigt werden: RPM (Umdrehungen pro Minute), SPEED (Geschwindigkeit), TIME (Zeit), CALORIES (verbrannte Kalorien), DISTANCE (Entfernung), WATTS (Watt), LEVEL (Level). Auf dem Punktdisplay wird dann der Programmgraph angezeigt.

DISPLAY UND MODI

BEREITSCHAFTSMODUS

Sobald die Konsole erleuchtet, werden metrische oder imperiale Einheiten auf dem Punktdisplay angezeigt: KM (bzw. ML) in der Anzeige U1. Es kann zwischen U1-U4 gewählt werden.

SCHLAFMODUS

Wenn die Betriebskonsole im Bereitschaftsmodus ist und die Drehzahl pro Minute kleiner als 30 ist, oder wenn keine Aktivität der Drucktasten binnen 15 Sekunden verzeichnet wird, startet das System eine Serie von Hinweisen, die über 16 Sekunden läuft. 16 Schallsignale erschallen und anschließend wird das System in den Schlafmodus umgeschaltet. Werden in diesem Zeitabschnitt mehr als 30 Umdrehungen verzeichnet, bzw. wird eine der Drucktasten betätigt, wird der Countdown unterbrochen und die Bedienkonsole kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

Im Einstellmodus (Benutzer-, Gewicht- oder Programmeinstellung), wenn die Drehzahl pro Minute 30 Umdrehungen während 10 Sekunden unterschreitet, wird das Programm gestoppt und kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück. Wird dieser Wert nicht einmal dann erreicht, bzw. wird keine Aktivität der Drucktasten binnen 5 Sekunden verzeichnet, startet das System eine Serie von Hinweisen, die über 16 Sekunden läuft. Nach 16 Schallsignalen wird das System in den Schlafmodus umgeschaltet. Werden während des 16-Sekunde-Countdowns mehr als 30 Umdrehungen verzeichnet, bzw. wird eine der Drucktasten betätigt, wird der Countdown unterbrochen und die Bedienkonsole kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück.

Wird der Wert von 30 Umdrehungen während der Benutzung der Programme nicht erreicht, wird die Rollkette RPM ↑ über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt. Wird dieser Wert nicht einmal dann erreicht, wird die Rollkette PAUSE über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt.

DRUCKTASTEN

	START	<ul style="list-style-type: none">Durch die Betätigung wird der rasche Programmstart direkt eingeleitet.
	RECOVERY	<ul style="list-style-type: none">Beim Training halten Sie den Sensor des Herzschlagfühlers, bis der Herzschlagwert im Herzschlagfeld (PULSE) erscheint. Danach drücken Sie RECOVERY. Das Display bleibt stehen und das Zeitfeld beginnt den 1-Minute-Countdown. Sobald die Null erreicht wird, wird Ihr Konditionstatus mit dem Symbol F1-F6 angezeigt. F1 ist das bestmögliche Ergebnis.
	PAUSE	<ul style="list-style-type: none">Nach dem Trainingsbeginn wird die Tätigkeit mit dieser Drucktaste unterbrochen.Wenn Sie diese beim Programmeingeben drücken, kehren Sie zur Datenkorrektur auf die vorherige Seite zurück.
	STOP	<ul style="list-style-type: none">Mit dieser Drucktaste wird die Tätigkeit beendet. Zum Umschalten zwischen den Anzeigen an der Schnittstelle können Sie ENTER drücken: SPEED (Geschwindigkeit)-TIME (Zeit)-DISTANCE/RPM (Entfernung/Umdrehungen)-CALORIES (Kalorien)-WATTS (Watt).

	ENTER	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen Sie die Wahl während der Programmeinstellung mit dieser Drucktaste und gehen Sie zur nächsten Seite über.
	DIRECTION	<ul style="list-style-type: none"> • Richtungsdrucktasten, die zur Erhöhung, bzw. Senkung von verschiedenen Werten (Gewicht, Höhe, Alter, Geschlecht, Herzschlag, Zeit), sowie zur Wahl der Funktionsmodi (Watt, Herzschlag, Programm, Handbuch) oder zur Anpassung der Belastung bestimmt sind.

PROGRAMME

PROGRAMM MODI (PROGRAMME P1~P12)

- Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten wählen Sie das Programm P1-P12 aus.
- Drücken Sie ENTER, um zur Einstellung von Werten zu übergehen.
- Nach Betätigung der ENTER Drucktaste erleuchtet die Zeitanzeige (TIME) und ebenfalls die LED Kontrollleuchte auf dem Zeitdisplay erleuchtet. Der eingestellte Zeitwert ist: 0:00. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Zeit drücken Sie ENTER. Die Entfernungsanzeige (DISTANCE) und die LED Kontrollleuchte am Entfernungsdisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Entfernung ist: 0.0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Entfernung drücken Sie ENTER. Die Kalorienanzeige (CALORIES) und die LED Kontrollleuchte am Kaloriendisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Kalorien ist: 0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- ZEIT-ENTFERNUNG-KALORIEN können zyklisch eingestellt werden. Nach Eingeben der Zielwerte Zeit, Entfernung und Kalorien drücken Sie START, um das Training zu starten.
- Durch Betätigung der ENTER-Drucktaste während des Trainings schalten Sie die Anzeigen der Schnittstelle in folgender Reihenfolge um: SPEED (GESCHWINDIGKEIT)-TIME (ZEIT)-DISTANCE/RPM (ENTFERNUNG/UMDREHUNGEN)-CALORIES (KALORIEN)-WATTS (WATT).
- Durch Betätigung der PAUSE-Drucktaste während des Trainings wird das Programm unterbrochen. Die Zeit- und Entfernungswerte, sowie der Wert der verbrannten Kalorien werden nacheinander auf dem Display angezeigt.
- Wenn Sie möchten mit dem Training im Pausenmodus fortsetzen, drücken Sie START, und das Programm setzt mit den Zeit-, Entfernung- und Kalorienangaben unverändert so fort, wie sie vor der Unterbrechung waren.
- Durch die STOP-Drucktaste wird das Programm beendet. Durch erneute Betätigung werden sämtliche Angaben gelöscht, und Sie kehren zur Wahl des Hauptprogramms (MANUELL/PROGRAMM/BENUTZER/HERZSCHLAG/WATT) zurück.

MELDUNGEN DES PUNKTDISPLAYS:

Wird der Wert von 30 Umdrehungen während des Trainings nicht erreicht, wird die Rollkette RPM ↑ zweimal über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt. Wird dieser Wert nicht einmal nach diesem Hinweis erreicht, wird die Rollkette PAUSE über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt, und das Programm wird unterbrochen.

MANUELLER MODUS

- Wählen Sie MANUAL mit Hilfe der Richtungsdrucktasten.
- Drücken Sie ENTER, um zur Einstellung von Werten zu übergehen.
- Nach Betätigung der ENTER Drucktaste erleuchtet die Zeitanzeige (TIME) und ebenfalls die LED Kontrollleuchte auf dem Zeitdisplay erleuchtet. Der eingestellte Zeitwert ist: 0:00. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Zeit drücken Sie ENTER. Die Entfernungsanzeige (DISTANCE) und die LED Kontrollleuchte am Entfernungsdisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Entfernung ist: 0.0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.

- Nach Eingeben der Entfernung drücken Sie ENTER. Die Kalorienanzeige (CALORIES) und die LED Kontrollleuchte am Kaloriendisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Kalorien ist: 0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- ZEIT-ENTFERNUNG-KALORIEN können zyklisch eingestellt werden. Nach Eingeben der Zielwerte Zeit, Entfernung und Kalorien drücken Sie START, um das Training zu starten.
- Durch Betätigung der ENTER-Drucktaste während des Trainings schalten Sie die Anzeigen der Schnittstelle in folgender Reihenfolge um: SPEED (GESCHWINDIGKEIT)-TIME (ZEIT)-DISTANCE/RPM (ENTFERNUNG/UMDREHUNGEN)-CALORIES (KALORIEN)-WATTS (WATT).
- Durch Betätigung der PAUSE-Drucktaste während des Trainings wird das Programm unterbrochen. Die Zeit- und Entfernungswerte, sowie der Wert der verbrannten Kalorien werden nacheinander auf dem Display angezeigt.
- Wenn Sie möchten mit dem Training im Pausenmodus fortsetzen, drücken Sie START, und das Programm setzt mit den Zeit-, Entfernung- und Kalorienangaben unverändert so fort, wie sie vor der Unterbrechung waren.
- Durch die STOP-Drucktaste wird das Programm beendet. Durch erneute Betätigung werden sämtliche Angaben gelöscht, und Sie kehren zur Wahl des Hauptprogramms (MANUELL/ PROGRAMM/ BENUTZER/HERZSCHLAG/WATT) zurück.

MELDUNGEN DES PUNKTDISPLAYS:

Wird der Wert von 30 Umdrehungen während des Trainings nicht erreicht, wird die Rollkette RPM ↑ zweimal über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt. Wird dieser Wert nicht einmal nach diesem Hinweis erreicht, wird die Rollkette PAUSE über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt, und das Programm wird unterbrochen.

BENUTZERMODUS

- Wählen Sie USER mit Hilfe der Richtungsdrucktasten.
- Drücken Sie ENTER, um zur Einstellung von Werten zu übergehen.
- Nach Betätigung der ENTER Drucktaste erleuchtet die Zeitanzeige (TIME) und ebenfalls die LED Kontrollleuchte auf dem Zeitdisplay erleuchtet. Der eingestellte Zeitwert ist: 0:00. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Zeit drücken Sie ENTER. Die Entfernungsanzeige (DISTANCE) und die LED Kontrollleuchte am Entfernungsdisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Entfernung ist: 0.0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Entfernung drücken Sie ENTER. Die Kalorienanzeige (CALORIES) und die LED Kontrollleuchte am Kaloriendisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Kalorien ist: 0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- ZEIT-ENTFERNUNG-KALORIEN können zyklisch eingestellt werden. Nach Eingeben der Zielwerte Zeit, Entfernung und Kalorien drücken Sie START, um das Training zu starten.

Durchführung einer graphischen Modifikation des Programms:

- Starten Sie das Programm USER. Nach Betätigung der ENTER Drucktaste erleuchtet die Zeitanzeige (TIME) und ebenfalls die LED Kontrollleuchte auf dem Zeitdisplay erleuchtet. Der eingestellte Zeitwert ist: 0:00.
- Zum Editieren des Graphen drücken Sie ENTER und halten Sie es für die Dauer von 3 Sekunden. Die erste Zeile des Punktgraphen beginnt zu blinken. Auf dem Zeitdisplay wird S-1 Code zur Abbildung des durchgeführten Editierens angezeigt.
- Geben Sie den Level (LEVEL) mit den Richtungsdrucktasten ein. Nach der Bestätigung der ganzen Eingabe, drücken Sie ENTER, um den Programmlevel in der zweiten Zeile einzugeben.
- Wenn die Einstellung fehlschlägt, kann ENTER zum Übergang zur weiteren Betriebseinstellung betätigt werden. Insgesamt können S-1 ~ S-16 Ortungen eingestellt werden. Nach Eingeben sämtlicher Ortungen schaltet das System zur Programmzeiteinstellung um.
- Durch Betätigung der ENTER-Drucktaste während des Trainings schalten Sie die Anzeigen der Schnittstelle in folgender Reihenfolge um: SPEED (GESCHWINDIGKEIT)-TIME (ZEIT)-DISTANCE/RPM (ENTFERNUNG/UMDREHUNGEN)-CALORIES (KALORIEN)-WATTS (WATT).
- Durch Betätigung der PAUSE-Drucktaste während des Trainings wird das Programm unterbrochen. Die Zeit- und Entfernungswerte, sowie der Wert der verbrannten Kalorien werden nacheinander auf dem Display angezeigt.

- Wenn Sie möchten mit dem Training im Pausemodus fortsetzen, drücken Sie START, und das Programm setzt mit den Zeit-, Entfernung- und Kalorienangaben unverändert so fort, wie sie vor der Unterbrechung waren.
- Durch die STOP-Drucktaste wird das Programm beendet. Durch erneute Betätigung werden sämtliche Angaben gelöscht, und Sie kehren zur Wahl des Hauptprogramms (MANUELL/PROGRAMM/BENUTZER/HERZSCHLAG/WATT) zurück.

MELDUNGEN DES PUNKTDISPLAYS:

Wird der Wert von 30 Umdrehungen während des Trainings nicht erreicht, wird die Rollkette RPM ↑ zweimal über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt. Wird dieser Wert nicht einmal nach diesem Hinweis erreicht, wird die Rollkette PAUSE über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt, und das Programm wird unterbrochen.

HERZSCHLAGMODUS

- Wählen Sie HRC mit Hilfe der Richtungsdrucktasten.
- Drücken Sie ENTER, um zur Einstellung von Werten zu übergehen.
- Nach der Betätigung vom ENTER erleuchtet die Höhenanzeige (HEIGHT), und auf dem Punktdisplay wird „HEIGHT“ angezeigt. Der voreingestellte Wert ist: 170. Sie kann mit Hilfe der Richtungsdrucktasten angepasst werden.
- Nach Eingeben der Körperhöhe, betätigen Sie ENTER, und die Altersanzeige (AGE) erleuchtet, und auf dem Punktdisplay wird „AGE“ angezeigt. Der voreingestellte Wert ist: 30. Sie kann mit Hilfe der Richtungsdrucktasten angepasst werden.
- Nach Eingeben des Alters, betätigen Sie ENTER, und die Geschlechtsanzeige (SEX) erleuchtet, und auf dem Punktdisplay wird „GENDER“ angezeigt. Der voreingestellte Wert ist: M wie Mann (F wie Frau). Sie kann mit Hilfe der Richtungsdrucktasten angepasst werden. Führen Sie die Wahl mit Hilfe der Richtungsdrucktasten durch.
- Nach der Wahl des Geschlechts, drücken Sie ENTER, und der Herzschlag-Sollwert (TARGET 90%, 75%, 55%) erleuchtet, und der Herzschlag-Ausgangswert wird angezeigt. Passen Sie diese mit Hilfe der Richtungstasten an. Der Zielwert ermöglicht dem Benutzer, den Herzschlag-Zielwert einzugeben. Der Ausgangswert von 90%, 75% und 55% hängt dann von der Körperhöhe, dem Alter und dem Geschlecht (nach der Eingabe) ab.
- Nach der vollständigen Eingabe des Herzschlagwerts, drücken Sie ENTER. Nach Betätigung der ENTER Drucktaste erleuchtet die Zeitanzeige (TIME) und ebenfalls die LED Kontrollleuchte auf dem Zeitdisplay erleuchtet. Der eingestellte Zeitwert ist: 0:00. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Zeit drücken Sie ENTER. Die Entfernungsanzeige (DISTANCE) und die LED Kontrollleuchte am Entfernungsdisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Entfernung ist: 0.0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Entfernung drücken Sie ENTER. Die Kalorienanzeige (CALORIES) und die LED Kontrollleuchte am Kaloriendisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Kalorien ist: 0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- ZEIT-ENTFERNUNG-KALORIEN können zyklisch eingestellt werden. Nach Eingeben der Zielwerte Zeit, Entfernung und Kalorien drücken Sie START, um das Training zu starten.
- Durch Betätigung der ENTER-Drucktaste während des Trainings schalten Sie die Anzeigen der Schnittstelle in folgender Reihenfolge um: SPEED (GESCHWINDIGKEIT)-TIME (ZEIT)-DISTANCE/RPM (ENTFERNUNG/UMDREHUNGEN)-CALORIES (KALORIEN)-WATTS (WATT).
- Durch Betätigung der PAUSE-Drucktaste während des Trainings wird das Programm unterbrochen. Die Zeit- und Entfernungswerte, sowie der Wert der verbrannten Kalorien werden nacheinander auf dem Display angezeigt.
- Wenn Sie möchten mit dem Training im Pausemodus fortsetzen, drücken Sie START, und das Programm setzt mit den Zeit-, Entfernung- und Kalorienangaben unverändert so fort, wie sie vor der Unterbrechung waren.
- Durch die STOP-Drucktaste wird das Programm beendet. Durch erneute Betätigung werden sämtliche Angaben gelöscht, und Sie kehren zur Wahl des Hauptprogramms (MANUELL/PROGRAMM/BENUTZER/HERZSCHLAG/WATT) zurück.

A. BEDIENUNG WÄHREND DER ERWÄRMUNGSPHASE

- Die Belastung ist auf die Ebene 1 voreingestellt. Die Herzschlag-Kontrollfunktion läuft nach 1 Minute automatisch.
- Die Belastung kann mit Hilfe der Richtungsdrucktasten laufend geändert werden.

B. BEDIENUNG DES HERZSCHLAG-PROGRAMMS

- Im Laufe des Programms erfolgt jeweils einmal pro 10 Sekunden ein Vergleich zwischen dem aktuellen Herzschlag und dem voreingestellten Herzschlag-Zielwert (55%, 75%, 90%/TARGET).
- Wenn kein aktueller Herzschlag identifiziert wird, wird das Programm unterbrochen und die Belastung wird nicht erhöht. Im Herzschlagfeld wird der Buchstabe „P“ angezeigt.
- Die Belastung kann mit Hilfe der Richtungsdrucktasten angepasst werden.
- Wenn der aktuelle Herzschlagwert über 4 Minuten niedriger als der Sollwert ist, wird die Belastung automatisch durch das Programm erhöht. Die Erhöhung erfolgt jeweils um eine Ebene. Die höchstmögliche Ebene ist die Ebene 16.
- Wenn der aktuelle Herzschlagwert über 4 Minuten höher als der Sollwert ist, wird die Belastung automatisch durch das Programm gesenkt. Die Senkung erfolgt jeweils um eine Ebene. Die niedrigste mögliche Ebene ist die Ebene 1.
- Wenn der aktuelle Herzschlag über drei nacheinander folgende Minuten mit dem voreingestellten Herzschlag übereinstimmt, bzw. wenn die voreingestellte Zeit abläuft, stoppt das Programm automatisch. Das Programm der Herzschlagüberwachung geht zur Erholungsphase über.

C. ERHOLUNGSPHASE (über eine Minute nach der Messung)

- Bei der Einleitung der Erholungsphase von einer Minute erschallt ein langer Schall, und auf dem Punktdisplay wird „COOL“ angezeigt. Im Zeitfeld beginnt der Countdown von einer Minute zu laufen.
- Während der Erholungsphase ist die Belastung auf der Ebene 1, und sämtliche Daten sind identisch mit der vorherigen Messphase. Sie werden weiter genutzt und gesammelt.
- Während dieser Phase kann nur die Drucktaste STOP/RESET betätigt werden.

WATT MODUS

- Wählen Sie WATTS mit Hilfe der Richtungstasten.
- Drücken Sie ENTER, um zur Einstellung von Werten zu übergehen.
- Nach Betätigung der ENTER Drucktaste erleuchtet die Watt-Anzeige (WATTS) und die LED Kontrollleuchte auf dem Wattdisplay erleuchtet. Der voreingestellte Wert ist: 120. Sie kann mit Hilfe der Richtungsdrucktasten angepasst werden.
- Nach Eingeben vom Watt-Wert drücken Sie ENTER. Die Zeitanzeige (TIME) und die LED Kontrollleuchte auf dem Zeitdisplay erleuchten. Der eingestellte Zeitwert ist: 0:00. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Zeit drücken Sie ENTER. Die Entfernungsanzeige (DISTANCE) und die LED Kontrollleuchte am Entfernungsdisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Entfernung ist: 0.0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- Nach Eingeben der Entfernung drücken Sie ENTER. Die Kalorienanzeige (CALORIES) und die LED Kontrollleuchte am Kaloriendisplay erleuchten. Der eingestellte Wert der Kalorien ist: 0. Mit Hilfe dieser Richtungsdrucktasten kann der Wert angepasst werden.
- ZEIT-ENTFERNUNG-KALORIEN können zyklisch eingestellt werden. Nach Eingeben der Zielwerte Zeit, Entfernung und Kalorien drücken Sie START, um das Training zu starten.
- Durch Betätigung der ENTER-Drucktaste während des Trainings schalten Sie die Anzeigen der Schnittstelle in folgender Reihenfolge um: SPEED (GESCHWINDIGKEIT)-TIME (ZEIT)-DISTANCE/RPM (ENTFERNUNG/UMDREHUNGEN)-CALORIES (KALORIEN)-WATTS (WATT).
- Durch Betätigung der PAUSE-Drucktaste während des Trainings wird das Programm unterbrochen. Die Zeit- und Entfernungswerte, sowie der Wert der verbrannten Kalorien werden nacheinander auf dem Display angezeigt.













- Wenn Sie möchten mit dem Training im Pausemodus fortsetzen, drücken Sie START, und das Programm setzt mit den Zeit-, Entfernung- und Kalorienangaben unverändert so fort, wie sie vor der Unterbrechung waren.
- Durch die STOP-Drucktaste wird das Programm beendet. Durch erneute Betätigung werden sämtliche Angaben gelöscht, und Sie kehren zur Wahl des Hauptprogramms (MANUELL/PROGRAMM/BENUTZER/HERZSCHLAG/WATT) zurück.

MELDUNGEN DES PUNKTDISPLAYS:

Wird der Wert von 30 Umdrehungen während des Trainings nicht erreicht, wird die Rollkette RPM ↑ zweimal über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt. Wird dieser Wert nicht einmal nach diesem Hinweis erreicht, wird die Rollkette PAUSE über 5 Sekunden auf dem Punktdisplay angezeigt, und das Programm wird unterbrochen.

PROGRAMMGRAPHEN

MANUELL	HERZSCHLAG	WATT



GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung, unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen (falls es möglich ist, sie für das eingekaufte Produkt anzuwenden):

- durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse
- durch die unrichtige Instandhaltung
- durch eine mechanische Beschädigung
- durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe
- durch unsachgemäße Eingriffe
- durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: