




BENUTZERHANDBUCH – DE

IN 19988 Air Heimtrainer inSPORTline Airbike Pro



INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.

MONTAGE

INSTALLIEREN

KONSOLE

PROGRAMME

BATTERIEERSATZ

BENUTZEN

ÜBUNGSHINWEISE

KORREKTE KÖRPERHALTUNG

WARTUNG

LAGER

WICHTIGE HINWEISE

UMWELTSCHUTZ

LISTE DER EINZELTEILE


GARANTIEBEDINGUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGSFORDERUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie die Maschine nur für den in dieser Anleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Überprüfen Sie alle losen Teile und ziehen Sie sie fest, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Hält die Hände von beweglichen Teilen fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere jederzeit von der Maschine fern. Lassen Sie Kinder NICHT unbeaufsichtigt im selben Raum mit der Maschine.
- Bevor Sie das Gerät zum Training verwenden, machen Sie immer Dehnübungen, um sich richtig aufzuwärmen.
- Überprüfen Sie die Maschine vor jedem Gebrauch; Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sind.
- Es darf immer nur eine Person die Maschine benutzen.
- Wenn beim Benutzer Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere abnormale Symptome auftreten, STOPPEN Sie das Training sofort. Konsultieren Sie einen Arzt.
- Stellen Sie die Maschine auf eine saubere und ebene Fläche. Verwenden Sie die Maschine NICHT in der Nähe von Wasser oder im Freien.
- Tragen Sie beim Training immer geeignete Trainingskleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung, die sich in der Maschine verfangen kann. Für die Benutzung der Maschine werden Sportschuhe empfohlen.
- Legen Sie keine scharfen Gegenstände um die Maschine herum.
- Personen mit Einschränkungen sollten das Gerät nicht ohne eine qualifizierte Person oder einen Arzt verwenden.
- Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn die Maschine nicht richtig funktioniert.
- Führen Sie Einweisungen an dem Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand durch. Verwenden Sie im Reparaturfall nur Originalersatzteile.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Lösungsmittel und verwenden Sie für eventuell erforderliche Reparaturen nur das mitgelieferte oder geeignetes Werkzeug.
- Bitte entsorgen Sie die Verpackung und alle nachträglich auszutauschenden Teile (alle Teile für das Gerät) umweltschonend an geeigneten Sammelstellen oder Behältern.
- Ziehen Sie das Sitzrohr NICHT über die auf dem Rohr angezeigte Warnlinie „max“ heraus, wenn Sie die Sitzhöhe einstellen.
- Nicht für therapeutische Zwecke.
- Halten Sie zur Sicherheit mindestens 0,6 m Freiraum um das Gerät.
- Legen Sie keine scharfen Gegenstände auf das Gerät. Verstellbare Teile sollten die Bewegung des Benutzers nicht beeinträchtigen.
- Kategorie: SC (EN ISO 20957-1: 2013, EN ISO 20957-5: 2016) für den professionellen und gewerblichen Einsatz
- Gewichtsbeschränkung: 160 kg
- **WARNUNG!** Die Überwachung der Herzfrequenz ist möglicherweise nicht ganz genau. Überanstrengung während des Trainings kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich ohnmächtig fühlen, beenden Sie die Übung sofort







WARNUNG: Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen mit vorbestehenden gesundheitlichen Problemen. Der Verkäufer übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG










MONTAGE

Das Paket beinhaltet:

	Spezienschlüssel		Inbusschlüssel 4 mm
	Schlüssel 14/17 mm		Inbusschlüssel 5 mm
	Schraubendreher		Inbusschlüssel 6 mm

Montagematerial:

Bild	Nr.	Name	Menge
	93	Nylonmutter M8 x 1,25	2
	105	Schraube M8 x 1,25 x 30 mm	4
	106	Schraube M5 x 0,8 x 12 mm	4
	107	Schraube M6 x 1 x 15 mm	6
	108	Schraube M10 x 1,5 x 20 mm	8
	109	Schraube M6 x 1 x 10 mm	2
	112	Lichtbogenscheibe M10	8

Legen Sie alle Teile aus dem Karton auf eine saubere Oberfläche. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und legen Sie es in den Karton. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn der Heimtrainer zusammengebaut ist. Befolgen Sie jeden Schritt sorgfältig.

Einige Teile sind geprüft und können Prüfzeichen tragen. Farbspuren können erkennbar sein, sind jedoch kein Indikator für Schäden.


Einige Teile wurden zu Transportzwecken angeschlossen. Folgen Sie den Anweisungen und trennen Sie diese ggf. und/oder schließen Sie ggf. sie wieder an.

SCHRITT 1

Entfernen Sie die Schrauben der Kartonrollen von der Vorderseite des Hauptrahmens (1). Achten Sie darauf, dass die Transporträder (43) am vorderen Stabilisator (40) nach vorne zeigen. Befestigen Sie den vorderen Stabilisator (40) mit Schrauben (108) und Unterlegscheibe (112) am Hauptrahmen (1).

SCHRITT 2

Entfernen Sie die Schrauben der Papprollen von der Rückseite des Hauptrahmens (1). Befestigen Sie den hinteren Stabilisator (44) mit Schrauben (108) und Unterlegscheibe (112) am Hauptrahmen (1).



3

Befestigen Sie den rechten Lenker (58) an der Hauptrahmenhalterung (1) und befestigen Sie die Fußstütze (83) an der Hauptrahmenhalterung. Siehe das Bild unten. Befestigen Sie die Fußstütze mit dem modifizierten Schraubenschlüssel (83). Bringen Sie die Kappe (84) an der Fußstütze (83) an.


SCHRITT 4

Befestigen Sie die rechte Verbindungsstange (29) mit der Montageplatte (74), dem Distanzstück (75), der Schraube (105) und der Mutter (93) unten am rechten Griff (58). Ziehen Sie die Schraube erst bei Schritt 5 fest.

SCHRITT 5

Befestigen Sie die Montageplatte (74) mit den Schrauben (107) am rechten Pleuel (29). Ziehen Sie nun alle Schrauben fest.

Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für den linken Lenker (51) und das linke Pleuel (26).



SCHRITT 6


HINWEIS: Das rechte Pedal ist mit R gekennzeichnet. Das linke Pedal ist mit L gekennzeichnet. Das rechte Pedal wird im Uhrzeigersinn geschraubt. Das linke Pedal wird gegen den Uhrzeigersinn geschraubt.

Schraube (109) an der rechten Kurbel (28) lösen. Schrauben Sie das rechte Pedal (39) wie abgebildet auf die rechte Kurbel (28). Ziehen Sie das Pedal fest. Die Pedalabdeckung (38, 39) sollte die Kurbel berühren. Zum Sichern Schraube (109) auf die rechte (28) und linke (38) Kurbel schrauben

SCHRITT 7

Befestigen Sie das Sensorkabel (59) am Anschlusskabel (63) und befestigen Sie die Konsolenhalterung (48) mit der Schraube (105) am Hauptrahmen (1).

Beim Anbringen der Konsolenhalterung (48) die Kabel nicht beschädigen.




SCHRITT 8

Legen Sie zwei AA-Batterien in die Konsole (85) ein. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verbinden Sie das Verbindungskabel (63) mit der Konsole (85). Sichern Sie die Konsole (85) in der Konsolenhalterung (48) mit der Schraube (106).

Beim Anbringen der Halterung (85) die Kabel nicht beschädigen.

SCHRITT 9

Bringen Sie den Flaschenhalter (113) an der Konsolenhalterung (48) an. Setzen Sie die Flasche (114) in den Flaschenhalter (113) ein.




INSTALLIEREN

Stellen Sie den Heimtrainer an den Einsatzort. Wir empfehlen, den Heimtrainer auf eine Schutzmatte zu stellen. Wir empfehlen einen Freiraum von mindestens 122 cm Breite und 183 cm Länge.

Nivellierung: Richten Sie den Heimtrainer mit den Nivellierfüßen (46) am hinteren Stabilisator (44) aus.

Transport: Am vorderen Stabilisator (40) befinden sich Transporträder (43). Stellen Sie den Heimtrainer mit den Handläufen auf die Vorderräder (43) auf.



Lösen Sie die Einstellschlösser (45) bis sie die Ständer (46) berühren. Stellen Sie die Ständer (46) für die Nivellierung ein. Ziehen Sie die Einstellverriegelungen (45) sicher gegen den hinteren Stabilisator um die Ständer (46) in der Position zu verriegeln.

Überprüfen Sie das Fahrrad. Drehen Sie langsam an den Tretkurbeln, um die Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

WARNUNG: Machen Sie sich und andere Benutzer mit den Sicherheitsetiketten am Heimtrainer vertraut.



WARNUNG

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Heimtrainers das Handbuch, die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen zu diesem Produkt sorgfältig durch. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern.

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie mit dem Trainingsprogramm beginnen, insbesondere wenn Sie über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Schrauben richtig angezogen sind.


Maximale Tragfähigkeit: 160 kg

SITZHÖHENVERSTELLUNG

Für ein effektives Training ist es wichtig, die richtige Sattelhöhe einzustellen. Ihr Fuß sollte beim Absteigen leicht gebeugt und entspannt sein.

Wenn der Fuß zu gestreckt ist oder der Benutzer das Pedal nicht erreichen kann, muss der Sitz abgesenkt werden. Sind die Beine zu stark angewinkelt, muss der Sitz angehoben werden. Handschraube (76) lösen und Sattelstütze (60) verschieben. Sitzhöhe (73) einstellen und mit Handschraube (76) sichern.


Ziehen Sie die Handschraube (76) vor Gebrauch fest an.



SITZPOSITION

Sie können den Sitz (73) nach vorne oder hinten verschieben. Durch die Sitzverstellung trainieren Sie die verschiedenen Muskeln.


Heben Sie den Hebel (62) an und stellen Sie den Sitz (73) in die gewünschte Position. Lassen Sie dann den Hebel (62) los und arretieren Sie den Sitz (73) in der gewünschten Position).



PULSSCHLAG

Der Heimtrainer enthält keinen Brustgurt oder andere Formen der Herzfrequenzübertragung. Es ist jedoch mit Brustgurten kompatibel, die mit 5 kHz arbeiten.


Der Brustgurt sendet Informationen an die Konsole (85). Auf diese Weise sind die Übungen am effektivsten, da die Herzfrequenz-Informationen für maximale Trainingseffizienz nun sichtbar sind.



Befolgen Sie zum Koppeln die Anweisungen, die dem gekauften Brustgurt beigelegt sind.

KONSOLE

Der Heimtrainer verwendet ein Lüftersystem, um Widerstand zu erzeugen. Die Konsole hilft Ihnen, Ziele zu erstellen und den Fortschritt zu verfolgen.



EINSCHALTEN: Drücken Sie das Pedal oder drücken Sie eine beliebige Taste.

AUSSCHALTEN: Im Standby-Modus schaltet sich die Konsole nach 60 Sekunden Inaktivität aus. Während des Trainings, außer bei **Intervallprogramm**, schaltet sich die Konsole nach 90 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Während des **Intervallprogramm** können Sie das Programm mit **STOP** pausieren. Es schaltet sich dann nach 90 Sekunden automatisch aus.

TASTEN

ENTER	Bestätigen Sie den eingegebenen Wert oder die Programmauswahl
START	Programm starten oder STOP-Programm einschalten
STOP	Drücken, um das Programm zu stoppen / zu pausieren 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Konsole neu zu starten und das Alter einzurichten
▲ HOCH	Wert erhöhen
▼ NIEDER	Wert verringern
TARGET ZEIT	Stellen Sie die gewünschte Trainingszeit ein
TARGET DISTANCE	Stellen Sie die gewünschte Trainingsdistanz ein
TARGET CALORIES	Stellen Sie die gewünschten verbrannten Kalorien ein
TARGET HEART RATE	Zielherzfrequenz Für die Verwendung muss ein Brustgurt angebracht sein
INTERVAL 10/20	Geben Sie das Programm Intervall 10/20 ein

INTERVALL 20/10	Geben Sie das Programm Intervall 20/10 ein
INTERVALL CUSTOM	Geben Sie das benutzerdefinierte Intervallprogramm ein und legen Sie Ihr eigenes Trainingsintervall fest





ANZEIGE

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="662 224 925 403">TIME</td> <td data-bbox="925 224 1412 403"> <p>Zeigt die Trainingszeit von 1 Sek. bis 1:59:59 an.</p> <p>0:00 blinkt, um die Zielzeit von 1 Sek. bis 1:59:00 einzustellen, und zählt von diesem Wert herunter.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 403 925 593">DISTANCE</td> <td data-bbox="925 403 1412 593"> <p>Zeigt eine Entfernung von 0,1 Meilen bis 999,9 Meilen an.</p> <p>0: 0 blinkt, um die Zielentfernung von 0,5 bis 999,5 Meilen einzustellen, und der Countdown beginnt von diesem Wert.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 593 925 828">CALORIES</td> <td data-bbox="925 593 1412 828"> <p>Zeigt den Kalorienverbrauch auf 999 Kcal an.</p> <p>Kalorien dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.</p> <p>0 blinkt, um die Zielkalorien von 10 bis 990 Kcal einzustellen, und der Countdown beginnt von diesem Wert.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 828 925 963">Drehzahl</td> <td data-bbox="925 828 1412 963"> <p>Zeigt Umdrehungen pro Minute von 0 bis 199 an.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 963 925 1108">SPEED</td> <td data-bbox="925 963 1412 1108"> <p>Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit von 0 bis 99,9 mph an.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1108 925 1243">WATT</td> <td data-bbox="925 1108 1412 1243"> <p>Zeigt Leistung von 0 bis 1999 Watt an.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 1243 925 1444">RPM</td> <td data-bbox="925 1243 1412 1444"> <p>Zeigt eine Herzfrequenz von 40 bis 220 Schlägen pro Minute an. Sie müssen einen Brustgurt angebracht haben, um den Wert zu sehen.</p> <p>Das Herzfrequenzüberwachungssystem dient nur zur Orientierung und dient nicht medizinischen Zwecken.</p> </td> </tr> </table>	TIME	<p>Zeigt die Trainingszeit von 1 Sek. bis 1:59:59 an.</p> <p>0:00 blinkt, um die Zielzeit von 1 Sek. bis 1:59:00 einzustellen, und zählt von diesem Wert herunter.</p>	DISTANCE	<p>Zeigt eine Entfernung von 0,1 Meilen bis 999,9 Meilen an.</p> <p>0: 0 blinkt, um die Zielentfernung von 0,5 bis 999,5 Meilen einzustellen, und der Countdown beginnt von diesem Wert.</p>	CALORIES	<p>Zeigt den Kalorienverbrauch auf 999 Kcal an.</p> <p>Kalorien dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.</p> <p>0 blinkt, um die Zielkalorien von 10 bis 990 Kcal einzustellen, und der Countdown beginnt von diesem Wert.</p>	Drehzahl	<p>Zeigt Umdrehungen pro Minute von 0 bis 199 an.</p>	SPEED	<p>Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit von 0 bis 99,9 mph an.</p>	WATT	<p>Zeigt Leistung von 0 bis 1999 Watt an.</p>	RPM	<p>Zeigt eine Herzfrequenz von 40 bis 220 Schlägen pro Minute an. Sie müssen einen Brustgurt angebracht haben, um den Wert zu sehen.</p> <p>Das Herzfrequenzüberwachungssystem dient nur zur Orientierung und dient nicht medizinischen Zwecken.</p>
TIME	<p>Zeigt die Trainingszeit von 1 Sek. bis 1:59:59 an.</p> <p>0:00 blinkt, um die Zielzeit von 1 Sek. bis 1:59:00 einzustellen, und zählt von diesem Wert herunter.</p>														
DISTANCE	<p>Zeigt eine Entfernung von 0,1 Meilen bis 999,9 Meilen an.</p> <p>0: 0 blinkt, um die Zielentfernung von 0,5 bis 999,5 Meilen einzustellen, und der Countdown beginnt von diesem Wert.</p>														
CALORIES	<p>Zeigt den Kalorienverbrauch auf 999 Kcal an.</p> <p>Kalorien dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt.</p> <p>0 blinkt, um die Zielkalorien von 10 bis 990 Kcal einzustellen, und der Countdown beginnt von diesem Wert.</p>														
Drehzahl	<p>Zeigt Umdrehungen pro Minute von 0 bis 199 an.</p>														
SPEED	<p>Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit von 0 bis 99,9 mph an.</p>														
WATT	<p>Zeigt Leistung von 0 bis 1999 Watt an.</p>														
RPM	<p>Zeigt eine Herzfrequenz von 40 bis 220 Schlägen pro Minute an. Sie müssen einen Brustgurt angebracht haben, um den Wert zu sehen.</p> <p>Das Herzfrequenzüberwachungssystem dient nur zur Orientierung und dient nicht medizinischen Zwecken.</p>														




PROGRAMME

Die Konsole enthält Programme: **Normales Programm, Zeit, Distanz, Kalorien, Pulsschlag, 10/20 Intervall, 20/10 Intervall, Benutzerdefiniertes Einstellungsprogramm.**




NORMALES PROGRAMM

 <p><i>You must wear the HEART RATE TRANSMITTER around your chest to measure your heart rate. Otherwise, it will show a "P" in the heart rate window for no signal.</i></p>	<p>Klicken Sie auf , um die Konsole einzuschalten. Das Display zeigt eine blinkende 30 für Alterseinstellungen von 1 bis 99 an.</p> <p>Mit /  den Wert anpassen und mit ENTER bestätigen. Die Konsole geht in den Standby-Modus. Drücken Sie START oder beginnen Sie mit dem Paddeln, um das Programm zu starten. Alle Werte werden hochgezählt. Drücken Sie STOP, um das Programm auszuschalten. Die Konsole wechselt nach 30 Sekunden Inaktivität in den Standby-Modus. Die Konsole wird nach 60 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet.</p> <p>Im Standby-Modus zeigt das LCD-Display: Intervall 10/20, Intervall 20/10, Intervall benutzerdefiniert, Bereit, Arbeit, Ruhe, Zeit, Distanz, Kalorien, Watt, Geschwindigkeit, U/ min und Herzfrequenz in einer Sequenz jede Sekunde</p>
---	---

ZEITPROGRAMM

<p>This program is running.</p>  <p>Counts down from the preset value.</p>	<p>Drücken Sie Zielzeit Display zeigt blinkend 0:00 zum Einstellen des Zeitwertes von 1:00 Minute bis 1:59:00 Uhr. Mit /  den Wert anpassen und mit ENTER bestätigen. Programm wird gestartet. Während des Trainings wird der eingestellte Wert heruntergezählt, die anderen Werte werden hochgezählt. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, stoppt die Konsole für 30 Sekunden und schaltet sich dann nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch ab.</p>
---	---

DISTANZPROGRAMM

<p>This program is running.</p>  <p>Counts down from the preset value.</p>	<p>Drücken Sie Zielentfernung Display zeigt blinkend 0:0 zum Einstellen des Distanzwertes von 0,5 Meilen bis 999,5 Meilen. Mit /  Wert anpassen und mit ENTER bestätigen. Programm wird gestartet. Während des Trainings wird der eingestellte Wert heruntergezählt, die anderen Werte werden hochgezählt. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, stoppt die Konsole für 30 Sekunden und schaltet sich dann nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch ab.</p>
---	--

KALORIEN-PROGRAMM

<p>This program is running.</p> <p>Counts down from the preset value.</p>	<p>Drücken Sie Zielkalorien Display zeigt blinkend 0 pro zum Einstellen des Distanzwertes von 10 bis 990 Kcal. Mit den Wert anpassen und mit ENTER bestätigen. Programm wird gestartet. Während des Trainings wird der eingestellte Wert heruntergezählt, die anderen Werte werden hochgezählt. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, stoppt die Konsole für 30 Sekunden und schaltet sich dann nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch ab.</p>
---	---

HERZFREQUENZ-PROGRAMM

Das Herzfrequenzprogramm ist ein voreingestelltes Programm. Das Programm überwacht Ihren Puls und zeigt anhand des Tonsignals und der Pfeile an, ob der Puls außerhalb des eingestellten Schwellenwerts liegt (65% oder 85% der maximalen Herzfrequenz). Sie müssen Ihr Alter eingeben und einen Brustgurt mit Signalübertragung benutzen.

Drücken Sie die Zielherzfrequenz-Taste, das LCD-Display blinkt 30, dann stellen Sie das Alter von 1 bis 99 ein. Stellen Sie mit den Tasten den Wert ein und bestätigen Sie mit ENTER. Das Programm startet. Die Konsole beginnt mit der Berechnung von Werten für 65 % und 85 % des maximalen Herzfrequenzwertes basierend auf dem angegebenen Alter. Der Herzfrequenzwert wird während des Trainings angezeigt und alle anderen Daten werden hinzugefügt. Drücken Sie STOP, um das Programm zu stoppen.

Your current heart rate.

Flashing the up arrow, heart rate too low, work out harder.

Flashing the down arrow, heart rate too high. Slow down your workout.

This program is running.

Switch to display 65% & 85% of max. heart rate.

Fällt der Wert unter 65%, beginnen der Aufwärtspfeil und der voreingestellte Wert zu blinken. Alle 10 Sekunden ertönt ein Tonsignal, bis der Benutzer 65 % und mehr erreicht.

Wenn der Wert 85% überschreitet, beginnen der Abwärtspfeil und der voreingestellte Wert zu blinken. Das Tonsignal ertönt alle 10 Sekunden, bis der Benutzer 85% und weniger erreicht.


Bleibt der Wert zwischen 65 % und 85 %, blinkt nur die aktuelle Herzfrequenz. Berechnung der Herzfrequenz

für 30-Jährige:


- Maximale Herzfrequenz: $220 - 30 (\text{Alter}) = 190$
- 65 %: $190 (\text{maximale Herzfrequenz}) \times 0,65 = 123$
- 85 %: $190 (\text{maximale Herzfrequenz}) \times 0,85 = 161$

Das Programm überprüft, ob Sie zwischen 65 % und 85 % bleiben.


INTERVALL 10/20

<p>This program is running.</p> <p>Cycles you have done.</p> <p>Switch to display the work time and rest time.</p>  <p>Program preset 8 cycles</p> <p>Counts down from 3:40.</p>	<p>Ein Programm, bei dem der Benutzer 10 Sekunden lang trainiert und sich dann 20 Sekunden lang ausruht.</p> <p>Drücken Sie die 10/20 Intervalltaste, um das Programm zu starten. Die Zeit beginnt von 3:40 Minuten herunterzählen (10 Sek. x 8 Wiederholungen, 20 Sek. x 7 Wiederholungen). Weitere Funktionen werden hinzugefügt.</p> <p>Sie können das Programm nur durch Drücken der STOP-Taste stoppen. Wenn das Programm beendet ist, stoppt das Programm für 30 Sekunden und schaltet sich dann nach 60 Sekunden Inaktivität aus.</p>
---	--

INTERVALL 20/10

<p>Cycles you have done.</p> <p>This program is running.</p> <p>Switch to display the work time and rest time.</p>  <p>Program preset 8 cycles</p> <p>Counts down from 3:50.</p>	<p>Ein Programm, bei dem der Benutzer 20 Sekunden lang trainiert und sich dann 10 Sekunden lang ausruht.</p> <p>Drücken Sie die Intervalltaste 20/10, um das Programm zu starten. Die Zeit beginnt von 3:50 Minuten herunterzählen</p> <p>(20 Sek. x 8 Wiederholungen Training, 10 Sek. x 7 Wiederholungen Pause). Weitere Funktionen werden hinzugefügt.</p> <p>Sie können das Programm nur durch Drücken der STOP-Taste stoppen. Wenn das Programm beendet ist, stoppt das Programm für 30 Sekunden und schaltet sich dann nach 60 Sekunden Inaktivität aus.</p>
--	--

BENUTZERDEFINIERTES INTERVALLPROGRAMM

<p style="text-align: center;">This program is running.</p>  <p>② Enter the work time. ③ Enter the rest time.</p> <p>① Enter the desired cycles.</p>	<p>Der Benutzer kann sein eigenes Trainingsintervall von 1 Sekunde bis 9:59 Minuten und die Anzahl der Zyklen von 1 bis 99 einstellen.</p> <p>Drücken Sie Benutzerdefiniertes Intervall, 00/01 beginnt zu blinken, zum Einstellen der Anzahl der Wiederholungen 1 - 99. Mit den Pfeiltasten den Wert einstellen und mit ENTER bestätigen. Stellen Sie dann die Trainings- und Ruhezeit von 1 Sekunde auf 9:59 Minuten ein. Bestätigen Sie mit ENTER. Die Zeit wird vom eingestellten Wert heruntergezählt, die anderen Werte werden hochgezählt. Das Programm wird erst durch Drücken der STOP-Taste oder nach Ablauf der eingestellten Zeit ausgeschaltet. Das Programm stoppt dann für 30 Sekunden und schaltet sich nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch aus.</p>
--	---

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Drücken Sie STOP, um das Programm auszuschalten.
- Wenn das Programm ausgeführt wird, wechselt die Konsole nach 30 Sekunden Inaktivität in den StandbyModus. Die Konsole wird nach weiteren 60 Sekunden Inaktivität heruntergefahren.
- Um ein laufendes Programm anzuhalten, drücken Sie START. Alle 30 Sekunden ertönt ein Piepton und alle 2 Sekunden werden alle Werte auf dem Display angezeigt. Drücken Sie erneut START, um das Programm zu starten. Die Konsole wechselt nach 5 Minuten Inaktivität in den Standby-Modus. Die Konsole wird nach weiteren 30 Sekunden Inaktivität heruntergefahren.
- Halten Sie die STOP-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Konsole neu zu starten und ein neues Programm zu starten.
- Die Entfernung kann in Kilometern oder Meilen angezeigt werden. Drücken Sie gleichzeitig START und ENTER. KM oder M wird angezeigt. Verwenden Sie die Pfeile, um KM oder Meile auszuwählen und drücken Sie ENTER zur Bestätigung.


BATTERIEERSATZ

Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Konsole (85)

Die Konsole wird mit 2 AA-Batterien (1,5 V) betrieben. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Notiz:

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- Verwenden Sie denselben Batterietyp.



BENUTZEN

Das Training auf dem Heimtrainer basiert auf sehr einfachen Bewegungen. Dank der einfach durchzuführenden Übungen kann der Heimtrainer auch von älteren Menschen genutzt werden. Vor dem Training ist es notwendig, die Höhe des Sattels einzustellen. Wichtig ist, dass Sie bequem sitzen. Der Fahrradsattel muss so eingestellt werden, dass Sie im Sitzen die ergonomisch geformten Griffe halten können. Sie sollten keine vollständig ausgestreckten Hände haben. Es ist wichtig, dass Ihr Fuß während des Trainings fest und sicher steht.

Die Grundlage für das Training auf dem Fahrrad besteht darin, dass sich die Beine auf einer bestimmten elliptischen Bahn bewegen. Diese Bewegung ist dem Radfahren sehr ähnlich.

Es empfiehlt sich zu Beginn eine geringere Belastung zu wählen. Wenn Sie regelmäßig auf einem Heimtrainer trainieren, können Sie die Belastung schrittweise erhöhen. Sie können die Belastung schrittweise über eine Woche oder zwei Wochen erhöhen. Die Auswahl einer hohen Belastung zu Beginn des Trainings kann zu schneller Ermüdung und Muskelschäden führen.

Beim Training ist es wichtig, die richtige Belastung und das richtige Tempo zu wählen. Versuchen Sie, es während der gesamten Übung beizubehalten. Es wird nicht empfohlen, gleich zu Beginn ein hohes Tempo zu wählen. Erhöhen Sie das Tempo nach etwa einer Woche regelmäßiger Bewegung. Das hohe Tempo ist nicht gleichbedeutend mit der schnelleren Kalorienverbrennung. Die richtige Kalorienverbrennung spiegelt sich in einer angemessenen und regelmäßigen Bewegung wider.

Auch führt das Training auf dem Heimtrainer zu Muskelaufbau. Es wird hauptsächlich zur Stärkung der Oberschenkel- und Wadenmuskulatur verwendet.

Achten Sie auch stets auf eine richtige Atmung. Richtiges und regelmäßiges Atmen wird bei jeder Übung empfohlen. Es ist wichtig, regelmäßig tief ein- und auszuatmen. Regelmäßiges und richtiges Atmen während der Übungen auf dem Heimtrainer erfordert ein intensives Training der Bauchmuskulatur. Es ist ratsam 30-35 Minuten nach dem Essen zu warten und erst danach das Training zu beginnen. Andernfalls kann es zu einem geringeren Kalorienverbrauch und im Alter sogar zu Verdauungsproblemen kommen.

Achten Sie zudem zusätzlich auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Aufwärmen

Regelmäßige Bewegung beginnt mit der Aufwärmphase und endet mit Ruheübungen. Die Aufwärmphase soll den Körper auf die anschließende Belastung vorbereiten. Entspannungsübungen sollten dann Muskelverletzungen und Krämpfen vorbeugen. Führen Sie Aufwärm- und Entspannungsübungen gemäß der folgenden Tabelle durch.



Finge an die Zehenspitzen

Lehnen Sie sich auf Ihre Hüften. Halten Sie Ihren Rücken und Ihre Arme entspannt und lehnen Sie sich nach vorne zu Ihren Zehen. 15 Sekunden in Position halten. Beugen Sie die Knie leicht.



Oberschenkel

Lehnen Sie sich mit einer Hand gegen die Wand. Legen Sie eine Hand hinter sich und greifen Sie nach Ihrem Fuß. Ziehen Sie ihn so weit wie möglich an Ihr Gesäß. 30 Sekunden halten und mit dem anderen Bein wiederholen.



Knie

Setzen Sie sich hin und strecken Sie Ihr rechtes Bein aus. Winkeln Sie Ihr linkes Bein an und schieben Sie den linken Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Strecken Sie Ihren rechten Arm bis zur Spitze des ausgestreckten Beins. 15 Sekunden halten und loslassen. Wiederholen Sie das gleiche für die linke Seite..



Innenseiten der Oberschenkel

Setzen Sie sich wie im Bild gezeigt auf den Boden. Ziehen Sie Ihre Füße Richtung Gesäß. Drücken Sie Ihre Füße mit den Sohlen gegeneinander. Die Knie zeigen nach außen und drücken nach unten. 30-40 Sekunden halten, wenn möglich.



Wade und Achillessehne

Platzieren Sie sich ca. eine Schrittlänge vor einer Wand. Ein Bein nach vorne, das andere nach hinten.

Beugen sie den Oberkörper nach vorne und drücken Sie die Arme gegen die Wand. Fersen fest auf dem Boden lassen. Drücken Sie bei dem ausgestreckten Bein die Knie durch und halten Sie die Spannung in der Wade für 10 sek. Wechseln Sie anschließend die Seite.

RICHTIGE KÖRPERHALTUNG

Halte deinen Körper beim Training aufrecht oder lerne deine Hand auf deinen Unterarmen. Während des Tretens sollten Sie Ihre Beine nicht vollständig gestreckt haben. Ihre Knie sollten beim vollständigen Drücken leicht gebeugt sein

das Pedal runter. Halten Sie Ihren Kopf mit der Wirbelsäule gerade, um die Schmerzen der Hals- und oberen Rückenmuskulatur zu minimieren. Trainieren Sie immer fließend und rhythmisch.

WARTUNG

- Beim Zusammenbau alle Schrauben festziehen und das Fahrrad in die waagerechte Position bringen.
- Kontrollieren Sie die Schrauben nach 10 Betriebsstunden.
- Wischen Sie den Schweiß nach der Übung ab. Reinigen Sie das Gerät mit einem Tuch und einem sanften Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel für die Kunststoffteile.
- Bei erhöhter Geräuschentwicklung muss überprüft werden, ob alle Verbindungen richtig angezogen sind.
- Stellen Sie das Produkt in einen sauberen, belüfteten und trockenen Raum.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.

LAGER

Bewahren Sie den Heimtrainer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und der Heimtrainer nicht an die Steckdose angeschlossen ist.

WICHTIGER HINWEIS

- Dieses Gerät entspricht den üblichen Sicherheitsbestimmungen und ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Jede andere Verwendung ist verboten und kann für Benutzer gefährlich sein. Für Schäden, die durch unsachgemäße oder unzulässige Handhabung der Maschine entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit dem Training auf einem Laufband beginnen. Der Arzt soll beurteilen, ob Sie körperlich in der Lage sind, das Gerät zu benutzen und welche Anstrengung Sie aushalten können. Unsachgemäße Bewegungen können Ihrer Gesundheit schaden.
- Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, Übelkeit, Kurzatmigkeit oder andere gesundheitliche Probleme verspüren, beenden Sie das Training sofort. Bei anhaltenden Schmerzen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Laufband ist nicht als professionelles oder medizinisches Hilfsmittel geeignet. Es darf auch nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

Der Herzfrequenzsensor ist kein medizinisches Gerät. Es liefert nur indikative Informationen über Ihre durchschnittliche Herzfrequenz und jede vorgeschlagene Herzfrequenz ist nicht medizinisch bindend. Gescannte Daten sind aufgrund unkontrollierbarer menschlicher und umweltbedingter Faktoren möglicherweise nicht


UMWELTSCHUTZ

Nach Ablauf der Produktlebensdauer oder wenn eine eventuelle Reparatur unwirtschaftlich ist, entsorgen Sie es entsprechend den örtlichen Gesetzen und umweltgerecht auf dem nächsten Schrottplatz.

Durch die fachgerechte Entsorgung schonen Sie die Umwelt und die natürlichen Quellen. Darüber hinaus können Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit beitragen. Wenn Sie sich bei der Entsorgung nicht sicher sind, bitten Sie die örtlichen Behörden, Gesetzesverstöße oder Sanktionen zu vermeiden.

Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll, sondern geben Sie sie am Recyclinghof ab.

TEILELISTE



LISTE DER EINZELTEILE

Nein.	Name	Menge	Nein.	Name	Menge
1	Hauptrahmen	1	36	Sattelstützen-Hohlkappe	1
2	Fan-Hub	1	37	Keilrippenriemen (690-J6)	1

3	Ventilator	1	38	Linkes Pedal	1
4	Abstandshalter für Lüfternabe	1	39	Rechtes Pedal	1
5	Lüfternabenhülse	1	40	Frontstabilisator	1
6	Lüfterwelle	1	41	Endkappe (Ø90 mm)	2
7	Lager (6301Z)	1	42	Quadratfußpolster	2
8	Lager (6901Z)	3	43	Bewegliches Rad	2
9	Linker Lüfterkäfig	1	44	Heckstabilisator	1
10	Rechter Lüfterkäfig	1	45	Einstellsperre	2
11	Plastik Streifen	1	46	Stand	2
12	Streifenhalter	2	47	Endkappe (Ø101,6 mm)	2
13	Spannbügel	2	48	Computer-Support	1
14	Ösenschraube (M8 x 1,25 x 45 mm)	2	49	Rundstecker (Ø25 mm)	2
15	Mutter (M8 x 1,25)	2	50	Tüllenstecker	2
16	Kurbelwelle	1	51	Linker Lenker	1
17	Rolle	1	52	Sensorclip	1
18	Rechte Kurbel	1	53	Lager (6003Z)	2
19	C-Ring (S25)	1	54	Lager (6202Z)	2
20	Federstift	1	55	Lager (6203Z)	2
21	Lager (6005)	2	56	C-Ring (S40 mm)	2
22	Lagermutter	1	57	Rundstecker (Ø38 mm)	2
23	Linke Kurbel	1	58	Rechter Lenker	1
24	Linke Scheibenkurbel	1	59	Sensorkabel	1
25	Lager (2205ZZ)	2	60	Sattelstütze	1
26	Linkes Gestänge	1	61	Gleitpfosten	1
27	C-Ring (S52)	4	62	Einstellhebel	1
28	Rechte Scheibenkurbel	1	63	Anschlusskabel	1
29	Rechtes Gestänge	1	64	Drehachse	1
30	Linke Abdeckung	1	65	Langer Frühling	1
31	Rechte Abdeckung	1	66	Block setzen	1
32	Kurbelabdeckung	2	67	Kurzer Frühling	1
33	Kleine Kurbelabdeckung	2	68	Buchse (Ø8 x Ø12 x 7mm)	1
34	Linke Lüfterkäfigabdeckung	1	69	Verbindungsstange	1
35	Rechte Lüfterkäfigabdeckung	1	70	Kugel (Ø10 mm)	1
71	Quadratischer Stecker	1	98	Mutter M6 x 1	1
72	Sitzhalter	1	99	Schraube M6 x 1 x 35 mm	1
73	Sitz	1	100	Bolzen ST4 x 15 mm	12
74	Befestigungsplatte	2	101	Schraube M4 x 0,7 x 10 mm	4
75	Disc-Abstandshalter	2	102	Schraube M8 x 1,25 x 40 mm	2

76	Nockengriff	1	103	Mutter M8 x 1,25	3
77	Griffabstandshalter	2	104	Schraube M5 x 0,8 x 8 mm	4
78	Griffhülse (Ø8,2 x Ø10 x 43,2 mm)	1	105	Schraube M8 x 1,25 x 30 mm	4
79	Dichtung	1	106	Schraube M5 x 0,8 x 12 mm	4
80	Druckplatte	2	107	Schraube M6 x 1 x 15 mm	6
81	Kompressionsblock	1	108	Schraube M10 x 1,5 x 20 mm	8
82	Feder zurücksetzen	1	109	Schraube M6 x 1 x 10 mm	2
83	Fußstütze	2	110	Schraube M8 x 1,25 x 50 mm	1
84	Dekorativer Stecker	2	111	Unterlegscheibe M8	1
85	Computer	1	112	Unterlegscheibe M10	8
86	Magnet	1	113	Wasserflaschenhalter	1
87	Schraube M8 x 1,25 x 20 mm	1	114	Wasserflasche	1
88	Schraube M5 x 0,8 x 12 mm	8	115	Warnschild	1
89	Mutter M12 x 1,25	4	116	Seriennummer	1
90	Schraube M6 x 1 x 12 mm	6	117	Inbusschlüssel 4 mm	1
91	Schraube M10 x 1,5 x 40 mm	4	118	Inbusschlüssel 5 mm	1
92	Schraube M6 x 1 x 20 mm	1	119	Inbusschlüssel 6 mm	1
93	Mutter M8 x 1,25	5	120	Innensechskantschlüssel 14/17 mm	1
94	Unterlegscheibe M8	3	121	Schlüssel	1
95	Schraube M6 x 1 x 16 mm	1	122	Schraubendreher	1
96	Bolzen ST4 x 10 mm	7	123	Handbuch	1
97	Schraube M6 x 1 x 15 mm	2			

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware, sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere als vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben wurde. Die gesetzliche Dauer der Gewährleistung bleibt hiervon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche oder vereinbarten Eigenschaften enthält.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch ein Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle über Handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach Erhalt der Ware auf Beschädigung zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation der Ware ist der Käufer verpflichtet auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen welche sich im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels ergeben haben. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen die fehlerhafte Ware ein anderes voll funktionsfähiges Produkt zu liefern. Dieses besitzt mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ**SEVEN SPORT sro**

Sitz: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR

Hauptsitz: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Garantieleistungen: Čermenská 486, Vítkov 749 01

KRN: 26847264

UMSATZSTEUER-ID: CZ26847264

Telefon: Email: + 420 556 300 970 eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Netz: www.inSPORTline.cz

SK**inSPORTline sro**

Hauptsitz, Garantie- und Servicezentrum: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

KRN: 36311723

UMSATZSTEUER-ID: SK2020177082

Telefon: + 421(0)326 526 701

Email: objednavky@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Netz: www.inSPORTline.sk