




**Benutzerhandbuch - DE IN 20156 Ellipsentrainer
inSPORTline Kapekor**



INHALT

Sicherheitshinweise	3
Wichtige Informationen	4
Teileliste	5
Zusammenbau	6
Konsole	11
Programme	13
Verwendung des Ellipsentrainers	25
Wartung	25
Umweltschutz	25
Garantiebedingungen, Reklamation	26

SICHERHEITSHINWEISE














- Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, führen Sie regelmäßige Begutachtungen auf Beschädigungen oder Verschleiß an den Teilen durch.
- Wenn das Gerät auch von anderen Person verwendet wird, ist es wichtig, dass diese mit allen Sicherheitshinweisen und Anleitungen in diesem Handbuch vertraut sind.
- Es können nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Gerät trainieren.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und alle Verbindungen in Ordnung sind.
- Entfernen Sie vor Beginn der Übungen alle gefährlichen Gegenstände mit scharfen Kanten aus der Umgebung des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es vollständig in Ordnung und voll funktionsfähig ist.
- Ein beschädigtes, abgenutztes oder defektes Teil muss so schnell wie möglich durch ein neues ersetzt werden. Verwenden Sie den Ellipsentrainer erst, wenn er wieder vollständig in Ordnung ist.
- Aufgrund der Neugier und der Vorliebe der Kinder für das Spielen können gefährliche Situationen entstehen, in denen der Ellipsentrainer falsch verwendet wird - ihre Eltern oder andere Aufsichtspersonen sind für die Sicherheit der Kinder verantwortlich.
- Bevor Sie Ihrem Kind erlauben, auf dem Gerät zu trainieren, sollten Sie dessen geistige und körperliche Verfassung berücksichtigen. Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen auf dem Gerät trainieren und sichert, dass das Gerät ordnungsgemäß verwendet wird. Der Ellipsentrainer darf niemals als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
- Stellen Sie aus Sicherheitsgründen einen freien Raum von mindestens 0,6 Metern um das gesamte Gerät bereit.
- Beachten Sie, dass unsachgemäß gewartete oder übermäßige Bewegung Ihre Gesundheit schädigen kann.
- Vor der Verwendung des Produkts muss es mit den einstellbaren Füßen gegen unerwünschte Bewegungen gesichert werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und achten Sie auf Stabilität.
- Tragen Sie geeignete Kleidung und Schuhe zum Trainieren. Trainieren Sie nicht in Kleidung, die sich im Gerät verfangen könnte (z. B. zu lange und lockere Kleidung). Wir empfehlen feste Sportschuhe mit rutschfesten Sohlen.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen. Ihr Arzt kann Ihnen ein geeignetes Trainingsprogramm vorschlagen und eine geeignete Diät empfehlen.







- Maximale Belastung: 130 kg • **WARNUNG!** Das Herzfrequenzüberwachungssystem ist möglicherweise nicht genau. Überlastung während des Trainings kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Wenn Sie sich während des Trainings unwohl fühlen, hören Sie sofort auf zu trainieren!
- Kategorie HC: für den Heimgebrauch

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Montieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Handbuch und verwenden Sie nur die Originalteile. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle in der Teileliste aufgeführten Teile geliefert wurden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Oberfläche und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Legen Sie gegebenenfalls eine rutschfeste Matte unter das Gerät. Dies verhindert eine Beschädigung des Bereichs unter dem Gerät.
- Bitte beachten Sie, dass Trainingsgeräte und deren Zubehör nicht zum Spielen bestimmt sind. Daher darf der Ellipsentrainer nur von Personen verwendet werden, die mit seiner ordnungsgemäßen Bedienung vertraut sind.
- Unterbrechen Sie sofort das Training, wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere Beschwerden verspüren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Kinder und Menschen mit Behinderung sollten auf dem Gerät nur unter Aufsicht einer Person trainieren, die das richtige Trainingsverfahren überwacht.
- Vermeiden Sie beim Training den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Gerätes.
- Trainieren Sie nicht sofort nach einer Mahlzeit.

TEILELISTE

	A	Hauptrahmen
	B	Mittlerer Rahmen
	C	Heckbalken
	D	Frontbalken
	E	Konsole
	F1/F2	Griffe (links / rechts)
	G1/G2	Griffe (links / rechts)
	H1/H2	Pedal (links / rechts)
	H3	Eisenhalter
	H4	Knopf
	H5	Adapter
	H6	Wasserflasche
	H7	Wasserflaschenhalter


	J1	Schraube M9 x 90
	J9	Unterlegscheibe M6
	J11	Unterlegscheibe M6
	J13	Unterlegscheibe M10
	J14	Unterlegscheibe M10
		Werkzeug

Zusammenbau

Schritt 1


Entfernen Sie die vorinstallierten Unterlegscheiben (C2), Federringe (C3) und Muttern (C4) vom hinteren Balken (C).

Befestigen Sie den hinteren Balken (C) mit 2 Schrauben (C1), Unterlegscheiben (C2), Unterlegscheiben (C3) und Muttern (C4) am Hauptrahmen (A).



Schritt 2

Befestigen Sie den vorderen Balken (D) mit zwei Schrauben (J1), Federringen (J13) und Unterlegscheiben (J14) am Hauptrahmen (A).




Schritt 3

Entfernen Sie die Schrauben (J1), Federringe (J2) und Unterlegscheiben (J3) vom Hauptrahmen (A).


Verbinden Sie die Kabel (A1) und (B1) und befestigen Sie den mittleren Pfosten (B) mit einer Schraube (J1), Federringen (J2) und Unterlegscheiben (J3) am Hauptrahmen (A).

Achten Sie auf die Kabel, klemmen Sie sie nicht zwischen Rahmen und Pfosten.



Schritt 4

Befestigen Sie die Griffe (G1 und G2) mit einer Schraube (J5 und J6) am mittleren Pfosten (B).



Schritt 5


Entfernen Sie die vorinstallierten Schrauben (J7), Federringe (J2) und Unterlegscheiben (J3).

Befestigen Sie die Eisenhalterung (H3) mit der Schraube (J7), den Federringen (J2) und den Unterlegscheiben (J3) an der rechten Pedalhalterung.

Wiederholen Sie auf der linken Seite.

Befestigen Sie den linken und rechten Griff (G1 und G2) an den Pedalstangen.

Stellen Sie die Höhe mit Hilfe der einstellbaren Löcher ein. Es wird empfohlen, die Knöpfe (G3) an beiden Griffen auf der gleichen Höhe zu befestigen.




Schritt 6

Befestigen Sie das rechte Pedal (H2) mit der Unterlegscheibe (J9), den Federringen (J11) und dem Knopf (H4). Sie können 3 Pedalpositionen auswählen.

Wiederholen Sie auf der linken Seite.

Stellen Sie sicher, dass sich die Pedale in derselben Position befinden und dass die Knöpfe (H4) festsitzen.




Schritt 7

Stecken Sie die Kabel (B1 und B2) in die Konsole rein mit der Halterung (E) und befestigen Sie die Konsole.

Befestigen Sie die Griffe (F1 und F2) mit der Schraube (J10), der Eisenhalterung (F3) und der Schraube (J12) am Mittelpfosten.


Entfernen Sie die vorinstallierten Schrauben (B4). Befestigen Sie den Flaschenhalter mit der Schraube (B4) am mittleren Pfosten (B).

Achten Sie darauf, die Kabel nicht einzuklemmen.




Bewegung

Der vordere Balken hat eingebaute Räder. Kippen Sie die Maschine zu den Vorderrädern und bewegen Sie sie langsam.



Den Adapter anschließen

Der Stromanschluss befindet sich auf der Rückseite des Rahmens.



Konsole



Tasten


START/STOP	Starten oder beenden Sie das Training
RECOVERY	Herzfrequenztest
+	Schaltfläche zum Auswählen oder Hinzufügen eines Werts
-	Schaltfläche zum Auswählen oder Hinzufügen eines Werts
RESET	Wenn das Programm gestoppt ist, kann man mit RESET zum MENÜ zurückkehren
QUICK KEY	Schnellstart
MODE	Bestätigung
USB	Zum Aufladen des Tablets / Mobiltelefons

Start


Schalten Sie das LCD-Display ein, nachdem Sie es an die Stromversorgung angeschlossen oder die RESET-Taste 3 Sekunden lang gedrückt haben. Alle Daten werden angezeigt und ein akustisches Signal ertönt. Die Zahl 78 wird angezeigt (Abb. 1 und 2).

Verwenden Sie die Tasten +/-, um das Benutzerprofil 0-4 auszuwählen und mit MODE zu bestätigen. (Abbildungen 3 und 4).

Stellen Sie dann die Informationen zu Geschlecht, Alter, Gewicht und Größe ein. Passen Sie die Daten mit den Tasten +/- an (Abb. 5-8).



Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8

Benutzerprofil

Geschlecht (Sex)	Mann/Frau
Alter (Age)	10-99
Körpergröße (Height)	100-200
Gewicht (Weight)	20-150

Wählen Sie ein Programm

Drücken Sie nach dem Einstellen Ihres Profils MODE und wählen Sie mit +/- MANUAL (PROGRAM) - PROGRAM - FITNES - WATT-USER PROGRAM (Anwenderprogramm) – HRC

TIME (Zeit)	0:00-99:00
SPEED (Geschwindigkeit)	0.0-99.9
DISTANCE (Entfernung)	0.00-99.95
CALORIES (Kalorien)	0-990
PULSE (Puls)	60-200
RFM (Geschwindigkeit für eine Minute)	15-999
WATT (Leistung)	10-350
LOAD (Belastungswiderstand)	1-16

PROGRAMME

MANUELLES PROGRAMM

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie ein Profil aus und stellen Sie die Daten ein oder drücken Sie einfach RESET.

Wählen Sie mit den Tasten +/- MANUAL und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 8).

Stellen Sie die Schwierigkeit (Last) ein und bestätigen Sie mit MODE (Abb. 9).


Stellen Sie Werte für Zeit, Entfernung, Kalorien und Zielherzfrequenz ein. (Abb. 10-13)

Verwenden Sie die START / STOP-Taste, um das Programm zu starten. Verwenden Sie die Taste +/-, um die Last einzustellen. (Abb. 14)

Drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, um das Programm anzuhalten.

Drücken Sie RESET, um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Wenn Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt halten, kehren Sie zum Hauptmenü zurück (Abb. 15).




Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10



Obr. 11



Obr. 12




Obr. 13



Obr. 14



Obr. 15



PROGRAMMAUSWAHL

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie ein Profil aus und stellen Sie die Daten ein oder drücken Sie einfach RESET.

Wählen Sie mit den Tasten +/- PROGRAMM und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 16).

Verwenden Sie die Tasten +/-, um das Programm 1–12 auszuwählen und mit der MODE-Taste zu bestätigen (Abb. 17), oder wählen Sie das Programm mit den Schnellauswahltasten P1-P12 (Abb. 18) aus.

Stellen Sie die Last ein und bestätigen Sie mit MODE (Abb. 19).

Stellen Sie Werte für Zeit, Entfernung, Kalorien und Zielherzfrequenz ein. (Abb. 20-23)

Verwenden Sie die START / STOP-Taste, um das Programm zu starten. Verwenden Sie die Taste +/-, um die Last einzustellen.

Drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, um das Programm anzuhalten.

Drücken Sie RESET, um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.



Obr. 16



Obr. 17



Obr. 18



Obr. 19



Obr. 20



Obr. 21



Obr. 23




Obr. 23

P1



P2



P3




P4




P5



P6




P7




P8




P9




P10




P11



P12





FITNESS-MODUS

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie ein Profil aus und stellen Sie die Daten ein oder drücken Sie einfach RESET.

Wählen Sie mit den Tasten +/- PROGRAMM und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 16).

Verwenden Sie die START / STOP-Taste, um das Programm zu starten. Verwenden Sie die Taste +/-, um die Last einzustellen.

Nach 12 Minuten werden die Trainingsergebnisse angezeigt.

Drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, um das Programm anzuhalten.

Drücken Sie RESET, um zu den Einstellungen zurückzukehren.


Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.



Obr. 24



Obr. 25



WATT-MODUS

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie ein Profil aus und stellen Sie die Daten ein oder drücken Sie einfach RESET.

Wählen Sie mit den Tasten +/- WATT und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 26).

Wählen Sie mit den Tasten +/- einen Wert aus und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 27).

Stellen Sie Werte für Zeit, Entfernung, Kalorien und Zielherzfrequenz ein. (Abb. 28-31)

Verwenden Sie die START / STOP-Taste, um das Programm zu starten. Verwenden Sie die Taste +/-, um die Last einzustellen.

Drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, um das Programm anzuhalten.

Drücken Sie RESET, um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	WATT	0

Obr. 26

TIME	0:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
WATT	100	WATT	0

Obr. 27

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.00
LOAD	1	WATT	0

Obr. 28

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	WATT	0


Obr. 29

TIME	1:00	PULSE	P
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	WATT	10

Obr. 30

TIME	1:00	PULSE	60
RPM	0	DISTANCE	0.05
LOAD	1	WATT	10

Obr. 31



BENUTZERMODUS

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie ein Profil aus und stellen Sie die Daten ein oder drücken Sie einfach RESET.

Wählen Sie mit den Tasten +/- USER und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 32).

Verwenden Sie die Tasten +/-, um die Last für jede Spalte auszuwählen, bestätigen Sie mit der Taste MODE und stellen Sie die nächste Spalte ein. Drücken Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang, um die Einstellung zu bestätigen. (Abb. 33)

Stellen Sie Werte für Zeit, Entfernung, Kalorien und Zielherzfrequenz ein. (Abb. 34-37)

Verwenden Sie die START / STOP-Taste, um das Programm zu starten. Verwenden Sie die Taste +/-, um die Last einzustellen.

Drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, um das Programm anzuhalten.

Drücken Sie RESET, um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.



Obr. 32



Obr. 33



Obr. 34




Obr. 35



Obr. 36



Obr. 37



HRC-PROGRAMM

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie ein Profil aus und stellen Sie die Daten ein oder drücken Sie einfach RESET.

Wählen Sie HRC mit den Tasten +/- und bestätigen Sie mit der Taste MODE (Abb. 38).

Wählen Sie die Zielherzfrequenz aus 55%, 75%, 90% oder stellen Sie sie mit den Tasten +/- ein. (Abb. 39-42). Der Wert variiert je nach Alter des Benutzers.

Wenn Sie ZIEL auswählen, können Sie Ihren Zielwert mit den Tasten +/- festlegen.

Stellen Sie Werte für Zeit, Entfernung, Kalorien und Zielherzfrequenz ein. (Abb. 43-45)

Starten Sie das Programm mit der Taste START / STOP. Verwenden Sie die Taste +/-, um die Last einzustellen.

Drücken Sie die START / STOP-Taste erneut, um das Programm anzuhalten.

Drücken Sie RESET, um zu den Einstellungen zurückzukehren.

Halten Sie RESET 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln.



Obr. 38



Obr. 39



Obr. 40




Obr. 41



Obr. 42




Obr. 43



Obr. 44




Obr. 45



WIEDERHERSTELLUNG

Nehmen Sie nach dem Training die Griffe und drücken Sie WIEDERHERSTELLUNG. Alle Anzeigefunktionen werden gestoppt und nur die Zeit mit dem Countdown 00:60 wird angezeigt. (Abb. 46). Nach dem Countdown wird das Ergebnis angezeigt (Abb. 47)



Obr. 46



Obr. 47

Drücken Sie erneut RECOVERY, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Wird kein Impuls erkannt, wird Er (Fehler) angezeigt (Abb. 48).



Obr. 48

25

VERWENDUNG DES ELLIPTISCHEN TRAINERS

Der Ellipsentrainer ist ein beliebtes Fitnessgerät, einer der neuesten und effektivsten Trainer für das Heimtraining.

Beim Training mit einem Ellipsentrainer bewegen sich die Beine entlang einer elliptischen Kurve.

Der Ellipsentrainer ist ein häufiger Ersatz für Heimtrainer und Laufbänder, da er Ihre Gelenke schont. Dank der beweglichen Griffe können Sie auch die obere Körperhälfte trainieren.

Während des Trainings übertragen Sie Gewicht von einem Bein auf das andere. Versuchen Sie, eine aufrechte und natürliche Haltung beizubehalten. Die Griffe helfen Ihnen dabei. Finden Sie den idealen Platz zum Halten der Griffe und versuchen Sie, sich so natürlich wie möglich zu bewegen.

WARTUNG

- Verwenden Sie nur ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie Kunststoffteile nicht mit Scheuermitteln oder Lösungsmitteln.
- Wischen Sie den Schweiß nach jedem Gebrauch ab.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Schützen Sie das Gerät, den Computer und die Konsole vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Anziehen aller Schrauben und Muttern.
- An einem trockenen und sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächsten dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche

Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben ist. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls für das gekaufte Produkt zutreffend):

- durch die Schuld des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach einer Beschädigung der Ware zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: