



Benutzerhandbuch - DE

IN 2164 - Vibrationstrainer inSPORTline Lilly



Maximale Tragkraft: 120 kg

Kategorie HA (laut Norm ČSN EN ISO 20957-1) bestimmt zur heimischen Nutzung.

Einführung

◀ | **Bevor Sie anfangen** | ▶

Damit Sie die Unfälle wegen der unrichtigen Nutzung vermeiden und damit Sie den erforderlichen Effekt erreichen, sollten Sie die folgenden Informationen vorsichtig durchlesen.

- (1) Vergewissern Sie sich, dass die Spannung und der Strom mit den Parametern an der Maschine (220V-240V/ 50Hz) übereinstimmen.
- (2) Dieses Gerät beinhaltet keinen Transformator und vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdosen, welche die aktuelle 6A-Spannung erhalten und keine anderen Elektroprodukte mitteilen, eine Erdung haben.
- (3) Bringen Sie das Gerät auf den ebenen Fußboden an.
- (4) Kein Kind sollte das Gerät behandeln oder in der Nähe des Geräts ohne Aufsicht der Eltern sein.
- (5) Bei jeder Abnormalität hören Sie mit dem Turnen am Gerät sofort auf.
- (6) Hören Sie sofort auf, das Gerät zu nutzen, wenn es hier irgendwelches Problem gibt, vor allem etwas Falsches mit dem Spannungsdraht.
- (7) Halten Sie das Gerät fern vom Wasser.
- (8) Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- (9) Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- (10) Nach jeder Nutzung trennen Sie es von der Quelle ab.
- (11) Dieses Gerät ist nicht für die Menschen empfohlen, welche irgendwelche Verletzung haben.
- (12) Das Rauchen und das Nutzen dieses Geräts eine Stunde nach dem Abendessen sind nicht empfohlen.
- (13) Patienten mit Zuckerkrankheit, Infarkt oder Krebs sollten die Anweisungen ihres Arztes folgen.
- (14) Das Gerät sollte von den schwangeren Frauen und von den Frauen mit der Menstruation nicht genutzt werden.
- (15) Turnen Sie am Gerät nicht nach dem Trinken.
- (16) Turnen Sie nicht mehr als 3x pro Tag. Maximal 8x pro Tag für Menschen, die an der Fettsucht leiden, und nicht mehr als 20 Minuten.
- (17) Das Nutzen des Geräts 10 -15 Minuten nach dem Frühaufstehen und vor dem Schlafen kann die besten erwünschten Ergebnisse bringen. Trinken Sie genug Wasser für die Hilfe dem Metabolismus.
- (18) Körperbehinderte sollten dieses Gerät ohne Hilfe einer anderen Person nicht nutzen.
- (19) Das Gerät ist nur zur heimischen Nutzung vorgeschlagen und wir übernehmen keine Haftung für die kommerzielle Nutzung.
- (20) Das Gerät sollte von keinem unqualifizierten Menschen eingeschaltet werden.
- (21) Falls Sie irgendwelche Fragen haben, sprechen Sie uns an und wir beantworten sie umgehend.

Einführung

◀ | Bestandteile | ▶



◀ | Parameter | ▶

Maximale Energie	Eingangsspannung	Eingangsenergie	Umdrehungsbereich	Amplitude	Tragkraft des Geräts	Größe	N.W/G.WNN
1.5 HP	220V/50Hz	300 W	50	0-10 mm	120 Kg	L735XB695 XT1220	45Kg/49Kg

Lustiges Erhalten der Kondition Einfache Entfettungskur

///Fit Massage

Verbindung der antiken chinesischen ärztlichen Theorie und der modernen Medizin.
Unterstützung des Metabolismus.
Überwältigend in der Beseitigung der Müdigkeit, in der Erholung der Muskeln und in der Formung der Körperlinien.

◀|Hauptzüge|▶

1. Moderne aerodynamische Form und modische Farben.
2. 3 Fenster für Zeit, Geschwindigkeit und Funktion der Fettmessung.
3. Drei Programme für die Entfettungskur mit der Fettmessung.
4. 20 Geschwindigkeitsmöglichkeiten befriedigen verschiedene Bedürfnisse.
5. Stabiles Turnen bis zu 120 kg dank dem Gleichstromgenerator.
6. Antistatischer und vorläufiger Schutz.
7. Erreichung der hervorragenden Ergebnisse mit Hilfe des Turnens am Gerät.
8. Erhöhung der Körperflexibilität.
9. Verstärkung der Organe, der Gewebe und des Skelettes ohne Belastung.
10. Verbrauch des Fettes mit Hilfe des Trainierens des ganzen Körpers mit Hilfe der Vibrationen.
11. Bereicherung des Metabolismus.
12. Hilfe zur Flexibilität der Haut und der Muskeln.
13. Neue Art des aeroben Trainings.
14. Dank kleinen Abmessungen bequem für heimische Nutzung.
15. Beseitigung der Schmerzen aus der Arthropathie oder den Organverletzungen.
16. Verfestigung des Skelettes, deshalb Schutz gegen Osteoporose.
17. Geeignet für die Erholung nach der Operation.
18. Erhöhung der Hormone im Blut.
19. Schutz vor der Müdigkeit dank dem fehlenden langen Turnen.
20. Verschönerung der Haut durch die Unterstützung des Metabolismus.

◀ | Funktionen | ▶


Entfettungskur	Es verbrennt unerwünschte Fette auf Hüften, in der Taille und auf dem Bauch mittels der Vibrationen und der Massage. Es glättet also die Haut ab und ändert die Linie des Körpers.
Beschleunigung der Blutzirkulation und Verbesserung des Metabolismus	Mit dem steigenden Alter lagern sich die Schadstoffe wie Cholesterin, Kalzium in den Adern ab und sie ziehen den Innendurchmesser und die Ader zusammen, die häufigen Folgen sind der Hochblutdruck und die ungenügende Blutoxidation oder Herzerkrankungen. Häufige Vibrationen des Geräts beschleunigen den Blutkreislauf, erweitern die Adern und lösen Schadstoffe auf und zum Schluss scheiden sie diese aus.
Regulierung des Nervensystems	Es verbessert die Fähigkeit der Nervenzellen, es reguliert das Nervensystem und mäßigt Neurosen.
Simulierung der Därme	Es verstärkt Sie mit Hilfe der Darmsimulierung und heilt Verstopfungen mit Hilfe der Punktmassage nach der antiken chinesischen ärztlichen Theorie.
Verbesserung und Erhöhung der Immunität	Es erhält Sie in der Kondition ohne Gewicht und in der besseren Konstitution und erhöht die Immunität durch die Erhöhung der Blutzirkulation.

◀ | Massagegerät im Vergleich mit anderen ähnlichen Produkten | ▶

Vergleichbare Charakteristiken	Dieses Gerät	Vergleichbare Charakteristiken
Vibrationsmodus	Erschütterungen im neuen Stil	Traditionelle Vibrationen
Intensität	20 Möglichkeiten	Nicht mehr als 3 Möglichkeiten
Vibrationsbereich	Ganzer Körper	Fußsohlen
Lärm	Still	Laut
Bewegungen	Verschieden	Beschränkt
Effekte	Es verstärkt Muskeln, Entfettungskur, Übungen zur Regulierung des Nervensystems bedeuten das Trainieren des ganzen Körpers	Es trainiert nur Fußsohlenmuskeln

Montage


Teile



Nr.	Teil	Meng	Nr.	Teil	Meng
1	Abdeckung	1	12	Kreuzschlitzschraube (M5x10)	4
2	Linkes Rohr	1	13	Kreuzschlitzschraube (M6x10)	3
3	Rechtes Rohr	1	14	Federscheibe (M8)	4
4	Linkes Handlaufrohr	1	15	Federscheibe (M5)	4
5	Rechtes Handlaufrohr	1	16	Unterlage (M8)	4
6	Bedienkonsole	1	17	Unterlage (M5)	1
7	Konsolenmast	1	18	Anzeigekabel A	1
8	Schraube (M8x20)	2	19	Sensor Fett B	1
9	Schraube (M8x60) Hälfte	2	20	Sensor Fett A	2
10	Kreuzschlitzschraube (M5x10)	4	21	Anzeigekabel B	2
11	Schraube (M8x40)	2			


Schritte

Schritt 1



1. Legen Sie den Sockel auf den Boden
2. Verbinden Sie die Anzeigekabel des Konsolenmastes (7) mit den Drähten aus dem Sockel (1).
3. Sichern Sie sie mit Hilfe der Schrauben (8) (9), der Federscheibe (14), der Unterlage (16) so wie auf der Abbildung.


Schritt 2



- Legen Sie die Rohre (4) (5) in die Öffnungen auf dem Sockel (1) ein und sichern Sie sie mit den Kreuzschlitzschrauben (10), mit der Federscheibe (15).


Montage

Schritt 3




Verbinden Sie die Rohre (2) (3) mit den Rohren (4) (5) und befestigen Sie sie mit Hilfe der Schraube (12). Sichern Sie ein Ende der Rohre (2) (3) mithilfe der Schraube (11) am Konsolenmast (7) ab.

Schritt 4



Verbinden Sie das Anzeigekabel (18) (21), verbinden Sie den Sensor Fett A (20) mit dem Sensor Fett B (19), legen Sie weitere Drähte in den Konsolenmast (7) ein.

Schritt 5



Befestigen Sie die Bedienkonsole (6) auf dem Konsolenmast (7) mit Hilfe der Schrauben (13).

Bedienung

Bedienung

1. Bringen Sie das Gerät an, drücken Sie die Drucktaste Start/Stopp und aktivieren Sie sie.
2. Manipulieren Sie mit dem Knopf, wie es illustriert ist.
3. Wenn Sie auf dem Gerät stehen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Fußsohlen in die Seiten leicht voneinander zu stellen, es betrifft die Wirkung des Nutzens.
4. Wenn Sie andere Geste benutzen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät zuerst einzuschalten. Es kann so schwierig sein, die Drucktaste Start zu drücken, oder Sie können einen Familienangehörigen um die Hilfe bitten.
5. Benutzen das Gerät nicht länger als 20 Minuten.



Zum Umkippen des Geräts auf die hintere Seite helfen Sie sich so, dass Sie es zuerst nach vorne umkippen.



Programmeinstellung
 Programmgeschwindigkeit
 Erwähnung über Werte vom Fett

Programmeinstellung

Typ	Trainingszyklus	Trainingsdauer	Geschwindigkeit
Übliches Fitness	1 - 3mal pro Tag	5-20 Min.	Durchschnittliche Geschwindigkeit
Abmagerung	4 - 8mal pro Tag	10-20 Min.	Niedrigere Geschwindigkeit


Programmgeschwindigkeit

Program	10 min	9 min	8 min	7 min	6 min	5 min	4 min	3 min	2 min	1 min
P1	15	25	40	35	27	25	20	15	10	5
P2	15	20	25	35	15	12	10	7	5	2
P3	25	10	40	10	40	10	25	10	25	10

Erwähnung über Werte vom Fett

Geschlecht	Untergewicht	Normal	Übergewicht
Frau	< 17	17-27	>27
Mann	<14	14 - 23	>23

Bedienung



Begleiter durch die Bedienung der Bedientafel

(P) **Drucktaste Start/Stop** diese Drucktaste kontrolliert den Betrieb

(A) **Drucktaste Start/Stop** diese Drucktaste kontrolliert den Betrieb

Körperfett: Nach dem Einschalten des Geräts kann der Anwender das Programm zwischen der Automassage und der manuellen Massage (von P1, P2 bis P3) auswählen oder den Körperfett mittels des Programms des BMI-Index berechnen. Durch das Drücken dieser Drucktaste zeigt das Fenster der Haupttafel 88-P1-P2-P3-1;88 an - das bedeutet das manuelle Programm. Der Anwender kann die Geschwindigkeit mit Bezug auf seine physische Kondition und Gewohnheiten einstellen. P1, P2, P3 sind Autoprogramme, die während des Betriebs nicht zu ändern sind.

Schritte der Fettmessung: Drücken Sie die Drucktaste BMI und wählen Sie 1 aus und stellen Sie das Geschlecht, das Alter, die Größe, das Gewicht ein und Sie bekommen das Ergebnis. „1“ bedeutet das BMI-Eingangsprogramm.


Wie ist der Schalter zu benutzen

Nach dem Niederdrücken der Taste Zeit kann der Benutzer die Personennummern einstellen. Mit Hilfe "+" wählt der Benutzer zuerst das Geschlecht aus. 1 für Männer, 2 für Frauen. Nach der Einstellung des Geschlechts kann der Benutzer das Alter mit Hilfe der Drucktaste Time (Zeit) einstellen. Das voreingestellte Alter ist 20 Jahre, aber wir empfehlen nachdrücklich die Einstellung des aktuellen Alters. Die Voreinstellung für die Größe ist 170 cm und für das Gewicht 70 kg, alles ändern Sie mit Hilfe der Drucktaste Zeit. Im Fenster erscheint nach jeder Einstellung "-". Greifen Sie nur den Sensor für die Fettmessung an und Sie können in 5 Sekunden das Ergebnis bekommen.

(P) **Drucktaste Start/Stop** diese Drucktaste kontrolliert den Betrieb

(+/-) **Drucktaste Start/Stop** diese Drucktaste kontrolliert den Betrieb

Wie ist der Schalter zu benutzen




Schalter: ON/OFF

Sicherung: Falls der Strom überlastet ist, wird die Energie ausgeschaltet. Falls Sie den Einstellschlüssel drücken, können Sie das Gerät erneut einschalten.

Steckdose: Stecken Sie die Hülse in die Steckdose ein, bis sie genügend anliegend ist.

Wie ist das Gerät zu nutzen

Illustrationen



Bewegung 1

Stellen Sie sich auf die Platte, halten Sie sich mit den Händen am Handgriff und stehen Sie in der milden Kniebeuge.



Sie trainieren vor allem Hüften und Beine.




Bewegung 2

Setzen Sie sich auf die Platte in den Schneidersitz, halten Sie mit den Händen an den Handgriffen.



Sie trainieren vor allem Muskeln von Beinen, Schultern, Taille und Bauch.




Bewegung 3

Stellen Sie sich auf die Platte, halten Sie sich mit den Händen an den Handgriffen. Beugen Sie die Knien nur ein wenig. Bauchmuskeln sind



Sie trainieren vor allem Rückenmuskeln und Armmuskeln.



Bewegung 4

Setzen Sie sich auf die Platte, legen Sie die Hände auf den Handgriff und halten Sie die Beine gerade.



Sie trainieren vor allem Beinmuskeln und Taille.



Bewegung 5

Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Platte und mit dem anderen Fuß auf den Fußboden, geben sie Hände auf die Hüften.



Sie trainieren vor allem Taille, Bauch und Oberschenkelmuskeln.



Bewegung 6

Geben Sie einen Fuß auf die Platte und den anderen auf den Boden und halten Sie die Hände auf den Handgriffen.



Sie trainieren vor allem Taille, Bauchmuskeln und Beinmuskeln.

Wie ist das Gerät zu nutzen

Illustrationen



Bewegung 7

Stellen Sie sich mit einem Fuß auf die Platte und den anderen Fuß halten Sie gerade, legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden, geben Sie die Hände auch auf den Boden und halten Sie sie gerade.



Sie trainieren vor allem einen Teil der Beine, Oberschenkelmuskeln und Hüften.



Bewegung 8

Knien Sie sich auf den Boden, legen Sie die Hände auf die Platte, halten Sie den Rücken gerade und halten Sie die Hände mit den Handflächen auf der Platte.



Sie trainieren vor allem einen Teil der Beine, Schultermuskeln, Armmuskeln und den oberen Körperteil.



Bewegung 9

Geben Sie die Füße auf die Platte und die Hände auf den Boden, halten Sie den Körper gerade und halten Sie das Gleichgewicht.



Sie trainieren vor allem Schulter-, Brustkorb-, Armmuskeln und den oberen Körperteil.



Bewegung 10

Legen Sie sich auf den Bauch direkt auf die Platte, geben Sie die Beine auf den Hauptkonsolenmast, geben Sie die Hände auf den Boden.



Sie trainieren vor allem die Oberschenkel-, Brustkorb-, Hüftenmuskeln und alle sonstigen Körpermuskeln.



Bewegung 11

Legen Sie eine Hand auf die Platte und hocken Sie sich neben das Gerät.



Sie trainieren vor allem Bein-, Arm- und Schultermuskeln.



Bewegung 12

Geben Sie die Füße auf die Platte, legen Sie den Körper auf den Boden, legen Sie die Hände auch auf den Boden.



Sie trainieren vor allem Oberschenkelmuskeln und Hüften.

Gesunde Diäten



Diäten für Menschen, die am Übergewicht leiden

Grundsätze

1. Gute Zucker- und Kalorienkontrolle
1. Richtige Proteinannahme, von 50 bis 75g pro Tag.
2. Beschränkung der Fettannahme
3. Kontrolle der Annahme von Sacchariden, nicht mehr als von 150 bis 250g pro Tag, bemühen Sie sich, mehr an Ballaststoffen reichen Gerichte zu essen, wie Getreide, Weizen u. ä. sind.
4. Gute Annahme von Vitaminen und Mineralien aus frischem Obst und Gemüse.
5. Küche. bevorzugen Sie gedünstete und im Dampf gekochte Gerichte vor den gebratenen Gerichten.
6. Von Bedeutung sind die regelmäßige Annahme des Essens, alltägliches Turnen am Gerät, die Enthebung von Nachtischen, Desserts und süßen alkoholfreien Getränken.

Ungeeignetes Essen

Essen, das viel Zucker beinhaltet. Zum Beispiel Bonbons, Kekse, Gebäck, Reis, gelbe Weine u. ä. Fettreiches Essen wie Butter, Mandeln, Sahne, Erdnüsse, Schinken u. ä.

Anmerkung

Kalorien, welche keinen Nahrungswert haben, sind ungeeignet. Schlüssel dazu, dass Sie Ihren Körper formen, besteht darin, wie ausgewogen Sie essen. Die richtige Tagesnahrung schließt zum Beispiel Kalorien, Vitamine, unorganisches Salz, Proteine und Mineralien ein.

Angemessene Annahme von Flüssigkeiten

Acht bis zehn Glas Wasser helfen Ihrem Metabolismus Ihre Haut verschönern, aber es kann Sie auch aufblähen.

Blähung

Vermeidung des Schluckens von viel Gas mit Hilfe des alltäglichen Kauens, das Ihren Körper vor der Aufblähung schützt. Essen Sie ebenso mehr Obst wie Grapefruit anstelle des gebratenen und fetten Essens.

Zucker

Speisen wie Pizza oder italienische Nudeln erhöhen Ihr Gewicht. Weniger solches Essen hilft Ihnen.

Halten Sie sich fern vom Salz

Verschiedene Kekse und Zwischenmahlzeiten verursachen wahrscheinlich das Übergewicht. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit den Ingredienzien in den Zwischenmahlzeiten und Keksen, bevor Sie sie kaufen.

Versagen Sie sich den Alkohol

Viel Alkohol verursacht das Durstgefühl und Sie müssen mehr Wasser trinken, das Ihren Körper aufbläht, wie schon oben angegeben wurde.



Sonstige

◀| Instandhaltung |▶

Die regelmäßige Wartung verlängert nicht nur die Lebensdauer dieses Geräts, sondern sie hilft auch Ihren Körper schützen.

- (1) Ziehen Sie alle Schrauben auf dem Gerät alle zwei Monate nach.
- (2) Halten Sie das Gerät fern vom Feuer und von den Flüssigkeiten.
- (3) Nach jeder Nutzung wischen Sie das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch ab.
- (4) Wenn Sie das Gerät nicht nutzen, ziehen Sie es aus der Steckdose heraus.

◀| Lösung der Probleme |▶

Numer	Problem	Lösung
1	Es klingelt, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet	Ziehen Sie die Schrauben und auch vier Unterlagen nach
2	Es wird auf dem Display nicht abgebildet	Überprüfen Sie die Quelle
3	Es wird auf dem Display abgebildet, aber der Motor arbeitet nicht	Die Spannung kann niedrig sein
4	Das Gerät ist nicht in der vertikalen Lage gegenüber dem Boden	Stellen Sie vier Polster unter dem Sockel ein

Garantiebedingungen, Reklamationen

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteilung C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen:

durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse

durch die unrichtige Instandhaltung

durch eine mechanische Beschädigung

durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, usw.)

durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe

durch unsachgemäße Eingriffe

durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: