



BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 6840 Sporttester inSPORTline Diverz



Die Abbildung ist nur zur Illustrierung.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	4
SYMBOLE	4
DRUCKTASTEN.....	4
WAHL DES MODUS	4
ABBILDUNG DER ZEIT	6
12/24 H FORMAT	6
ZEITEINSTELLUNG	6
STOPPUHR.....	6
ZWISCHENZEIT	7
ABRUFEN VON DATEN.....	7
ABSCHNITT (RUNDE)	7
PULSSCHLAG	9
WAHL DER ZIELPULSFREQUENZ	9
VOREINGESTELLTE ZIELPULSWERTE	9
HZ4-EINSTELLUNG	9
VERFOLGUNG DER PULSFREQUENZ	10
AUFZEICHNUNGEN	11
BESICHTIGUNG DER AUFZEICHNUNGEN	11
INFORMATIONEN	11
EINGABE DER INFORMATIONEN	11
EINSICHT IN DATEN	12
COUNTDOWN	12
EINSTELLUNG DES ZEIT-COUNTDOWNS	12
BENUTZUNG DES ZEIT-COUNTDOWNS.....	13
WECKUHR	13
LÄUTEN UND HINWEIS.....	13
WECKEN 1 – ZEITWAHL	14
DUALZEIT	14
DUALZEITEINSTELLUNG.....	14
VERFOLGUNG DES TEMPOS.....	15
EINSTELLUNG DER VERFOLGUNG DES TEMPOS (PACER).....	15
WIE IST PACER ZU NUTZEN	15
SENDER.....	16
GRUNDSÄTZE DER RICHTIGEN NUTZUNG	16
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG.....	17
NUTZUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	17
SCHWACHE LEISTUNG DER BATTERIE.....	17

DISPLAY	17
MINIMALISIERUNG DES RISIKOS WÄHREND DES TRAININGS	18
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	19

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Versuchen Sie es nicht, das Gerät zu öffnen oder den hinteren Deckel abzudecken.
- Bedienen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Drücken Sie die Drucktasten nicht unter Wasser.
- Wenn die Feuchtigkeit innen erscheint, kontaktieren Sie den Service, damit es zur Korrosion der Metallteile nicht kommt.
- Das Gerät ist zur klassischen Nutzung bestimmt. Vermeiden Sie eine zu harte Nutzung und werfen Sie mit dem Gerät nicht.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen.
- Wischen Sie das Gerät nur mit einem trockenen und weichen Tuch ab. Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel, damit Sie die Kunststoffteile nicht beschädigen.
- Benutzen Sie das Produkt in den ungeeigneten elektromagnetischen Bedingungen oder im Umfeld mit der statischen Elektrizität nicht.

SYMBOLE

	Pulsschlag		Körperfettindex
	EL Hintergrundbeleuchtung		Stoppuhr
	Dualzeit		Zeit-Countdown
	Läuten		3 Weckuhr
	Kalender (50 Jahre)		Tempo
	Wasserdicht (100 m)		Batterie (CR2032)

DRUCKTASTEN

Die Funktion der Drucktasten ist auf dem Schema unten angegeben.

	A) Reset
	B) Mode (Modus)
	C) EL Backlight (Hintergrundbeleuchtung)
	D) Start/Stopp

WAHL DES MODUS

Drücken Sie „B“ zum Wechsel des Modus nach der folgenden Folge:
 Zeitabbildung – Stoppuhr – Pulsschlag – Aufzeichnungsmodus – Informationsmodus – Zeit-Countdown
 – Weckuhr – Dualzeit – Tempo.


	<p>1. Abbildung der Zeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12/24H Format • Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Datum, Wochentag • Kalender – 50 Jahre (2000-2049)
	<p>2. Stoppuhr</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/100 Sekunde • 8 Abschnitte (Runden), Zwischenzeiten • Bereich: 0:00'00"~23:59'59"
	<p>3. Pulsschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Zielpulszonen
	<p>4. Aufzeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Trainingsaufzeichnungen
	<p>5. Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschlecht, Alter, Einheit, Größe, Gewicht - sind einstellbar • 3 BMI-Niveaus (Body Mass Index) - Abbildung
	<p>6. Countdown</p> <ul style="list-style-type: none"> • Countdown im Bereich: 23:59 '59"~0:00 '00"
	<p>7. Weckuhr (Warnung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Wecken (Warnungen) • Läuten
	<p>8. Dualzeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeit einer anderen Zeitzone.
	<p>9. Tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Tempos

ABBILDUNG DER ZEIT

12/24 H FORMAT

Im Modus der Zeitabbildung drücken Sie „D“ zum Wechsel des Formats der Zeit (12 und 24 H Format).



ZEITEINSTELLUNG

1. Im Modus der Zeit drücken und halten Sie A, bis die Sekunden beginnen zu blinken. Das Blinken bedeutet, dass Sie eingeben können.



2. Drücken Sie C oder D und resetieren Sie die Sekunden.



3. Drücken Sie B zur nächsten Wahl.



4. Drücken Sie D zur Erhöhung des Werts. Drücken Sie C zur Reduzierung des Werts. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 zur Wahl in der folgenden Reihenfolge: Sekunden – Stunden – Minuten – Jahr – Monat – Datum – DST (Zeitumstellung).
6. Drücken Sie A zum Verlassen des Einstellungsmodus, sobald Sie alles einstellen. Der Wochentag wird aufgrund der Vorwahl des Jahres, des Monats und des Datums automatisch abgebildet.



STOPPUHR

1. Im Modus der Stoppuhr drücken Sie D zum Verlassen der Zeitmessung.



2. Durch das erneute Drücken der Drucktaste D halten Sie die Stoppuhr an.



3. Drücken Sie A zum Reset der Stoppuhr.



ZWISCHENZEIT



1. Im Modus der Stoppuhr drücken Sie D und starten Sie die Stoppuhr.



2. Drücken Sie A zur Abbildung der Zwischenzeit (automatisch nach 2 Sekunden).



3. Wiederholen Sie den Schritt 2. Sie können die Zwischenzeit einige Mals messen.



4. Drücken Sie D und halten Sie die Stoppuhr an.



ABRUFEN VON DATEN

ABSCHNITT (RUNDE)



1. Im Modus der Stoppuhr drücken Sie B zum Abrufen von der Zeit des Abschnitts (der Runde), wenn die Stoppuhr mehr Zwischenzeiten erfasst.



2. Drücken Sie D und besichtigen Sie die einzelnen Runden (Abschnitte) in Richtung vorwärts LAP1 – LAP8 (Zeit).



3. Drücken Sie C und besichtigen Sie die Abschnitte in Richtung rückwärts LAP8 – LAP1 (Zeit).



4. Drücken Sie A zum Aufrufen von Zwischenzeiten.



5. Drücken Sie D" und besichtigen Sie die Zwischenzeiten in Richtung vorwärts SPLIT1-SPLIT8 (Zeit).



6. Drücken Sie C und besichtigen Sie die Zwischenzeiten in Richtung rückwärts SPLIT8-SPLIT1.



7. Drücken Sie A zur Rückkehr in den Modus der Stoppuhr.



PULSSCHLAG

WAHL DER ZIELPULSFREQUENZ

<p>Im Modus des Pulses drücken Sie C zum Wechsel der Pulszone in dieser Reihenfolge: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4</p> <p>HZ1 – niedrige Intensität HZ2 – mittlere Intensität HZ3 – anspruchsvolle Intensität HZ4 – vom Nutzer gewählte Intensität</p>	
--	--

<p>Im Modus des Pulses drücken Sie A zur Einsicht max. % und min. % des Zielpulswerts(Ihren Grenzpulswert erhalten Sie, wenn Sie Ihr Alter von 220 abziehen. Ihre Zielpulszone liegt im Bereich der min. und max. Pulsfrequenz - % des Limitpulswerts).</p>	
---	--

VOREINGESTELLTE ZIELPULSWERTE

Pulszone	Zeitabschnitt	Max. Prozentwert	Min. Prozentwert
HZ1	25 Minuten	65%	55%
HZ2	40 Minuten	75%	65%
HZ3	40 Minuten	85%	75%
HZ4	0:00'00"	90%	50%

ANMERKUNG: HZ4 Zielwert der Pulsfrequenz kann von dem Nutzer eingestellt werden – MAX/MIN Frequenz (%).

HZ4-EINSTELLUNG

1. In HZ4 drücken und halten Sie A an, bis die Stunden anfangen zu blinken (das Blinken bedeutet, dass Sie eingeben können).



2. Drücken Sie C oder D zum Reset der Stunden auf 0.



3. Drücken Sie B zur nächsten Wahl.



- Drücken Sie C oder D zum Reset der Minuten auf 0.



- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 und wählen Sie in der folgenden Reihenfolge: Stunden – Minuten – Max. % - Min. %.
- Drücken Sie A zum Verlassen der Einstellung.
Vor der erneuten Nutzung von HZ4 geben Sie die ursprüngliche Zeit laut 0:00'00".

VERFOLGUNG DER PULSFREQUENZ

- Drücken Sie im Modus des Pulses D, damit das Gerät anfängt, das Signal vom Sender zu empfangen (das Symbol  blinkt und der Puls wird umgehend abgebildet).



- Drücken Sie A zur Einsicht des max. % und min. % des Zielpulswerts.



- Drücken Sie C zur Einsicht der max., min. und durchschnittlichen Pulsfrequenz.



- Drücken Sie D zur Beendigung der Signalübertragung (die Aufzeichnung wird bei den mehr als 1 Minute dauernden Trainings automatisch gespeichert).



VORSICHT:

- Die Uhr soll in der Nähe des Senders - 1 m - angebracht sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Anwesenheit der Menschen mit irgendwelchen Überwachungsgeräten oder in der Nähe der Quellen der elektromagnetischen Störung nicht sind.
- Die aktuelle Zeit wird abgebildet, wenn innerhalb von 1 Minute keine andere Drucktaste gedrückt wird.
- In HZ1-3 wird die Zeit zuerst in Richtung zum Nullpunkt abgezogen und danach zugezählt, bis das Training beendet wird. In HZ4 wird die Zeit in Richtung nach oben direkt gerechnet.
- Für HZ4 beträgt die maximale Grenze des Zeitrechnens: 0:59'59".
- Wenn der Wert der Pulsfrequenz außerhalb des Bereichs (min. % oder max. %) liegt, ertönt die Tonwarnung und das Symbol „MAX“ oder „MIN“ beginnt zu blinken.
- Das System der Erfassung des Pulsschlags hält nach 10 Minuten selbst an, falls kein Sender zur Verfügung steht.
- Im Modus der Pulsfrequenzmessung sind keine weiteren Funktionen (Wecker, Läuten usw.) erreichbar.

AUFZEICHNUNGEN

BESICHTIGUNG DER AUFZEICHNUNGEN

1. Im Modus der Aufzeichnungen werden die Gesamtdauer des Trainings und die Gesamtanzahl der verbrannten Kalorien abgebildet. Durch das Drücken der Taste D sehen Sie in die Angaben zum Gewichtsabgang ein.



2. Drücken Sie A zur Einsicht der letzten Aufzeichnung (R01).



3. Drücken Sie D zur Besichtigung der Posten der Aufzeichnung:

Training im Zeitbereich, Trainingsdaten – Trainingszeit – Max. Pulsfrequenz – Min. Pulsfrequenz – Durchschnittliche Pulsfrequenz – Verbrannte Kalorien – Gewichtsabgang



4. Drücken Sie A zur Einsicht der nächsten Aufzeichnung (insgesamt 25 Aufzeichnungen).



ANMERKUNG: Die sämtlichen Daten (Kalorien und Gewichtsabgang) dienen nur zur Orientierung.

INFORMATIONEN

EINGABE DER INFORMATIONEN

1. Im Informationsmodus drücken Sie A, wenn „male“ (Mann) oder „female“ (Frau) beginnen zu blinken. Das Blinken bedeutet, dass Sie eingeben können.



2. Drücken Sie C oder D zum Wechsel des Geschlechts.



3. Drücken Sie B zur nächsten Wahl.



4. Drücken Sie D zur Erhöhung des Werts oder C zur Reduzierung des Werts. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 zur Wahl in der folgenden Reihenfolge:
Sex (Geschlecht) – Age (Alter) – Unit (Einheit) – Tall (Größe) – Weight (Gewicht)
6. Drücken Sie A zum Verlassen der Einstellung.

EINSICHT IN DATEN

Drücken Sie D zur Besichtigung der Angaben in der gegebenen Reihenfolge:

Age (Alter), Sex (Geschlecht) – Tall (Größe) – Weight (Gewicht) – BMI (Körperfett)



ANMERKUNG:

BMI (Körperfettindex):

O Hoher Gehalt

L Kleiner Gehalt

F Adäquater Gehalt

COUNTDOWN

Wenn der Countdown bis zum Nullpunkt gelangt, ertönt die Warnung für ca. 60 Sekunden. Die Warnung ist durch das Niederdrücken irgendwelcher Drucktaste aufzuheben.

EINSTELLUNG DES ZEIT-COUNTDOWNS

1. Im Modus des Countdowns drücken und halten Sie A, bis die Stunden beginnen zu blinken (danach ist es möglich einzugeben).



- Drücken Sie D zur Erhöhung der Stunden, drücken Sie C zur Reduzierung der Stunden. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



- Drücken Sie B zur nächsten Wahl.



- Drücken Sie D zur Erhöhung der Anzahl, drücken Sie C zur Reduzierung der Anzahl. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 zur Wahl in der folgenden Reihenfolge:
Stunde – Minuten – Sekunden
- Drücken Sie A zum Verlassen der Einstellung.



BENUTZUNG DES ZEIT-COUNTDOWNS

- Drücken Sie D und starten Sie den Countdown.



- Drücken Sie erneut D zu dessen Unterbrechung.

WECKUHR

Der Wecker ertönt jeden Tag in der eingegebenen Zeit für ca. 60 Sekunden. Durch das Niederdrücken irgendwelcher Drucktaste schalten Sie das Wecken aus.

LÄUTEN UND HINWEIS

- Im Modus des Weckens drücken Sie C zur Wahl des Läutens (Alarm 1~Alarm 3).



- Im Modus des Läutens drücken Sie D zum Einschalten oder Ausschalten des Läutens . In der Einstellung Alarm 1~Alarm 3, drücken Sie D zum Einschalten oder Ausschalten des Weckens .



WECKEN 1 – ZEITWAHL

1. Im Modus Alarm 1 drücken und halten Sie A, bis die Stunden beginnen zu blinken. Es erscheint die Ikone  und Sie können eingeben.



2. Durch die Drucktaste D erhöhen Sie den Wert und durch die Drucktaste C reduzieren Sie den Wert. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



3. Drücken Sie B zur Einstellung der Minuten.



4. Drücken Sie D zur Erhöhung der Anzahl der Minuten. Drücken Sie C zur Reduzierung deren Anzahl. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



5. Drücken Sie A zum Verlassen der Einstellung. Die Einstellungsweise ist für alle drei Wecken gleich.

DUALZEIT

DUALZEITEINSTELLUNG

1. Im Modus der Dualzeit drücken und halten Sie A, bis die Stunden beginnen zu blinken. Danach ist es möglich, die Wahl durchzuführen.



- Drücken Sie D zur Erhöhung des Werts oder C zur dessen Reduzierung. Drücken Sie und halten Sie zur schnellen Einstellung.



- Drücken Sie B zur Einstellung der Minuten.



- Drücken Sie C oder D zur Änderung der Anzahl der Minuten (ein Niederdrücken - Änderung um 30 Minuten).



- Drücken Sie A zum Verlassen der Einstellung.

VERFOLGUNG DES TEMPOS

EINSTELLUNG DER VERFOLGUNG DES TEMPOS (PACER)

- Im Modus PACER (Tempo) drücken Sie und halten Sie A, bis der numerische Wert des Tempos beginnt zu blinken. Danach ist es möglich, die Werte einzugeben.



- Drücken Sie C oder D zur Wahl des Tempos in der jeweiligen Reihenfolge:
10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300



- Drücken Sie A zum Verlassen der Einstellung.

WIE IST PACER ZU NUTZEN

- Drücken Sie D zum Start.




- Durch das erneute Drücken der Drucktaste D schalten Sie ihn aus.

SENDER

Der Sender ermöglicht die Aufzeichnung und die Übertragung der Informationen über den Pulsschlag ins Gerät. Wenn Sie ihn sich anziehen, können Sie den Puls während des Trainings messen.

GRUNDSÄTZE DER RICHTIGEN NUTZUNG

1. Nehmen Sie den Sender und auch das elastische Band aus der Schachtel heraus.	
2. Feuchten Sie die hintere Fläche des gefalteten Führungsgummis mit Wasser oder mit Speichel an.	
3. Legen Sie den Sender in das Band ein.	
4. Passen sie das Band so an, dass es auf dem Körper richtig sitzt. Es darf nicht zu knapp sein.	
5. Vergewissern Sie sich, dass die gerillte Führungsfläche an die Haut anliegt.	

ANMERKUNG: Üben Sie nach jedem Training die folgende Wartung aus:

- Waschen Sie den Sender vorsichtig im Wasser mit ein wenig feiner Seife.
- Spülen Sie ihn mit sauberem Wasser ab.
- Trocknen Sie ihn mit weichem Handtuch.
- Halten Sie das Gerät sauber und wischen Sie die sämtliche Feuchtigkeit ab.
- Bewahren Sie das Gerät nur im sauberen und trockenen Ort auf. Der Schmutz könnte die Flexibilität und auch die Präzision des Geräts negativ beeinflussen. Der Schweiß und die Feuchtigkeit können den Sender spontan starten und so die Lebensmittel der Batterie reduzieren.



HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Die Hintergrundbeleuchtung nutzt EL (Elektro-Hintergrundbeleuchtung) zur einfacheren Ablesung der abgebildeten Daten im Dunkel oder in der schlechten Sichtweite aus.

NUTZUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Im Modus der Zeitabbildung drücken Sie C und das Display leuchtet für ca. 3 Sekunden auf.



SCHWACHE LEISTUNG DER BATTERIE

- Wenn die Leistung der Batterie ungenügend ist, wird diese Ikone  abgebildet. Die Abbildung dauert, bis Sie die Batterie für eine neue ersetzen.



DISPLAY

	1. Wochentag
	2. Lärnsymbol
	3. Niedrige Leistung der Batterie
	4. Minuten
	5. Sekunden
	6. Datum
	7. Monat
	8. Pulsfrequenz
	9. Stunden
	10. Systemzeitregelung
	11. Weckuhr

MINIMALISIERUNG DES RISIKOS WÄHREND DES TRAININGS

VORSICHT: Das Training kann riskant sein, vor allem für die Personen mit dem sitzenden Beruf.

Damit die mögliche Trainingsgefahr reduziert wird, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Fragen noch vor der Aufnahme des Trainingsprogramm zu beantworten. Wenn Sie auf irgendwelche der angegebenen Fragen die positive Antwort geben, empfehlen wir, die Sache mit dem Arzt noch vor der Aufnahme der Benutzung des Geräts zu konsultieren.

- Haben Sie während der letzten 5 Jahre geturnt?
- Leiden Sie an dem Hochblutdruck?
- Haben Sie den hohen Cholesterinspiegel?
- Leiden Sie an irgendwelchen Krankheiten oder Gesundheitskomplikationen?
- Sind Sie mit dem Blutdruck oder mit der Herzerkrankung in Behandlung?
- Haben Sie Atemprobleme?
- Erholen Sie sich aus einer ernsthaften Krankheit oder nach einem anspruchsvollen Eingriff?
- Haben Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes Gerät?
- Sind Sie Raucher?
- Sind Sie schwanger?

ANMERKUNG: Die Behandlung von dem Hochblutdruck, den psychischen Erkrankungen, dem Asthma, Atemkrankheiten, die Einnahme der Energiegetränke, des Alkohols oder Nikotins, das alles kann (in der Kombination mit der Trainingsausspannung) den Herzschlag beeinflussen.

VORSICHT:

- Beobachten Sie körperliche Symptome und Reaktionen während des Trainings. Wenn Sie den Schmerz oder die Ohnmacht fühlen, hören Sie sofort auf zu trainieren. Beim neuen Start empfehlen wir, mit einer kleineren Belastung anzufangen.
- Diese Warnung betrifft alle Menschen mit einem Herzschrittmacher oder einem implantierten Defibrillator, bzw. mit einem andere elektronischen Implantat. Die Menschen mit einem Herzschrittmacher können das Gerät nur auf eigene Gefahr nutzen. Vor der Aufnahme der Nutzung empfehlen wir trotzdem einen Test unter der ärztlichen Aufsicht, damit es zur Störung des Herzschrittmachers infolge der Nutzung des Senders nicht kommt.
- Wenn Sie auf irgendwelchen Stoff beim Kontakt mit der Haut allergisch sind oder wenn Sie eine allergische Reaktion auf das Produkt während dessen Nutzung bemerken, ziehen Sie sich das Band auf ein T-Shirt oder auf den Oberteil der Bekleidung an. Die Bekleidung müssen Sie jedoch in der Stelle des Kontakts mit dem Gummisensor ordentlich anfeuchten, damit die Übertragung richtig erfolgt.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 130 00 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen (falls es möglich ist, sie für das eingekaufte Produkt anzuwenden):

- durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse
- durch die unrichtige Instandhaltung
- durch eine mechanische Beschädigung
- durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, usw.)
- durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe
- durch unsachgemäße Eingriffe

- durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur,
- durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig compatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: