




MANUAL – DE

IN 8123 Sporttester inSPORTline Cord W204



INHALT

| | |
|--|----|
| DAS VORWORT..... | 3 |
| DIE FUNKTIONSÜBERSICHT..... | 3 |
| DIE TASTENBESCHREIBUNG..... | 3 |
| AM ANFANG..... | 4 |
| DER BRUSTGÜRTEL..... | 4 |
| DIE PULSZIELZONE..... | 4 |
| INTENSITÄT 1 (55-75%)..... | 4 |
| INTENSITÄT 2 (70-80%)..... | 4 |
| INTENSITÄT 3 (80-100%)..... | 5 |
| DIE GRAPHISCHE ABBILDUNG DES MAXIMALEN PULSES..... | 5 |
| DIE WELTZEIT..... | 5 |
| PULSKONTROLLE (HRM)..... | 6 |
| DIE EINLEITUNG..... | 6 |
| DER ANFANG..... | 6 |
| PARAMETERSCHALTUNG/ZONENUMFANG..... | 6 |
| DIE BENUTZEREINSTELLUNG..... | 7 |
| DIE PULSÜBERSICHT..... | 8 |
| EINTRÄGE (DATEN)..... | 8 |
| DIE DATENVERSORGUNG..... | 8 |
| DER WECKER (ALARM)..... | 9 |
| DIE STOPPUHR (STW)..... | 9 |
| DIE BATTERIEN..... | 9 |
| DIE UHR..... | 9 |
| DER BRUSTGÜRTEL..... | 10 |
| PROBLEMLÖSUNG..... | 10 |
| DIE INSTANDHALTUNG..... | 11 |
| PRODUKTSPEZIFICATIONEN..... | 11 |
| TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY, WARRANTY CLAIMS..... | 11 |

DAS VORWORT

Wir gratulieren Ihnen zu Kauf von diesem Gerät. Der Sporttester ist einfach zu beherrschen. Er hilft Ihnen Ihre körperliche Kondition zu beobachten. Reden Sie, bitte, das Manual, bevor Sie das Gerät verwenden werden. Wir wünschen Ihnen viel Glück mit dem Gerät.

DIE FUNKTIONSÜBERSICHT

| Zeit | Parameter | Weltzeit | Datum | Jahr | 24 Stunden/Zeitformat | |
|-------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Puls | Turnlänge | Max. Puls in % | Kalorien | Turnlänge in der Zielzone | Der höchste Puls | Aktuelle Zeit |
| | Parametern | Alter | Geschlecht | Intensität | Oberer Limit | Unterer Limit |
| | | Einheit | Gewicht | Schallalarm | | |
| Turnnotizen | Turnlänge | Turnlänge in der Zielzone | Kalorien | Höchster Puls | | |
| Wecker | | | | | | |
| Stoppuhr | | | | | | |

DIE TASTENBESCHREIBUNG


| | |
|---|--|
|  | <p>MODE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umschaltung zwischen Regimen. • Es dient für die andere Parameterauswahl im Einstellungsregime. <p>ADJUST/LIGHT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displaylicht • Einstellungsparametereintritt • Notizenlöschen <p>START/STOP</p> <ul style="list-style-type: none"> • In dem Einstellungsregime für die Werterhöhung • In dem Pulskontrolregime (HRM) für die Zeithaltung. <p>RESET</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parameterwertsenkung • Schaltung zwischen Unterregimen • Einheitenänderung (Pfund/Kg) • Programmeendigung |
|---|--|

AM ANFANG

DER BRUSTGÜRTEL

Um das richtige Messen zu halten, folgen sie diese Schritte nach:

1. Machen Sie den Gürtel auf.



2. Geben Sie den Gürtel um den Körper und schließen Sie den Sicherungsverschuß.
3. Platzieren Sie den Sensor in die Brustkorbmitte (unter die Brustmuskeln). Er muss in dem Kontakt mit der Haut sein.



4. Trennen Sie den Sensor ab der Haut und machen Sie ihn Feucht, um die Messgenauigkeit zu erhöhen.



DIE PULSZIELZONE

| | |
|--|--|
| Das Diagramm zeigt die Rückseite einer Smartwatch mit einem Brustgürtel. Drei Tasten sind mit den Nummern 1, 2 und 3 markiert. Taste 1 befindet sich auf der linken Seite, Taste 2 auf der rechten Seite und Taste 3 oben auf dem Gehäuse. Die Uhr zeigt eine 'RELAST RATE' Anzeige. | <ol style="list-style-type: none">1. Treten Sie in das Pulsregime ein.2. Wählen Sie das Pulsniveau aus.3. Beginnen Sie mit Turnen. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Das Diagramm zeigt ein Smartwatch-Display mit einem Herzsymbol und dem Text 'THER' und 'BPM'. Unterhalb des Displays sind drei Gedankenstriche '---' dargestellt. | <p>Ohne Signal</p> <p>Drei Gedankenstriche „---“ entstehen in dem Falle, wenn der Gürtel kein Signal erhält.</p> |
|---|--|

INTENSITÄT 1 (55-75%)

Das Training mit der Herzkrankheitprevention und Gewichtverlust.

INTENSITÄT 2 (70-80%)

Das Training für die Ausdauer und Körperunterstützung.

INTENSITÄT 3 (80-100%)


Das Training für den überdurchschnittlichen Konditionsgewinn und für die Verbesserung der Muskelmasse.

DIE GRAPHISCHE ABBILDUNG DES MAXIMALEN PULSES

| | |
|---|---|
|  | <p>Der Puls, während des Trainings, kann die Grenze von 60% des normalen Pulses nicht überschreiten.</p> |
|  | <p>Der Puls, während des Trainings, kann die Grenze von 70-85% des normalen Pulses nicht überschreiten.</p> |
|  | <p>Der Puls, während des Trainings, kann die Grenze von 85% des normalen Pulses nicht überschreiten.</p> |

DIE WELTZEIT

Das Regime TIME (Zeit) ermöglicht die Einstellung der aktuellen Zeit. Um das zu machen, folgen sie die Schritte von 1 bis 5.

| | |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie TIME aus. 2. Drücken sie die Taste für 2 Sekunden. 3a Geben Sie eine Einheit zu/Machen sie den Tastenton auf und aus 3b rechnen Sie die Einheit ab 4. Gehen Sie zu den folgenden Daten 5. Verlassen Sie das „Setting“ Regime |
|---|---|



- a) Stundeneinstellung
- b) Minuteneinstellung
- c) Sekundeneinstellung
- d) Jahreswahl
- e) Monatswahl
- f) Tageswahl
- g) Zeitformat 12/24

PULSKONTROLLE (HRM)

DIE EINLEITUNG

DIE AUSWAHL VON DEM PULSNIVEAU


Um die besten Ergebnisse von dem Turnen zu erreichen, muss der Puls sich in der Zielzone bewegen. Deshalb ist es sehr wichtig die Limite richtig einzustellen. Wir schlagen vor das Training mit dem Arzt zu besprechen um dem möglichen Risiko auszuweichen. Für das optimale Pulsniveau können Sie auch diese Formel verwenden:

Die Limits der Oberzone = $220 - \text{Alter (Männer)}$

$226 - \text{Alter (Frauen)}$


DER ANFANG

Die Schritte für die beste Zoneneinstellung:

| | |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none">1. Treten Sie in das HRM Regime hinein.2. Stellen Sie die Parameter ein.3. Nachdem die Anschrift „READY“ auf dem Display zu sehen ist, drücken Sie diese Taste um das Turnen zu beginnen. <p>Es werden drei Gedankenstriche (---) auf dem Display scheinen, wenn das Brustgürtelsignal eingenommen wird.</p> |
|--|--|

PARAMETERSCHALTUNG/ZONENUMFANG

Die Turnlänge ist der Grundparameter, der sich in dem HRM Regime zeigt. Verwenden Sie die Taste START/STOP um die anderen Parameter anzuschauen.


| | |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none">1. Parameterschaltung in dieser Folge:<ol style="list-style-type: none">a. Längeb. Max. Puls %c. Kaloriend. Trainingszeit in der Zielzonee. Der höchste Pulswertf. Aktuelle Zeit2. Training halten/Weiter machen3. Für die Parameterbeendigung drücken Sie die Taste für 2 Sekunden. |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Die aktuelle Pulsfrequenz befindet sich in der Zielzone.</p> |
| | <p>Die aktuelle Pulsfrequenz befindet sich außer der Zielzone.</p> |

DIE BENUTZEREINSTELLUNG

Die Einheit ist die Menge von Herzschlägen in einer Minute (bpm). Das Regime für die Pulsauswahl ermöglicht die Ausnahme des oberen und unteren Limits der Frequenz. Die Benutzereinstellung läuft in 5 Schritten:

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. HRM Auswahl 2. Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden 3a. Rechnen Sie eine Einheit zu. 3b. Rechnen Sie eine Einheit ab. 4. Gehen zu der folgenden Einstellung. 5. Verlassen Sie das Regime. |
|--|---|



- a) Geben Sie den Alter hinein.
- b) Wählen Sie das Geschlecht aus.
- c) Intensitätsauswahl
- d) Das obere und untere Limit
- e) Stellen Sie das untere Limit ein.
- f) Einheit
- g) Gewichteingabe
- h) Schalten Sie den Schallalarm ein oder aus.

DIE PULSÜBERSICHT

Es geht um die Feststellung der Endzone abhängig von dem Alter, Geschlecht und Gewicht. Zuerst wählen Sie die richtige Pulsfrequenz (HMR) aus. Die Tabelle hilft Ihnen die ideale Frequenz zu nehmen.

NOTIZ: Es geht nur um Orientierungswerte und müsse nicht jedem Menschen passen.

| Max. Puls (HMR) Mann = 220 - Alter Frau = 226 - Alter | | | INTENSITÄT 1 (55-75%) Das Training mit der Herzenkrankheitprev ention und Gewichtverlust. | | | | INTENSITÄT 2 (70-80%) Das Training für die Ausdauer und Körperunterstützung | | | | INTENSITÄT 3 (80-100%) Das Training für den überdurchschnittlich en Konditionsge winn und für die Verbesserung der Muskelmasse. | | | |
|---|------|------|---|-----|------|-----|--|-----|------|-----|---|-----|------|-----|
| Alter | Mann | Frau | Mann | | Frau | | Mann | | Frau | | Mann | | Frau | |
| 20 | 200 | 206 | 110 | 140 | 113 | 144 | 140 | 160 | 144 | 164 | 160 | 200 | 164 | 206 |
| 25 | 195 | 201 | 107 | 136 | 110 | 140 | 136 | 156 | 140 | 160 | 156 | 195 | 160 | 201 |
| 30 | 190 | 196 | 104 | 133 | 107 | 137 | 133 | 152 | 137 | 156 | 152 | 190 | 156 | 196 |
| 35 | 185 | 191 | 101 | 129 | 105 | 133 | 129 | 148 | 133 | 152 | 148 | 185 | 152 | 191 |
| 40 | 180 | 186 | 99 | 126 | 102 | 130 | 126 | 144 | 130 | 148 | 144 | 180 | 148 | 186 |
| 45 | 175 | 181 | 96 | 122 | 99 | 126 | 122 | 140 | 126 | 144 | 140 | 175 | 144 | 181 |
| 50 | 170 | 176 | 93 | 119 | 96 | 123 | 119 | 136 | 123 | 140 | 136 | 170 | 140 | 176 |
| 55 | 165 | 171 | 90 | 115 | 94 | 119 | 115 | 132 | 119 | 136 | 132 | 165 | 136 | 171 |
| 60 | 160 | 166 | 88 | 112 | 91 | 116 | 112 | 128 | 116 | 132 | 128 | 160 | 132 | 166 |
| 65 | 155 | 161 | 85 | 108 | 88 | 112 | 108 | 124 | 112 | 128 | 124 | 155 | 128 | 161 |
| 70 | 150 | 156 | 82 | 105 | 85 | 109 | 105 | 120 | 109 | 124 | 120 | 150 | 124 | 156 |
| 75 | 145 | 151 | 79 | 101 | 83 | 105 | 101 | 116 | 105 | 120 | 116 | 145 | 120 | 151 |

EINTRÄGE (DATEN)

DIE DATENVERSORGUNG

In dem Datenregime (DATA) kann man die Einträge von dem letzten Training anzuschauen.

Mehr in den Schritten 1 – 2.

Es ist möglich nur die Daten von dem letzten Training zu speichern.

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Regime DATA aus. 2. Durch die Taste kann man zwischen den Parametern umschalten. <ol style="list-style-type: none"> a) Trainingslänge b) Trainingszeit in der Zielzone c) Kalorien d) Max. Pulsfrequenz e) Durchschnitt. Pulsfrequenz |
|--|--|

DER WECKER (ALARM)

Gehen Sie in das ALARM Regime und schalten Sie den Wecker durch die Taste ON/OFF ein.

Um den Wecker zu benutzen, folgen Sie diese Leitung in den Schritten 1 – 5.

| | |
|--|---|
| <p>The diagram shows a watch face with five numbered buttons: 1 (top), 2 (right), 3a (bottom), 3b (left), and 4 (left). A fifth button is shown separately at the bottom left. Two alarm display states are shown: 3a shows 'ALARM 12:00 ON' and 3b shows 'ALARM 12:00 OFF'.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie ALARM aus. 2. Drücken sie die taste für 2 Sekunden. 3a. Rechnen Sie eine Einheit zu/Umschaltung 3b Rechnen Sie eine Einheit ab/Umschaltung 3. Gehen Sie zur Minuteneingabe. <p>ALARM ON/OFF</p> <p>Wenn der Wecker voreingestellt ist, ist dieses Zeichen auf dem Display und in allen Regimen zu sehen: </p> |
| <p>* </p> <p style="text-align: center;">a b</p> | <p>Die Alarmänderungen werden automatisch gespeichert.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Stundenstellung b) Minutenstellung |

DIE STOPPUHR (STW)

In dem STW Regime verwendet man diese drei Tasten:

| | |
|---|---|
| <p>The diagram shows a watch face with three numbered buttons: 1 (top), 2 (right), and 3 (bottom). Two stopwatch display states are shown: 'a' shows 'SP 109' and 'b' shows 'ST 172'.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Es wird für 1 Sekunde diese Aufschrift „STW“ zu sehen, bevor die Stoppuhr in den Lauf gesetzt werden. 2. START/STOP 3. Löschen <ol style="list-style-type: none"> a) Zwischenzeit b) Messen |
|---|---|

DIE BATTERIEN

WARNUNG: Lagern Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr! In der Not suchen sie die ärztliche Hilfe.





Die Batterien enthalten Chemikalien.

DIE UHR

Batteriensorte: CR2032 Lithium

Lebensdauer: cca 1 Jahr (es hängt von den verwendeten Funktionen ab)

Batterienaustausch:




| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Schrauben Sie 4 Eckenschrauben ab. Sie halten den Batteriedeckel. | Nehmen Sie die leere Batterie aus. | Geben Sie eine neue CR2032 Batterie hinein (Das Zeichen muss auf der oberen Batterieseite sein). | Schrauben Sie den Deckel wieder zu. |

DER BRUSTGÜRTEL

Batteriesorte: CR2032 Lithium

Lebensdauer: cca 1 Jahr (für die 1-stündige Verwendung pro Tag)

Batterienaustausch:

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Benutzen Sie eine Münze und öffnen Sie den Batteriedeckel – drehen Sie ihn gegen Uhrzeigersinn. | Geben Sie eine neue CR2032 Batterie hinein (Das Zeichen muss auf der oberen Batterieseite sein). | Schrauben Sie den Deckel wieder zu. |
|  | Passen Sie auf! Der Dichtring muss auf seinem Platz bleiben. | |

WARNUNG: Es ist möglich das Gerät, durch einen unberechtigten oder schlechten Batterienaustausch ganz zu verderben. Wenden Sie sich an einen Fachmann.

PROBLEMLÖSUNG

Es ist keine Pulsfrequenz auf dem Display gezeigt:

- Der Brustgürtel liegt nicht auf dem Körper.
- Die Sensoren sind nicht genug feucht. Befeuchten Sie diese noch mal.
- Wir empfehlen die Sensoren in den gleichen Kontakt mit der Haut zu geben.

Das Pulsmessen scheitert oder hält sich automatisch auf.

- Die Batterie ist zu schwach.
- Der Datenübertrag zwischen dem Gürtel und dem Computer ist von einem anderen Gerät gestört.

Das Gerät schallt ständig

- Falls die Funktion für Pulsmessindikation aktiv ist, wird der Schallalarm solange schallen, bis das aktuelle Pulsintervall außerhalb der Zielzone ist.

Die Displayeinfrierung

- Als ein möglicher Grund kann die statische Elektrizität oder der Batterienaustausch sein. Drücken Sie alle 4 Knöpfe zusammen um die die Betriebseinstellung zu erneuern.

DIE INSTANDHALTUNG

Schützen Sie das Gerät vor starken Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Temperaturänderungen. Unvorsichtige Handlung kann die Genauigkeit beeinflussen und die Lebensdauerverkürzung oder die Deformationen zu verursachen.

Waschen Sie die Uhr regelmäßig im sauberen Wasser. Die Verschmutzung könnte das Signal stören.

Benutzen Sie keine chemischen Spülmittel und keine Abrasivstoffe um das Rosten oder Kratzbeschädigungen zu vermeiden.

Machen Sie keine unerlaubten Anpassungen. Sie könnten die Sensoren zerstören und den Anspruch auf die Garantie zu verlieren.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DIE UHR

Wasserdicht: Wenn die Uhr korrekt verwendet ist, ist sie wasserdicht bis die Tiefe von 30 m. Wenn die Uhr feucht oder unter Wasser ist, drücken Sie keine Tasten. Die Wasserdichtheit würde dadurch gestört sein.

Betriebstemperatur: -5°C - +50°C

Materialien:

Glass: Akrylat

Rahmen: Akrylonitril-butadien-styren (ABS)

Tasten: Akrylonitril-butadien-styren (ABS)/Polyurethan

Schnalle: Rostfreistahl

Band: Polyurethan

Pulsfrequenzumfang: 30-240 Schl./Min (BPM)

DER BRUSTGÜRTEL

Wasserdicht: bis die Tiefe von 10 m bei korrekter Verwendung. Danach muss er abgetrocknet sein.

Betriebstemperatur: -5°C - +50°C

Materialien:

Körper: Akrylonitril-butadien-styren (ABS)

Band: Polyurethan (elastisch)

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY, WARRANTY CLAIMS

General Conditions of Warranty and Definition of Terms

All Warranty Conditions stated hereunder determine Warranty Coverage and Warranty Claim Procedure. Conditions of Warranty and Warranty Claims are governed by Act No. 40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, as amended, also in cases that are not specified by these Warranty rules.

The seller is SEVEN SPORT s.r.o. with its registered office in Borivojova Street 35/878, Prague 13000, Company Registration Number: 26847264, registered in the Trade Register at Regional Court in Prague, Section C, Insert No. 116888.

According to valid legal regulations it depends whether the Buyer is the End Customer or not.

“The Buyer who is the End Customer” or simply the “End Customer” is the legal entity that does not conclude and execute the Contract in order to run or promote his own trade or business activities.

“The Buyer who is not the End Customer” is a Businessman that buys Goods or uses services for the purpose of using the Goods or services for his own business activities. The Buyer conforms to the General Purchase Agreement and business conditions to the extent specified in the Commercial Code.

These Conditions of Warranty and Warranty Claims are an integral part of every Purchase Agreement made between the Seller and the Buyer. All Warranty Conditions are valid and binding, unless otherwise specified in the Purchase Agreement, in the Amendment to this Contract or in another written agreement.

Warranty Conditions

Warranty Period

The Seller provides the Buyer a 24 months Warranty for Goods Quality, unless otherwise specified in the Certificate of Warranty, Invoice, Bill of Delivery or other documents related to the Goods. The legal warranty period provided to the Consumer is not affected.

By the Warranty for Goods Quality, the Seller guarantees that the delivered Goods shall be, for a certain period of time, suitable for regular or contracted use, and that the Goods shall maintain its regular or contracted features.

The Warranty does not cover defects resulting from (if applicable):

- User's fault, i.e. product damage caused by unqualified repair work, improper assembly, insufficient insertion of seat post into frame, insufficient tightening of pedals and cranks
- Improper maintenance
- Mechanical damages
- Regular use (e.g. wearing out of rubber and plastic parts, moving mechanisms, joints etc.)
- Unavoidable event, natural disaster
- Adjustments made by unqualified person
- Improper maintenance, improper placement, damages caused by low or high temperature, water, inappropriate pressure, shocks, intentional changes in design or construction etc.

Warranty Claim Procedure

The Buyer is obliged to check the Goods delivered by the Seller immediately after taking the responsibility for the Goods and its damages, i.e. immediately after its delivery. The Buyer must check the Goods so that he discovers all the defects that can be discovered by such check.

When making a Warranty Claim the Buyer is obliged, on request of the Seller, to prove the purchase and validity of the claim by the Invoice or Bill of Delivery that includes the product's serial number, or eventually by the documents without the serial number. If the Buyer does not prove the validity of the Warranty Claim by these documents, the Seller has the right to reject the Warranty Claim.

If the Buyer gives notice of a defect that is not covered by the Warranty (e.g. in the case that the Warranty Conditions were not fulfilled or in the case of reporting the defect by mistake etc.), the Seller is eligible to require a compensation for all the costs arising from the repair. The cost shall be calculated according to the valid price list of services and transport costs.

If the Seller finds out (by testing) that the product is not damaged, the Warranty Claim is not accepted. The Seller reserves the right to claim a compensation for costs arising from the false Warranty Claim.

In case the Buyer makes a claim about the Goods that is legally covered by the Warranty provided by the Seller, the Seller shall fix the reported defects by means of repair or by the exchange of the damaged part or product for a new one. Based on the agreement of the Buyer, the Seller has the right to exchange the defected Goods for a fully compatible Goods of the same or better technical characteristics. The Seller is entitled to choose the form of the Warranty Claim Procedures described in this paragraph.

The Seller shall settle the Warranty Claim within 30 days after the delivery of the defective Goods, unless a longer period has been agreed upon. The day when the repaired or exchanged Goods is handed over to the Buyer is considered to be the day of the Warranty Claim settlement. When the

Seller is not able to settle the Warranty Claim within the agreed period due to the specific nature of the Goods defect, he and the Buyer shall make an agreement about an alternative solution. In case such agreement is not made, the Seller is obliged to provide the Buyer with a financial compensation in the form of a refund.



SEVEN SPORT s.r.o.

Registered Office: Borivojova 35/878, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Headquarters: Delnicka 957, 749 01 Vitkov, Czech Republic
Warranty & Service Centre: Cermenska 486, 749 01 Vitkov, Czech Republic
CRN: 26847264
VAT ID: CZ26847264
Phone: +420 556 300 970
E-mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

INSPORTLINÉ s.r.o.

Headquarters, Warranty & Service centre: Elektricka 6471, 911 01 Trencin, Slovakia
CRN: 36311723
VAT ID: SK2020177082
Phone: +421(0)326 526 701
E-mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Date of Sale:

Stamp and Signature of Seller: